

富士可编程序操作显示器

PDD

用户手册
UG系列宏篇

型号：UG00S-CWV4

序言

感谢您选择了富士可编程序操作显示器 POD UG 系列。

这个用户手册 < 宏篇 >，解说 UG 系列用画面作成编辑器 (UG00S-CWV4) 的宏功能。请认真阅读这本用户手册，正确使用机器。

另外，除这本手册以外还准备有下列 UG 系列手册。

请按照使用目的选择阅读。

手册名称	手册编号	记载内容
UG00S-CWV4 设置篇	FCH390	解说画面作成编辑器 (UG00S-CWV4) 的安装方法
UG00S-CWV4 功能篇	FCH391	解说画面作成编辑器 (UG00S-CWV4) 的各功能设定方法
UG00S-CWV4 安装篇	FCH393	解说画面作成编辑器 (UG00S-CWV4) 的基本的操作方法
UG00S-CWV4 操作篇	FCH394	解说画面作成编辑器 (UG00S-CWV4) 的操作方法
UG00S-CWV4 指南篇	FCH395	解说 UG 系列的代表功能 / 使用方法
UG20 Series <Hardware>	FEH352	解说 UG520 / 420 / 320 / 221/220 系列硬件
UG Series <Variable Name Cooperation Function>	FEH363	解说 UG 编辑器和 D300win 的变量名协同功能
UG Series <Temperature Control Network>	FEH365	解说温控网络功能
UG30 Series <Hardware>	FEH377	解说 UG530 / 430 / 330 系列硬件
UG Series <PLC Connection>	FEH380	解说 UG 系列和各公司 PLC 的连接和通用串行通信等
UG230 Series <Hardware>	FEH381	解说 UG230 系列硬件
Simple POD <Hardware>	FEH382	解说 Simple POD (UG221H-LE4, LR4, SR4) 的硬件
UG630 Series <Hardware>	FEH389	解说 UG630 系列硬件

说明：

1. 富士电机机器控制公司拥有本软件的版权。
2. 禁止以任何形式全部或部分使用、复制、转载和改变本软件和本手册的内容。
3. 本软件的技术规格和内容如有更改，恕不事先通知。
4. 本软件的技术规格，如有与本手册的内容不符，请以本软件技术规格为准。
5. 如果因使用本软件或者本手册带来任何不利影响，概不承担任何责任。
6. 原则上每台计算机各购置一套软件。

关于商标

- Windows、Word 和 Excel 是微软公司在美国和其它国家的注册商标。
- 所有其它公司名称或产品名称是由它们各自的持有人所有的商标或者注册商标。
- 可编程逻辑控制器 (PLC) 是其各自制造商的产品。

修订记录

※在本书封面的右下方记载有手册编号。

作成日期	手册编号	修订内容
2007 年 3 月	FCH392	初版作成

关于 UG 系列的种类和记载

POD UG 系列有以下种类。

总称	系列区分	记载	机种
POD 或 UG 系列	UG30 系列	UG630H-XHx	
		UG530H-Vxx	UG530H-VHx, UG530H-VSx
		UG430H-Vxx	UG430H-VHx, UG430H-VSx
		UG430H-Txx	UG430H-THx, UG430H-TSx
		UG430H-SSx	
		UG330H-Vxx	UG330H-VHx, UG330H-VSx
		UG330H-SSx	
	UG230 系列	UG230H-TSx	
		UG230H-SSx	
		UG230H-LSx	
	UG20 系列	UG520H-VCx	
		UG520H-SCx	
		UG420H-VCx	
		UG420H-TCx	
		UG420H-SCx	
		UG320H-SCx	
		UG221H-TCx	
		UG221H-SCx	
		UG221H-LCx	
		UG220H-SCx	
		UG220H-LCx	
		UG420H-EC1D	
		UG320HD-SCx	
	(Simple POD)	UG221H-SR4	
		UG221H-Lx4	
	UG400 系列	UG400 / 210	UG400H-xxx
	UG210 系列		UG210H-xxx
TELLUS *1	-	TELLUS	HMI, 远程
	-	TELLUS HMI	HMI

*1 关于 Hakko Electronics 制「SOFT MONITOUCH TELLUS」的详细内容，请参照相关手册。

为了操作说明，在本手册中将以上的记述分开使用，请谅解。

安全注意

在本书中为了安全使用 POD，你会看到标有危险和警告等信号词、并按照以下程度进行分类的各种提示。




危险

表示如不躲避，将会导致死亡或重伤的一种极度危险情况。



注意

表示一种潜在的危险情形；如果未能避免，则可能会造成轻微或中等程度的伤害，并且可能会导致财产损失。

说明：被列为  注意 的事项有可能会造成严重的后果。



危险

- 不要使用 POD 的应急开关等输入功能进行操作，以免威胁到人身安全或者损坏系统。请妥善设计系统，使之能处理触摸开关的故障。触摸开关的故障可导致机器发生事故或者损坏机器。
- 设置装置、连接电缆或执行维护和检查时，需关掉电源。否则，会发生触电或损害。
- 打开电源后，不要触摸任何端子。否则，会发生触电。
- 打开电源和启用装置时，一定要将盖子盖在装置的端子上。如果端子盖子没有盖好，可能发生触电。
- 液晶显示器控制板里的液晶是一种危险物质。如果液晶显示控制板损坏，避免食入泄漏出的液晶。如果液晶溅到了皮肤或衣服上，用肥皂将它彻底洗掉。
- 由于 POD 使用了一块锂电池，所以不要随意拆下电池、给电池充电、将电池压变形、使电池短路、颠倒电池极性 +− 以及一定不要在火中烧电池。有可能引起破裂和着火。
- 由于 POD 使用了一块锂电池，所以绝对不能使用变形的、渗漏的或有任何不正常迹象的电池。有可能引起破裂和着火。



注意

- 打开包装时，一定要检查一下装置的外观。如果发现装置有任何损害或者变形，请不要使用该装置。若不这样做，可能会导致火灾、损害、或者故障。
- 有关在某种特定设施中的应用、或者与核能、航空航天、医药、交通设备或移动设备有关的系统中的应用，请咨询当地经销商。
- POD 的使用（或存放）条件应该符合本手册和有关手册中所规定的相关条件。否则，可能会导致火灾、故障、物理性损坏、或者劣化。
- 请不要在下列场合使用（保管）。否则，会发生火灾或损害装置。
 - 避开可能有水、腐蚀性气体、易燃气体、溶剂、用于研磨的液体或用于切削的油可能接触到装置的地方。
 - 避开高温、高湿度、风、雨或阳光直射。
 - 避开有过多尘土、盐和金属颗粒的地方。
 - 避免将装置安装在任何可能有振动或机械冲击传播的地方。
- 设备必须安装正确，保证不会发生一不注意就接触到 POD 的主端子。否则，会发生触电和事故。
- 用规定范围的力矩拧紧 POD 的固定件。过度拧紧可能会使控制仪表板变形。拧的不紧可能会导致脱落，发生故障或发生短路。
- 要定期检查，保证电源接线板上和固定件上的螺丝牢固。螺丝拧的不紧可能会导致发生火灾或发生故障。
- 使用等于 0.5 N•m 的扭矩拧紧电源接线板上的接线柱螺丝。如果未将螺丝适当拧紧，则这可能会导致火灾、故障或事故。
- POD 带有一个玻璃屏幕。不得让其掉落到地上、或者让其受到机械冲击；否则，会发生破损。
- 根据指定的电压和瓦数将电缆正确地连接到 POD 的端子上。超电压、超瓦数或不正确的电缆连接会导致发生火灾、发生故障或损害装置。
- POD 一定要有地线。POD 必须用 FG 端子接地。否则，就可能发生触电或火灾。
- 一定要防止导电粒子进入 POD。若不这样做，可能会导致发生火灾、造成损害或发生故障。
- 布线完成后，在开始操作 POD 前，拆去作为防尘罩使用的纸。带着该防尘罩操作可能会导致发生事故、火灾、故障或者事故。
- 不要试图在自有的修理场所修理 POD。请咨询本公司或指定维修承包商。
- 不要拆卸或改装 POD。否则可能引发故障。
- 因由未经授权的人员对 POD 进行维修、检修或改装而造成的任何损坏，概不承担任何责任。
- 不得使用锋利的尖头工具压动触摸开关。否则可能引起显示部分破损。
- 只有专业人员才有权设置装置、连接电缆或执行维修与检查。
- 由于 POD 使用了一块锂电池，装载电池时一定要仔细。由于电池里的锂或有机溶剂属于易燃材料，所以可能会产生热、会爆炸或着火，导致人身伤害或发生火灾。一定要仔细阅读一下有关手册，按照须知正确使用。
- 如果您使用的 POD 配有带电阻膜的模拟开关，那么不要同时在屏幕上按下两个或更多的点。如果在两个被按下的点之间有一个开关，那么这个开关可能会被触发。
- 如果在运转、强制输出、起动及停止的过程中执行诸如改变设定的操作，则应采取安全预防措施。根据操作错误机械做动作，有机械的破损和事故的可能
- 如果设备内的 POD 发生了故障，就可能会引发威胁人员生命或造成其它严重损害的事故，一定要保证设备配备有足够防护装置。
- 在进行处理的时候，必须将 POD 视为工业废物。
- 触摸 POD 前，一定要通过触摸接地金属，释放身体所携带的静电。过量静电可能会引起发生故障或事故。

< 一般说明 >

- 不得使用高压、大电流传输电缆（如电源电缆）捆扎控制电缆和输入 / 输出电缆。这些电缆至少要离开高压和大电流传输电缆 200 毫米远。否则，噪声可能会导致故障。
- 在有高频噪音的环境中使用，我们建议 FG 保护电缆（通信电缆）的两端必须接地。不过，如果因为通信不稳定或其他原因要接地时，可以仅将电缆的一端接地。
- 按照正确方向插入 POD 接口或插座。否则，就可能引起故障。
- 不要使用稀释剂清洁，因为他们可能会使 POD 表面变色。（一定要使用市场上可以买到的酒精或汽油）。
- 在启动 POD 和对应部件（可编程逻辑控制器、温度控制器等）时如果发生数据接收错误，一定要阅读一下对应部分的手册，正确地纠正错误。
- 不要在 POD 的安装板上释放静电，静电荷会损坏装置，并且导致故障。否则，噪声可能会导致故障。
- 不要长时间显示固定图案。由于液晶显示器特性，可能会生成残留图像。如果想长时间显示一种固定图案，请使用背光灯的自动 OFF 功能。

目录

序 言
修订记录
关于 UG 系列的种类和记载
安全注意

第 1 章 概要

1.1	宏的种类	1-1
1.2	宏的注意点	1-2
1.3	初始宏	1-3
	宏设定	1-3
	环境	1-3
1.4	总体宏	1-4
	宏设定	1-4
	环境	1-4
	实行步骤	1-4
	补充	1-4
1.5	事件时间宏	1-5
	宏设定	1-5
	事件时间宏	1-5
	补充	1-5
1.6	间隔时间	1-6
	设定对话框	1-7
	主要部分	1-7
	详细信息	1-9
	设定例	1-10
	例 1	1-10
	例 2	1-11
1.7	宏模式	1-13
	设定	1-13
	主要部分	1-13
	详细信息	1-14

第 2 章 编辑

2.1	宏编辑器	2-1
	启动	2-1
	屏幕	2-1
	多重重叠	2-1
	开关	2-1
	功能开关	2-2
	宏块	2-2
	宏模式	2-2
	结束	2-3
	画面构成	2-4
	文字菜单	2-4
	文件	2-4
	编辑，单击右键	2-5
	显示	2-5

	工具栏	2-6
	编辑	2-6
	注解一览	2-6
	宏编辑支持	2-6
	编辑	2-7
	1: 输入指令	2-7
	2: 直接输入	2-9
	3: 宏编辑支持	2-11
	4: 输入文本	2-13
	错误	2-15
	内存种类	2-16
	指定间接内存	2-17
	内存, PLC 内存, 温控器内存, PLC2 内存	2-17
	存储卡	2-18
	动作例	2-18
2.2	属性	2-19
	对象宏	2-19
	启动	2-19
	结束	2-21
	采样	2-22
	属性设定	2-22
	CSV 文件名和保存处	2-23
	配方	2-24
	属性设定	2-24
	作成组文件夹	2-27
	默认设定	2-29
	CSV 文件名和保存处	2-30
	CSV 文件的总数	2-31
	CSV 文件内的数据	2-31
第 3 章	指令	
3.1	指令一览	3-1
第 4 章	详细指令	
4.1	本章的阅读方法	4-1
4.2	四则计算	4-2
	ADD(+)	4-2
	SUB(-)	4-4
	MUL(X)	4-5
	DIV(/)	4-7
	MOD(%)	4-8
4.3	逻辑计算	4-9
	AND(&)	4-9
	OR()	4-10
	XOR(^)	4-11
	SHL(<<)	4-12
	SHR(>>)	4-13
4.4	统计	4-14
	MAX	4-14
	MIN	4-15
	AVG	4-16
	SUM	4-17

4.5	计算位	4-18
	BSET	4-18
	BCLR	4-19
	BINV	4-20
4.6	变换	4-21
	BCD	4-21
	BIN	4-22
	CWD	4-23
	CVP	4-24
	CVB	4-25
	SWAP	4-26
	CHR	4-27
	CVFD	4-28
	CVDF	4-30
4.7	转送	4-32
	MOV	4-32
	BMOV	4-33
	CVMOV	4-35
	FILL	4-38
4.8	比较	4-39
	CMP	4-39
	TST	4-40
4.9	控制宏动作	4-41
	CALL	4-41
	JMP	4-43
	LABEL	4-44
	FOR/NEXT	4-45
	RET	4-46
	SWRET	4-47
	WAIT	4-48
4.10	FROM 备份	4-49
	FROM_WR	4-49
	FROM_RD	4-50
4.11	打印机	4-51
	MR_OUT	4-51
	MR_REG	4-52
	OUT_PR	4-53
4.12	录像	4-54
	Video	4-54
	Video2	4-68
4.13	温控 /PLC2Way	4-95
	TEMP_READ	4-95
	TEMP_WRITE	4-96
	TEMP_CTL	4-97
4.14	Ethernet	4-99
	SEND	4-99
	ERead	4-100
	EWRITE	4-101
4.15	CF 卡 (配方)	4-102
	LD_RECIPe	4-102
	LD_RECIPe2	4-105
	LD_RECIPeSEL	4-107

	LD_RECIPESSEL2	4-110
	SV_RECIPE	4-113
	SV_RECIPE2	4-115
	SV_RECIPESSEL	4-117
	SV_RECIPESSEL2	4-119
	SET_RECIPFOLDER	4-121
	RD_RECIPE_FILE	4-122
	RD_RECIPE_LINE	4-124
	RD_RECIPE_COLUMN	4-126
	WR_RECIPE_FILE	4-128
	WR_RECIPE_LINE	4-130
	WR_RECIPE_COLUMN	4-132
	GET_RECIPE_FILEINFO	4-134
4.16	CF 卡 (采样)	4-136
	SMPL_BAK	4-136
	SMPL_CSV	4-137
	SMPL_SAVE	4-139
	SMPPLCSV_BAK	4-140
4.17	CF 卡 (其他)	4-142
	HDCOPY	4-142
	HDCOPY2	4-143
4.18	实数四则计算	4-144
	F_ADD(+)	4-144
	F_SUB(-)	4-145
	F_MUL(X)	4-146
	F_DIV(/)	4-147
4.19	实数统计	4-148
	F_SUM	4-148
	F_AVG	4-149
	F_MAX	4-150
	F_MIN	4-151
4.20	其他	4-152
	;(Comment)	4-152
	BRIGHT	4-153
	TREND REFRESH	4-154
	PLC_ULR	4-155
	SYS	4-157
	RECONNECT	4-193
	HMI-FUNC	4-194
	ADJ_ANGLE	4-199
	SAVE_ANGLE	4-200
	SEARCH_FILE	4-201

咨询纸张格式

1

概要

- 1.1 宏的种类
- 1.2 宏的注意点
- 1.3 初始宏
- 1.4 总体宏
- 1.5 事件时间宏
- 1.6 间隔时间
- 1.7 宏模式

1.1 宏的种类

所谓宏是指用 POD 独自指令计算处理用户独自程序的功能。

用容易理解的指令进行简单设定。

如下所示可以在多种内时间实行。

- 屏幕
 - 显示开宏： 屏幕时实行 1 次
 - 切换关宏： 屏幕时实行 1 次
 - 循环宏： 屏幕显示中反复实行
- 多重重叠
 - 显示开宏： 多重重叠时实行 1 次
 - 删除关宏： 多重重叠时实行 1 次
 - * 调用重叠不能使用开 / 关宏。
- 开关
 - ON 宏： 开关时实行 1 次
 - OFF 宏： 开关时实行 1 次
- 功能开关
 - ON 宏： 功能开关时实行 1 次
 - OFF 宏： 功能开关时实行 1 次
- 初始宏

在 POD 开始和 PLC 通讯之前实行 1 次宏块。(请参阅 1-3 页)
- 总体宏

读取区的宏实行位用 0 → 1 (上升沿) 实行 1 次宏块。(请参阅 1-4 页)
- 事件时间宏

与显示画面无关，在每次平时设定时间实行宏块。(请参阅 1-5 页)
- 间隔时间

显示设定间隔时间的屏幕，按照设定内容启动计时器。每次 Time-up 时，实行宏块。(请参阅 1-6 页)
- 宏模式

显示设定宏模式的画面中，根据设定内存的状态实行宏。(请参阅 1-13 页)

 - ON 宏： 内存位用 0 → 1 (上升沿) 实行
 - OFF 宏： 内存位用 1 → 0 (上升沿) 实行

1.2 宏的注意点

- 每 1 个宏最大可以编辑 1,024 条 (命令)。
- 宏的最大实行数是 160,000 条。
使用循环宏等可以多次实行相同的宏，超越最大实行数时强行终止。
- 用多数 MOV 指令使用 PLC 内存时，需要每次访问 PLC 内存，因此处理速度变慢。

例：

第 0 行 D200 = \$u200 (W)

第 1 行 D201 = \$u201 (W)

第 2 行 D202 = \$u202 (W)

第 3 行 D203 = \$u203 (W)

第 4 行 D204 = \$u204 (W)

第 0 行在 D200 中写入 POD 内存的内容，以下 4 线也同样，从 D201 到 D204 顺序写入内存的内容，进行共 5 次的写入动作，需要花费相应的处理时间。

另外，如下使用 BMOV 指令时，虽然内容和上述宏完全相同，但只需要进行 1 次写入动作。

第 0 行 D200 = \$u200 C: 5 (BMOV) (W)

因此不仅仅处理速度变快，也削减了宏命令的行数。


这样在进行相同处理时，由于设想不同指令内容可以单纯也可以变的复杂。

1.3 初始宏

POD 本体和 PLC 开始通讯时只实行 1 次的宏。

宏设定

环境




初始宏	设定通讯开始时实行的「宏块 No.」。 0 ~ 1023: 宏块 No. -1: 初始宏无效
-----	--

1.4 总体宏

和显示屏幕无关，用位 ON 实行宏。

宏设定

环境



总体宏内存	设定保存实行「宏块 No.」的内存。
-------	--------------------

实行步骤

1. 设定总体宏内存宏块 No.
2. 将 [读取区] 内存的第 8 位变为 [0 → 1] (上升沿) (n + 1)
↓
实行宏
↓
3. 将 [读取区] 内存的第 8 位变为 [1 → 0] (上升沿) (n + 1)

补充


- 利用[写入区域] (n + 1)内存的第8位(总体宏实行位)，计量关闭[读取区] (n + 1)内存的第8位时间。

1.5 事件时间宏

与显示的屏幕无关，每隔一定时间实行一次宏。

宏设定

事件时间宏



事件时间 No.	0 ~ 7 最大可以设定 8 个事件时间宏。
周期	0 ~ 3600 (Sec) 设定记时器的 Time-up Time。每一个时限实行一个宏。
宏 No.	0 ~ 1023 设定实行 [宏块 No.]。

补充

1. 多数事件时间宏记时器同时 Time-up 的情况
优先实行小的 [事件时间 No]。处理完前一个事件时间宏之后，处理下一个事件时间宏。
- 事件时间宏 No. 0


事件时间宏 No. 1

循环宏
2. 在事件时间宏内访问相同 PLC 内存的情况
用事件时间宏 No. 0 将 PLC 读入内存，用此后的事件时间宏参阅前面内存进行设定，提高处理能力。
极力抑制访问 PLC 内存，可以提高全体处理能力。


1.6 间隔时间

间隔时间有如下种类。


- 从屏幕开始点，每一个任意时间 Time-up 实行一个特定的宏。



- 从任意位为 ON 的时刻开始，任意时间每到一个 Time-up 实行一个特定的宏。(只有位为 ON 时有效。)




- 屏幕开放时或位为 ON 时，任意时间到一个 Time-up 只实行一次特定的宏。






设定对话框

主要部分



Time-up Time ^{*1}	<p>0 ~ 255 (× 100 msec)</p> <p>设定记时器的 Time-up Time。每一个时限实行一个宏。为 0 的情况，每一个循环实行一个宏。</p> <p>根据「开始内存」设定的不同，记时器启动时间也不同。</p>
<input type="checkbox"/> 实行后停止	<p>只实行 1 次宏时勾选。</p> <p>Time-up 实行宏之后，记时器停住。</p>
<input type="checkbox"/> 开始内存使用	<p>指定 [开始内存] 时勾选。</p> <ul style="list-style-type: none"> 没有勾选 <p>屏幕开放时记时器启动</p> <ul style="list-style-type: none"> 勾选 <p>在 [1] 之间：实行 [0 → 1] [Time-up Time] 宏。 在 [0] 之间：不计数 [Time-up Time]，不实行宏。</p>

<input type="checkbox"/> 实行宏	Time-up 时设定实行宏块 No.。
<input type="checkbox"/> ON 宏	<p>启动计时器时，设定只实行 1 次的宏块 No.。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <input type="checkbox"/>开始内存使用] 的情况 屏幕开放时，在启动计时器的时刻实行 ON 宏。 <p>屏幕开放时计时器启动</p>  <ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/>开始内存使用] 的情况 [开始内存] 的位为 [1] 的时刻实行 ON 宏。 <p>启动计时器</p> 
<input type="checkbox"/> OFF 宏	<p>[只 <input checked="" type="checkbox"/>开始内存使用] 是有勾选的情况是有效的项目。 [开始内存] 成为了 [1 → 0] 的时刻只 1 次实行的宏块 No. 设定。</p> <p>启动计时器</p>  <p>便与清除宏使用的内存。</p>
编辑	打开宏块。
预览	显示 [宏编辑] 选择宏块 No. 的宏。

*1 根据 [Time-up Time] 画面的内容，多少有些偏离。

详细信息




处理循环	在 POD 和 PLC 的通讯时，设定从 POD 侧读 PLC 内数据的循环。 详细请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。
ID	设定 ID。 详细请参阅用户手册 < 操作篇 > (FCH394)。

设定例

例 1

持续按 5 秒钟后切换画面的开关



【屏幕编辑】

例：屏幕 No. 0

(1) 开关

输出内存：M100
输出动作：短时断电

(2) 间隔时间

Time-up Time: 50 (= 5 秒)
☐ 实行后停止
☒ 开始内存使用：M100
☒ 实行宏：宏块 No. 0
☐ ON 宏：宏块 No
☐ OFF 宏：宏块 No
处理循环：低速
ID：0

按开关后，M100 变为 ON。
M100 变为 ON 之后 5 秒后实行宏块 No. 0。

【宏块】(3)

例：宏块 No. 0


0 \$u00100 = 1 (W)
1 SYS (SET_SCRN) \$u00100

显示屏幕 No. 1 的系统调用命令

例 2

图形为 ON 的同时移动那幅画

按开关后图形库的画设置为 ON。同时在画面左下角显示的图形，开始朝右方向移动。
接着按开关时，图形 OFF。再按一次时，图形在最后显示的位置再次 ON，朝右方向移动。



【屏幕编辑】

(1) 图形继电器

内存: \$u100-00
开始图形: GNo. 0 No. 0
继电器号: 1
参数字数: 1
形式: 1 图形
模式: XOR
处理循环: 低速
ID: 0

(2) 间隔时间

Time-up Time: 0
☐ 实行后停止
☒ 开始内存使用: \$u100-00
☒ 实行宏: 宏块 No: 1
☐ ON 宏: 宏块 No
☐ OFF 宏: 宏块 No
处理循环: 低速
ID: 1


(3) 开关

输出内存: \$u100-00
输出动作: 交替
灯内存: \$u100-00

【图形库编辑】(4)

例：GNo. 0 & No. 0

如下配置图形后，指定 X 方向的参数。



【宏块编辑】(5)

例：宏块 No. 1

```
0      $u00101 = $u00101 + 1 (W)
1      IF ($u00101 = 640) LB00 (W)
2      RET
3      LB00:
4      $u00101 = 0 (W)
```

改变图形起点 X 参数内容的宏

X 轴 0 → 1 → ... → 640 → 0 → 1 → ... → 640 的增加使图形从左向右移动

上述设定结束后，将画面转送 POD 并进行确认。

1.7 宏模式

可以设定在屏幕和多重重叠。

用位 0 → 1 (上升沿) 实行 ON 宏，用 1 → 0 (上升沿) 实行 OFF 宏的功能。


但屏幕 (多重重叠) 开放时，用水平实行。

(参阅 [实行开始时 OFF 宏])

使用连续位，分别最大设定 32 个 ON/OFF 宏。


设定

主要部分



内存	设定实行宏的内存。
继电器号	1 ~ 32 设定宏实行对象的位数。 该继电器号 [ON 宏] 和 [OFF 宏] 相同。 例：设定 [继电器号 : 10] 的情况， - ON 宏： 最大 10 - OFF 宏： 最大 10 需要确保前项 [内存] 到 [10] 位。
<input type="checkbox"/> 实行开始时 OFF 宏	设定宏模式屏幕或打开多重重叠时的宏动作。 <ul style="list-style-type: none"> 勾选 [内存] 位是 ON 状态，实行 [ON 宏]，是 OFF 状态，实行 [OFF 宏]。 没有勾选 [内存] 位是 ON 状态，只实行 [ON 宏]。 OFF 的情况，不做任何动作。
宏编辑	可以选择继电器号的 ON/OFF 宏。
编辑	打开选择中的继电器宏编辑画面。
删除	删掉 [宏编辑] 选择的继电器宏。
预览	显示 [宏编辑] 选择的继电器宏。

详细信息



处理循环	在 POD 和 PLC 的通讯时，设定从 POD 侧读 PLC 内数据的循环。 详细请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。
ID	设定 ID。 详细请参阅用户手册 < 操作篇 > (FCH394)。

2 编辑

- 2.1 宏编辑器
- 2.2 属性


2.1 宏编辑器

关于宏编辑器用法进行说明。

启动


屏幕

- 开宏
[画面设定] → [开宏编辑]
- 关宏
[画面设定] → [关宏编辑]
- 循环宏
[画面设定] → [循环宏编辑]




多重重叠

- 开宏
[画面设定] → [开宏编辑]
- 关宏
[画面设定] → [关宏编辑]




开关

- ON 宏
[宏] → [宏编辑: ON 宏] → [编辑]
或双击 [宏编辑: ON 宏]
- OFF 宏
[宏] → [宏编辑: OFF 宏] → [编辑]
或双击 [宏编辑: OFF 宏]



功能开关

- ON 宏
[功能开关设定] → [ON 宏] → [编辑]
- OFF 宏
[功能开关设定] → [OFF 宏] → [编辑]



宏块

[登记项目] → [宏块]
指定宏块 No. , [OK]




宏模式

- ON 宏
[主要部分] → [宏编辑 : ON 宏] → [编辑]
或双击 [ON 宏]
- OFF 宏
[主要部分] → [宏编辑 : OFF 宏] → [编辑]
或双击 [OFF 宏]




结束

1. 单击 [文件] → [关闭], 或 [关闭] 按钮。




2. 没有错误时结束。有错误时，显示以下的信息。
选择 [是] 时，废弃编辑内容结束。
选择 [否] 时，返回到宏编辑器。



画面构成

宏编辑器画面构成如下。请参阅



文字菜单

文件

文件(F) 编辑(E) 显示(V) 帮助(H)

关闭(C) Ctrl+O
输入(I) Ctrl+S
输出(O) Ctrl+Q
打印预览(P) Ctrl+Q
打印当前窗口(W) Ctrl+Q

编辑

剪切(C) 复制(C) 粘贴(P) 删除(D) 撤销(U) 重做(R) 打印(P) 打印预览(P) 打印当前窗口(W)

关闭	结束宏编辑器。
输入	读入文本文件。
输出	文本文件保存编辑中的宏。
打印预览	显示编辑中宏的打印图象。
打印当前窗口	打印编辑中的宏。

编辑，单击右键

The screenshot shows the 'Edit' menu and a toolbar. Red lines connect the following menu items to their respective toolbar icons:

- 返回 (U) Ctrl+Z → Undo icon
- 重做 (Y) Ctrl+Y → Redo icon
- 剪切 (T) Ctrl+X → Cut icon
- 拷贝 (C) Ctrl+C → Copy icon
- 粘贴 (P) Ctrl+V → Paste icon
- 删除 (D) Del → Delete icon
- 全选 (L) Ctrl+A → Select All icon
- 全部删除 → Delete All icon
- 检索 (F) Ctrl+F → Find icon
- 置换 (E) Ctrl+H → Replace icon
- 行的转移 (J) Ctrl+J → Go To Line icon

返回	返回到前 1 个的状态。
重做	返回到实行 [返回] 之前的状态。
剪切	剪切选择的部分，保存在剪贴板。
拷贝	拷贝选择的部分，保存在剪贴板。
粘贴	粘贴剪贴板的内容。
删除	删掉选择的部分。
全选	全选编辑中的宏。
全部删除	全部删除编辑中的宏。
检索	检索编辑中的宏文字。
置换	检索并置换编辑中的宏文字。
行的转移	移动到指定的行。

显示

The screenshot shows the 'Display' menu and a toolbar. Red lines connect the following menu items to their respective toolbar icons:

- 工具栏 (T) → Toolbar icon
- 支持对话 (S) → Support Dialog icon
- 跳转 (J) Ctrl+G → Go To icon
- 向前页 Ctrl+PageUp → Previous Page icon
- 向下页 Ctrl+PageDown → Next Page icon
- 跳过未登记的画面 (K) → Skip Unregistered Screen icon

工具栏	设定工具栏的显示 / 非显示。
支持对话	设定宏编辑支持对话的显示 / 非显示。 关于宏编辑支持请参阅 2-6 页。
跳转	打开宏块编辑时指定的 No.。
向前页	翻到前页。
向下页	翻到下页。
跳过未登记的画面	画面切换时，跳过未登记部分。

工具栏

编辑

请参阅文字菜单 (2-4 页)。

注解一览

<div><div>注解一览</div><div>(转移到选择的注解)</div></div>	
注解一览	转移到选择的注释。

宏编辑支持

可以从 [显示] → [支持对话] 显示。

<div><div><div>宏编辑支持</div><div><div>全部显示</div><div>↓</div><div>;(Comment)</div><div>ADD (+)</div><div>AND (&)</div><div>AVG</div><div>BCD</div><div>BCLR</div><div>BLN</div><div>↑</div><div>↓</div></div><div><div>FO = F1 + F2</div><div>将F1和F2相加的结果写入FO中</div></div><div><div>FO</div><div>F1</div><div>F2</div><div>\$u00000 = \$u00000 + \$u00000</div></div><div><div>数据的尺寸</div><div><input checked="" type="radio"/> WORD</div><div><input type="radio"/> DWORD</div></div><div><div>↑</div><div>插入注解</div><div>↓</div></div><div><div>连续</div><div>↓</div></div><div><div>插入</div><div>↓</div></div><div><div>预览</div><div>\$u00000 = \$u00000 + \$u00000 (W)</div></div></div></div> <div>类型</div> <div>指令</div> <div>设定项目</div> <div>解说</div>	
类型	宏的类型一览
指令	选择类型中包含的指令一览
设定项目	选择指令需要的设定项目
插入注解	和指令一起登记注释
↑/↓	选择行 No. 的移动
连续	将预览内容连续保存在选择中的行
插入	将预览内容插入到现在选择中的行
解说	用一览解说选择的指令
预览	设定的预览显示


编辑

宏编辑器有多种编辑方法。请使用所需要的方法。


- 1: 输入指令
利用指令一览进行编辑。知道指令名后比较方便。(请参阅 2-7 页)
- 2: 直接输入
用计算机键盘输入文本。(请参阅 2-9 页)
- 3: 宏编辑支持
用带有各指令解说的对话框编辑。适合初学者。(请参阅 2-11 页)
- 4: 输入文本
用市售的文本编辑器作成。也可以在没有编辑器的环境下作成。(请参阅 2-13 页)

1: 输入指令


- 新規登记
 1. 用 [↑] [↓] 键选择行。
 2. 输入指令。显示指令一览。




3. 从指令一览选择指令并双击。
或，用键盘的 [↑] [↓] 选择指令，按 [ENT]。



4. 显示 [内存设定] 对话框。设定内存地址和数据长度等，单击 [运转结束] 或 [×] 按钮。




5. 登记完成。返回到步骤 1 进行下一行的登记。



- 内存改变

内存 (F0/F1/F2/F3) 显示为绿色。用以下方法进行改变。

- 把光标放到绿色部分，用显示的内存设定菜单进行改变。



- 把光标放到作绿色部分，从计算机键盘直接改变地址。

- 改变指令

选择改变行，删掉之后新规登记。

2: 直接输入

- 新規登记


1. 用 [↑] [↓] 键选择行。

2. 从键盘输入助记符。


例: MOV 指令

PLC [D200] = \$u100 (W)


* 关于各内存的记载, 请参阅 2-16 页。



3. 用 [ENT] 键移动到下一行。返回到步骤 1 进行下一行的登记。




- 内存改变
内存 (F0/F1/F2/F3) 显示为绿色。用以下方法进行改变。
 - 把光标放到绿色部分，用显示的内存设定菜单进行改变。




- 把光标用放到绿色部分，从键盘直接改变地址。
- 改变指令
选择改变行，删掉之后新规登记。

3: 宏编辑支持


- 新規登记
 1. 用 [↑] [↓] 按钮选择行。
 2. 从下拉菜单和宏一览中选择使用的指令。



3. 用选择的指令显示需要设定项目。设定内存地址和数据长度等。




4. 设定反映在预览。



5. 登记注释时，写入插入注释栏中。
6. 连续改变选择行时，单击 [连续] 按钮，插入选择行前时单击 [插入] 按钮。
7. 登记指令。返回到步骤 1，登记下一行。

- 内存改变

1. 选择改变的行。选择行的指令和设定值显示在 [宏编辑支持]。




2. 改变内存, 单击 [连续] 按钮。
单击了 [插入] 按钮, 在选择行前能插入。

4: 输入文本

宏编辑器可以进行文本文件的输入 / 输出。即使计算机没有安装编辑器，用市售软件也可以作成。

- 输出

1. 单击 [文件] → [输出]。显示 [另保存] 对话框。



2. 设定文件名，单击 [保存]。作成文本文件。

- 文本编辑

用记事本编辑

1. 用记事本打开文本文件。



2. 用 [↓] [↑] 键选择行。

3. 从键盘输入助记符。

例：加算指令

\$u1000 = \$u200 + \$u300 (W)


* 关于各内存的记载，请参阅 2-16 页。




4. 保存文件。

- 输入

1. 打开做文本文件输入的编辑座席。
2. 单击 [文件] → [输入]。显示 [打开文件] 对话框。




3. 选择文件，单击 [打开]。输入文本文件。




错误


1. 登记的指令有错误时，显示错误信息。



2. 双击错误信息后，选择对象行。



3. 按照错误信息修正错误后消失。



内存种类

宏使用的内存如下。

内存			记述例	备考
内部内存	\$u		\$u000000, \$u16383	
	\$s		\$s000000, \$s1023	
	\$L		\$L000000	
	\$LD		\$LD000000	
	\$T		\$T000000, \$T1023	
	指定间接内存		*\$u000000, *\$T000000	不能使用 \$L/ \$LD
存储卡	[文件 No.: 记录 No.]# 地址		[0:0] #0000 [15:4094] #4095	
PLC 内存	PLC [xxxx] *		PLC [D100]	1:1 通讯
	PLC [端口号 :xxxx]*		PLC [1:D100]	1:n 通讯
PLC2 内存	TEMP [端口号 :xxxx]*		TEMP [1:D0100]	
温控内存			TEMP [1:0100]	
定数	DEC	WORD	0U ~ 65535U	最后加上 U
		DWORD	0U ~ 4294967295U	
	DEC-	WORD	-32768 ~ 32767	
		DWORD	-2147483648 ~ 2147483647	
	OCT	WORD	0o ~ 177777o	最后加上 o (小写字母 O)
		DWORD	0o ~ 3777777777o	
	HEX	WORD	0000H ~ FFFFH	最后加上 H
		DWORD	00000000H ~ FFFFFFFFH	
	FLOAT	DWORD	-3.402823E+38 ~ -1.401298E-45 0 1.401298E-45 ~ 3.402823E+38	

* 由于各机种不同，PLC 内存、PLC2 内存、温控器内存的括号内 [xxxx] 记述也不同。请参阅用户手册 <PLC Connection> (FEH380)，用户手册 <Temperature Control Network> (FEH365) 的使用内存一览。

指定间接内存

由于间接指定内存的种类和地址不同，指定方法也不同。

内存，PLC 内存，温控器内存，PLC2 内存

- 地址 0 ~ 65535 的情况

	15	MSB	8	7	LSB	0
n+0	模型				内存类型	
n+1	内存 No. (地址)					
n+2	扩张编码				位指定	
n+3	00				端口号	

- 地址 65536 以上的情况

	15	MSB	8	7	LSB	0		
n+0	模型				内存类型			
n+1	内存 No. (地址) 下位							
n+2	内存 No. (地址) 上位							
n+3	扩张编码				位指定			
n+4	00				端口号			

- 模型内存类型 (HEX)

内存			模型	内存类型
内部内存	\$u		00	00
	\$s			01
	\$L	0 ~ 65535	00	02
		65536 ~	80	
	\$LD	0 ~ 65535	00	03
		65536 ~	80	
	\$T	0 ~ 1023	00	04
PLC 内存	0 ~ 65535		01	根据使用的内存而不同。设定用户手册 <PLC Connection> (FEH380) 使用可能内存类型的 No.。
	65536 ~		81	
温控器内存 PLC2 内存	0 ~ 65535		03	根据使用的内存而不同。用户手册 <Temperature Control Network> (FEH365) 的使用可能内存的类型 No. 设定。
	65536 ~		83	

- 扩张编码

指定富士 PLC; MICREX-SX 的 CPU No., MICREX-F 的文件 No., 三菱 PLC 的 SPU 内存槽 No., 横河 PLC 的 CPU No. 时设定。

[例]

富士 CPU No. 0 时 : 00

富士 CPU No. 1 时 : 01

富士 文件 No. 30 时 : 30 (1E [H])

富士 文件 No. 31 时 : 31 (1F [H])

三菱 缝儿 No. 0 时 : 00

三菱 缝儿 No. 1 时 : 01

横河 CPU No. 1 时 : 00

横河 CPU No. 2 时 : 01

欧姆龙 银行 No. 0 时 : 00

- 端口号
1:1, 多重链接的情况: 未使用
多点的情况: 指定 PLC 端口号
温控器的情况: 指定温控器的端口号

存储卡

	15	MSB	8	7	LSB	0
n+0	02H			文件 No.		
n+1	记录内字地址					
n+2	记录 No.					

文件 No./ 记录内字地址 / 记录 No.

请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。

动作例

- 访问 PLC 内存的字时, 在不使用扩展编码内存中 n+2 字经常为 [0]。

< 例 > 访问三菱 PLC D165 时

(宏)

\$u100=0100H (W) 模型 : 01 (PLC 内存) 内存类型 : 00

\$u101=0165 (W) 内存 No : 165

\$u102=0000 (W) 扩展编码 : 没有

\$u200=*\$u100 (W)

(实行结果)

\$u200D165 数据转送。

- 访问三菱 M 继电器等位地址方式内存时, 用下列方法设定 「内存 No.」。

「内存 No.」 = M (地址)/16

< 例 > 访问 M20 时

(宏)

\$u100=0106H (W) 模型 : 01 (PLC 内存) 内存类型 : 06

\$u101=0001H (W) 内存 No = $20 \div 16 = 1... 4$

\$u102=0004H (W) 扩展编码 : 没有位指定 : 4

*\$u100 (ON)

(实行结果)

M20 位设置为 ON。

2.2 属性


处理 CSV 文件时，需要设定 [属性]。属性中登记 CSV 文件的数据格式，本体按照属性读取 / 写入 CSV 文件。

对象宏

功能	宏	CSV 文件名	请参阅
配方	LD_RECIPE	RECxxxx.CSV 0000 ~ 9999	4-102 页
	LD_RECIPE2		4-105 页
	LD_RECIPESSEL		4-107 页
	LD_RECIPESSEL2		4-110 页
	SV_RECIPE	(No. 指定)	4-113 页
	SV_RECIPE2		4-115 页
	SV_RECIPESSEL		4-117 页
	SV_RECIPESSEL2		4-119 页
	RD_RECIPE_FILE	xxxxxxxx.CSV 半角大写英文数字 8 个字以内	4-122 页
	RD_RECIPE_LINE		4-124 页
	RD_RECIPE_COLUMN		4-126 页
	WR_RECIPE_FILE		4-128 页
	WR_RECIPE_LINE	(指定名称)	4-130 页
	WR_RECIPE_COLUMN		4-132 页
采样	SMPL_CSV	SMPxxxx.CSV 0000 ~ 0011	4-137 页
	SMPLCSV_BAK		4-140 页

启动


- 单击 [系统设定] → [属性设定]。打开属性窗口。



- 采样
设定采样数据的 CSV 保存属性。
在以下情况自动作成。
 - 在 [缓冲区域设定] 中勾选 [CSV 输出]
 - 作成宏命令 [SMPL_CSV] [SMPL_CSVBAK]
- 配方
是配方宏 / 配方模式用属性。按照 CSV 文件作成。


2. 确认并改变各文件夹下的属性设定。

- 采样
 - 双击属性 No.




显示属性设定。关于设定的详细内容请参阅 2-22 页。

- 配方
 - 新建
 - 配方文件夹的右击菜单，选择 [新規属性]。



显示属性设定。关于设定的详细内容请参阅 2-24 页。

- 既存的情况
双击登记完毕的属性 No.。



显示属性设定。关于设定的详细内容请参阅 2-24 页。

结束

单击窗口左上图标 → [关闭], 或单击右上的 [×] 按钮。



采样


属性设定

- [位同期][定时采样][温控网络 / PLC2] 的情况




时间格式化	设定 CSV 文件显示时间数据的格式化。
格式设定 字数 (1 ~ 128)	在缓冲区域设定中显示设定的字数。
数据格式	设定采样数据的数据格式。 类型： DEC/DEC-/HEX/OCT/BIN/CHAR/BCD/FLOAT 小数点： 0 ~ 32 字数： 1 字 /2 字 文字数 2 ~ 255

- [警告功能] 的情况



<input type="checkbox"/> 只显示主要原因	设定在 CSV 文件上以什么样的形式显示。 各设定项目的内容，与画面上的设定项目相同。详细 请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。
<input type="checkbox"/> 显示主要原因标记	
显示模式	
日期和时间显示	
日期显示	
时间显示	
<input type="checkbox"/> 年消零	
<input type="checkbox"/> 日月消零	
<input type="checkbox"/> 显示年 4 位	
显示顺序	

- [位采样] 的情况




时间格式化	设定在 CSV 文件上显示时间数据的格式。
状态显示 *1	设定在 CSV 文件上显示的状态显示格式。
开始信息	指定位采样使用的信息的第一个编号。
领域内显示 *1	设定在 CSV 文件上显示的领域内显示格式。
显示顺序 *1	设定 CSV 文件的显示顺序。

*1 关于状态显示、领域内显示、显示顺序的详细内容请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。

CSV 文件名和保存处

文件名	存储目标
SMPxxxx.CSV 0000 ~ 0011	访问文件夹 \SAMPLE\ 参阅下图



配方

属性设定



☐ 使用标题 *1

设定 CSV 文件第 1 行使用。

- 没有勾选
作为「数据」处理 CSV 文件的第 1 行。

CSV 文件

6000	15	200	
6100	15	201	
6200	20	202	
6300	20	203	

本体上显示

..¥	#1	#2	#3
#1	6000	15	200
#2	6100	15	201
#3	6200	20	202
#4	6300	20	203

- 勾选
将 CSV 文件的第 1 行作为「标题」处理。


CSV 文件

Title1	Title2	Title3	
6000	15	200	
6100	15	201	
6200	20	202	
6300	20	203	

本体上显示

..¥	Title1	Title2	Title3
#1	6000	15	200
#2	6100	15	201
#3	6200	20	202
#4	6300	20	203

<div><input type="checkbox"/> 使用记录名^{*1}</div>	<div>设定 CSV 文件的第 1 列的使用。</div> <div><div><div><div>● 没有勾选</div><div>将 CSV 文件的第 1 列作为「数据」处理。</div></div><div><div>CSV 文件</div><table><tr><td>6000</td><td>15</td><td>200</td><td></td></tr><tr><td>6100</td><td>15</td><td>201</td><td></td></tr><tr><td>6200</td><td>20</td><td>202</td><td></td></tr><tr><td>6300</td><td>20</td><td>203</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>本体上显示</div><table><tr><td>..¥</td><td>#1</td><td>#2</td><td>#3</td></tr><tr><td>#1</td><td>6000</td><td>15</td><td>200</td></tr><tr><td>#2</td><td>6100</td><td>15</td><td>201</td></tr><tr><td>#3</td><td>6200</td><td>20</td><td>202</td></tr><tr><td>#4</td><td>6300</td><td>20</td><td>203</td></tr></table></div></div></div> <div><div><div>● 勾选</div><div>将 CSV 文件的第 1 列作为「记录名」处理。</div></div><div><div><div>CSV 文件</div><table><tr><td>ITEM1</td><td>6000</td><td>15</td><td>200</td></tr><tr><td>ITEM2</td><td>6100</td><td>15</td><td>201</td></tr><tr><td>ITEM3</td><td>6200</td><td>20</td><td>202</td></tr><tr><td>ITEM4</td><td>6300</td><td>20</td><td>203</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div><div><div>本体上显示</div><table><tr><td>..¥</td><td>#1</td><td>#2</td><td>#3</td></tr><tr><td>ITEM1</td><td>6000</td><td>15</td><td>200</td></tr><tr><td>ITEM2</td><td>6100</td><td>15</td><td>201</td></tr><tr><td>ITEM3</td><td>6200</td><td>20</td><td>202</td></tr><tr><td>ITEM4</td><td>6300</td><td>20</td><td>203</td></tr></table></div></div></div>	6000	15	200		6100	15	201		6200	20	202		6300	20	203						..¥	#1	#2	#3	#1	6000	15	200	#2	6100	15	201	#3	6200	20	202	#4	6300	20	203	ITEM1	6000	15	200	ITEM2	6100	15	201	ITEM3	6200	20	202	ITEM4	6300	20	203					..¥	#1	#2	#3	ITEM1	6000	15	200	ITEM2	6100	15	201	ITEM3	6200	20	202	ITEM4	6300	20	203
6000	15	200																																																																															
6100	15	201																																																																															
6200	20	202																																																																															
6300	20	203																																																																															
..¥	#1	#2	#3																																																																														
#1	6000	15	200																																																																														
#2	6100	15	201																																																																														
#3	6200	20	202																																																																														
#4	6300	20	203																																																																														
ITEM1	6000	15	200																																																																														
ITEM2	6100	15	201																																																																														
ITEM3	6200	20	202																																																																														
ITEM4	6300	20	203																																																																														
..¥	#1	#2	#3																																																																														
ITEM1	6000	15	200																																																																														
ITEM2	6100	15	201																																																																														
ITEM3	6200	20	202																																																																														
ITEM4	6300	20	203																																																																														
<div>转送形态 (数据 / 记录名 + 数据)</div>	<div>[<input checked="" type="checkbox"/> 使用记录名] 时有效。</div> <div><div><div>● 数据</div><div>只转送数据。</div></div><div><div>● 记录名 + 数据</div><div>转送记录名和数据。</div></div></div>																																																																																
<div>记录名称字节数 (0 ~ 32)</div>	<div>[转送形态 : 记录名 + 数据] 的时有效。</div> <div>设定记录名的字节数。</div>																																																																																
<div><input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义</div>	<div>逆转属性设定行和列的定义。按照 CSV 文件选择。</div> <div><div><div>● 没有勾选</div><div><div><div>CSV 文件</div><div>列相同形式</div><table><tr><td>DEC</td><td>CHAR</td><td>DEC</td></tr><tr><td>↓</td><td>↓</td><td>↓</td></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table></div></div></div><div><div><div>● 勾选</div><div><div><div>CSV 文件</div><div>行相同形式</div><table><tr><td>DEC</td><td>→</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><td>CHAR</td><td>→</td><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><td>DEC</td><td>→</td><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></div></div></div></div></div>	DEC	CHAR	DEC	↓	↓	↓	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	DEC	→	1	2	3	4	CHAR	→	A	B	C	D	DEC	→	100	200	300	400																																												
DEC	CHAR	DEC																																																																															
↓	↓	↓																																																																															
1	A	100																																																																															
2	B	200																																																																															
3	C	300																																																																															
4	D	400																																																																															
DEC	→	1	2	3	4																																																																												
CHAR	→	A	B	C	D																																																																												
DEC	→	100	200	300	400																																																																												
<div>列数^{*2} (1 ~ 4096)</div>	<div>[<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义] 时有效。</div> <div>设定 CSV 文件数据的列数。不包含记录名的列。</div>																																																																																
<div>行数^{*2} (1 ~ 4096)</div>	<div>[<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义] 时有效。</div> <div>设定 CSV 文件的行数。</div>																																																																																
<div>总字数^{*2} (1 ~ 4096)</div>	<div>通过各数据的数据格式自动计算。</div>																																																																																

数据格式	设定 CSV 文件的数据格式。 类型：DEC/DEC-/HEX/OCT/BIN/CHAR/BCD/FLOAT 小数点：0 ~ 32 字数：1 字 /2 字 文字数：2 ~ 255
使用 RECxxx.CSV 的情况 (xxxx : 0000 ~ 9999)	CSV 文件名 REC0000.CSV ~ REC9999.CSV (No. 指定) 时有效。设定属性设定对应的 CSV 文件 No.。CSV 文件的保存处在 CF¥ (访问文件夹) ¥RECIPE 文件夹下。  <p>RECIPE 文件夹下</p> <p>* 用任意文字列管理 CSV 文件名时无效。</p>

*1 标题和记录名双方使用的情况

CSV 文件

-	Title1	Title2	Title3
ITEM1	6000	15	200
ITEM2	6100	15	201
ITEM3	6200	20	202
ITEM4	6300	20	203

本体上显示


..¥	Title1	Title2	Title3
ITEM1	6000	15	200
ITEM2	6100	15	201
ITEM3	6200	20	202
ITEM4	6300	20	203

*2 最大列数 / 行数 是 4096。但数据格式的设定 [总字数] 为 4096 字时，列数 / 行数即使在 4096 以下也不能再追加。

作成组文件夹


任意设定 CSV 文件名时,* 作成组文件夹* 其中保存 CSV 文件。组文件夹内的 CSV 文件全部使用共同的属性设定。

* 组文件夹名、CSV 文件名、均在 8 个半角大写英数字母以内




• 步骤


1. 单击右键选择属性 No.。显示菜单。




2. 选择 [新規组]。作成「G000000」文件夹。



3. 设定文件夹名。单击右键选择「G000000」文件夹。
显示菜单。



4. 选择 [名称的改变]。名称反转，显示光标，输入名称。




5. 重复步骤 1 ~ 4，作成需要的文件夹。


默认设定

有 1 个属性为红色记号。这个称为默认设定。在以下情况使用默认设定。

- 文件名为 RECxxx.csv 文件，不存在对应的属性设定的情况




- 将没有设定属性的组文件夹从资源管理器追加到 CF 卡



CSV 文件名和保存处

根据 CSV 文件的名称，收藏地方和文件指定的方法不同。按照目的作成文件。

文件名	保存处
RECxxx.CSV └ 0000 ~ 9999	访问文件夹 ¥RECIPE¥ 参阅下图
xxxxxxx.CSV └ 半角大写英文数字 8 个字以内	访问文件夹 ¥RECIPE¥(组文件夹)¥ └ 半角大写英文数字 8 个字以内 参阅下图



* 用属性进行组文件夹定义。当 CF 卡插入本体时自动作成属性定义的组文件夹。

CSV 文件的总数


用配方模式处理的组文件夹有 CSV 文件数限制。

- RECIPE 文件夹内组文件夹和 CSV 文件的合计：最大 1024 个
- 组文件夹内 CSV 文件：最大 1024 个

超越 1024 个的文件夹，文件不识别配方模式。

- * 用宏访问 CSV 文件可以没有限制地识别。

访问时间和文件数成比例。



CSV 文件内的数据

- 转送字数

可以用配方模式和宏一起读写数据，最大为 4096 字。
超过这个数据量转送 4096 字，但 4097 字以后不转送。

- 行数 / 列数

根据属性设定，处理列数不同。

	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义 *4
行数	1 ~ 32767	1 ~ 4096 *3
列数 *1	1 ~ 4096 *2	1 ~ 4096

*1 Excel 中只能处理到 256 列。

*2 1 列的总字数最大为 4096 字

*3 1 行总字数最大为 4096 字

*4 文件大小：1M 字节以下

- 记录名称字节数

每 1 个记录最大 32 字节


* 用属性设定。

- 标题名字节数

每 1 标题最大 32 字节

MEMO

请自由使用。



3 指令

3.1 指令一览

3.1 指令一览

分类	指令名	助记符	内容	请参阅
四则计算	ADD(+)	$F0 = F1 + F2$ (W) $F0 = F1 + F2$ (D)	加法	4-2 页
	SUB(-)	$F0 = F1 - F2$ (W) $F0 = F1 - F2$ (D)	减法	4-4 页
	MUL(X)	$F0 = F1 \times F2$ (W) $F0 = F1 \times F2$ (D)	乘法	4-5 页
	DIV(/)	$F0 = F1 / F2$ (W) $F0 = F1 / F2$ (D)	除法	4-7 页
	MOD(%)	$F0 = F1 \% F2$ (W) $F0 = F1 \% F2$ (D)	除法的余数	4-8 页
逻辑计算	AND(&)	$F0 = F1 \& F2$ (W) $F0 = F1 \& F2$ (D)	逻辑积	4-9 页
	OR()	$F0 = F1 F2$ (W) $F0 = F1 F2$ (D)	或	4-10 页
	XOR(^)	$F0 = F1 \wedge F2$ (W) $F0 = F1 \wedge F2$ (D)	异或	4-11 页
	SHL(<<)	$F0 = F1 \ll F2$ (W) $F0 = F1 \ll F2$ (D)	左移	4-12 页
	SHR(>>)	$F0 = F1 \gg F2$ (W) $F0 = F1 \gg F2$ (D)	右移	4-13 页
统计	MAX	$F0 = \text{MAX}(F1 \text{ C:F2})$ (W) $F0 = \text{MAX}(F1 \text{ C:F2})$ (D)	最大值	4-14 页
	MIN	$F0 = \text{MIN}(F1 \text{ C:F2})$ (W) $F0 = \text{MIN}(F1 \text{ C:F2})$ (D)	最小值	4-15 页
	AVG	$F0 = \text{AVG}(F1 \text{ C:F2})$ (W) $F0 = \text{AVG}(F1 \text{ C:F2})$ (D)	平均值	4-16 页
	SUM	$F0 = \text{SUM}(F1 \text{ C:F2})$ (W) $F0 = \text{SUM}(F1 \text{ C:F2})$ (D)	合计	4-17 页
计算位	BSET	$F0$ (ON)	位 ON	4-18 页
	BCLR	$F0$ (OFF)	位 OFF	4-19 页
	BINV	$F0$ (INV)	位反转	4-20 页
变换	BCD	$F0 = F1 \text{ BCD}$ (W) $F0 = F1 \text{ BCD}$ (D)	BCD 变换	4-21 页
	BIN	$F0 = F1 \text{ BIN}$ (W) $F0 = F1 \text{ BIN}$ (D)	BIN 变换	4-22 页
	CWD	$F0 = F1 \text{ D} \leftarrow \text{W}$	1 → 2 字变换	4-23 页
	CVP	$F0 = F1 \text{ PLC} \leftarrow \text{(W)}$ $F0 = F1 \text{ PLC} \leftarrow \text{(D)}$	DEC → PLC 变换	4-24 页
	CVB	$F0 = F1 \leftarrow \text{PLC (W)}$ $F0 = F1 \leftarrow \text{PLC (D)}$	PLC → DEC 变换	4-25 页
	SWAP	$F0 \text{ C:F1}$	MSB, LSB 变换	4-26 页
	CHR	$F0 = \text{' '}$	文字列 → 编码变换	4-27 页
	CVFD	$F0 \text{ (D)} \leftarrow F1 \text{ (F)} F2$	实数 → BIN 变换	4-28 页
	CVDF	$F0 \text{ (F)} \leftarrow F1 \text{ (D)} F2$	BIN → 实数变换	4-30 页

分类	指令名	助记符	内容	请参阅
转送	MOV	F0 = F1 (W) F0 = F1 (D)	转送	4-32 页
	BMOV	F0 = F1 C:F2 (BMOV) (W) F0 = F1 C:F2 (BMOV) (D)	块转送	4-33 页
	CVMOV	F0 = F1 C:F2 (CVMOV) (W) F0 = F1 C:F2 (CVMOV) (D)	块转送	4-35 页
	FILL	F0 = F1 C:F2 (FILL)	传送全部	4-38 页
比较	CMP	IF (F0 = F1)F2 (W) IF (F0 = F1)F2 (D)	条件比较	4-39 页
	TST	IFZ (F0 & F1) F2 (W) IFZ (F0 & F1) F2 (D)	逻辑积比较	4-40 页
控制宏动作	CALL	CALL F0	宏块调用	4-41 页
	JMP	JMP F0	跳转	4-43 页
	LABEL	LB F0:	标签	4-44 页
	FOR/NEXT	FOR F0 / NEXT	FOR ~ NEXT 之间的循环	4-45 页
	RET	RET	宏处理结束	4-46 页
	SWRET	SWRET	开关功能实行	4-47 页
	WAIT		UG400/ 210 系列用	4-48 页
FROM 备份	FROM_WR	FROM_WR F0 F1	FROM 的写入	4-49 页
	FROM_RD	FROM_RD F0 F1	FROM 的读取	4-50 页
打印机	MR_OUT	MR_OUT F0	实行 MR400 调用设定	4-51 页
	MR_REG	MR_REG F0	实行 MR400 登记设定	4-52 页
	OUT_PR	OUT_PR F0 F1	实行打印机专用指令	4-53 页
录像	Video	Video MEMORY F1	指定内存	4-54 页
		Video SIZE F1	尺寸	4-61 页
		Video SEL_CH F1	频道	4-62 页
		Video DITHER F1	高频振动	4-63 页
		Video BRIGHT F1	亮度	4-64 页
		Video CONTRAST F1	对比	4-65 页
		Video COLOR F1	颜色的浓淡	4-66 页
		Video INF F1	设定保存 / 默认设定	4-67 页


分类	指令名	助记符	内容	请参阅
录像	Video2	Video2 MEMORY F1	指定内存	4-68 页
		Video2 SNAP F1 F2	视频抓取	4-83 页
		Video2 STROBE F1 F2	选通抓取	4-85 页
		Video2 RE_SIZE	调整大小	4-86 页
		Video2 ZOOM F1 F2	缩放	4-87 页
		Video2 BRIGHT F1 F2	亮度	4-88 页
		Video2 CONTRAST F1 F2	对比	4-89 页
		Video2 COLOR F1 F2	颜色的浓淡	4-90 页
		Video2 VIDEOINF F1 F2	设定保存 / 默认设定	4-91 页
		Video2 PAUSE F1	临时停止	4-92 页
		Video2 RESTART F1	解除临时停止	4-93 页
		Video2 DELETE F1	删掉	4-94 页
温控 / PLC2Way	TEMP_READ	TEMP_READ F0 <- TABLE : F1	数据读取	4-95 页
	TEMP_WRITE	TEMP_WRITE TABLE : F0 <- F1	数据写入	4-96 页
	TEMP_CTL	TEMP_CTL F0 F1	温控器的控制	4-97 页
Ethernet	SEND	SEND F0 C:F1 TO F2	网络间的数据传送	4-99 页
	ERead	ERead F0 = F1 C:F2 F3	网络间的数据读取	4-100 页
	EWRITE	EWRITE F0 F1 = F2 C:F3	网络间的数据写入	4-101 页
CF 卡 (配方)	LD_RECIPE	LD_RECIPE F0 F1	CSV 文件读取	4-102 页
	LD_RECIPE2	LD_RECIPE2 F0 F1 F2		4-105 页
	LD_RECIPESEL	LD_RECIPESEL F0 F1		4-107 页
	LD_RECIPESEL2	LD_RECIPESEL2 F0 F1 F2		4-110 页
	SV_RECIPE	SV_RECIPE F0 F1 F2	CSV 文件保存	4-113 页
	SV_RECIPE2	SV_RECIPE2 F0 F1 F2 F3		4-115 页
	SV_RECIPESEL	SV_RECIPESEL F0 F1		4-117 页
	SV_RECIPESEL2	SV_RECIPESEL2 F0 F1 F2		4-119 页
	SET_RECIPEFOLDER	SET_RECIPEFOLDER F0	文件夹定义	4-121 页
	RD_RECIPE_FILE	RD_RECIPE_FILE F0 F1	CSV 文件读取	4-122 页
	RD_RECIPE_LINE	RD_RECIPE_LINE F0 F1 F2 F3		4-124 页
	RD_RECIPE_COLUMN	RD_RECIPE_COLUMN F0 F1 F2 F3		4-126 页
	WR_RECIPE_FILE	WR_RECIPE_FILE F0 F1	CSV 文件保存	4-128 页
	WR_RECIPE_LINE	WR_RECIPE_LINE F0 F1 F2 F3		4-130 页
	WR_RECIPE_COLUMN	WR_RECIPE_COLUMN F0 F1 F2 F3		4-132 页
	GET_RECIPE_FILEINFO	GET_RECIPE_FILEINFO F0 F1 F2	CSV 文件信息	4-134 页
CF 卡 (采样)	SMPL_BAK	SMPL_BAK F0	备份保存	4-136 页
	SMPL_CSV	SMPL_CSV F0	CSV 文件作成	4-137 页
	SMPL_SAVE	SMPL_SAVE	高速缓存数据保存	4-139 页
	SMPLCSV_BAK	SMPLCSV_BAK F0	备份保存 (CSV 文件)	4-140 页

分类	指令名	助记符	内容	请参阅
CF 卡 (其他)	HDCOPY	HDCOPY	硬拷贝	4-142 页
	HDCOPY2	HDCOPY2 F0	硬拷贝	4-143 页
实数四则计算	F_ADD(+)	$F0 = F1 + F2 (F)$	实数加法	4-144 页
	F_SUB(-)	$F0 = F1 - F2 (F)$	实数减法	4-145 页
	F_MUL(X)	$F0 = F1 \times F2 (F)$	实数乘法	4-146 页
	F_DIV(/)	$F0 = F1 / F2 (F)$	实数除法	4-147 页
实数统计	F_SUM	$F0 = F_SUM (F1 C:F2) (F)$	实数合计值	4-148 页
	F_AVG	$F0 = F_AVG (F1 C:F2) (F)$	实数平均值	4-149 页
	F_MAX	$F0 = F_MAX (F1 C:F2) (F)$	实数最大值	4-150 页
	F_MIN	$F0 = F_MIN (F1 C:F2) (F)$	实数最小值	4-151 页
其他	;(Comment)	;	注解	4-152 页
	BRIGHT	BRIGHT F0	亮度调整	4-153 页
	TREND REFRESH	TREND REFRESH F0 F1	趋势采样	4-154 页
	PLC_ULR	PLC_ULR F0 F1	读取用户日记	4-155 页
	SYS	SYS (SET_SCRN) F1	指定屏幕 No.	4-157 页
		SYS (SET_MOVL) F1	设定多重重叠	4-158 页
		SYS (OVLP_SHOW) F1	重叠 ON/OFF	4-159 页
		SYS (OVLP_POS) F1	改变重叠位置	4-160 页
		SYS (GET_MSG) F1	取得信息	4-161 页
		SYS (GET_XY) F1	取得圆周的 XY 坐标	4-162 页
		SYS (SET_BZ) F1	蜂鸣器控制	4-163 页
		SYS (GET_TIME) F1	取得系统时间的	4-164 页
		SYS (STA_TIME) F1	设定计时器	4-165 页
		SYS (GET_CLND) F1	取得日历	4-167 页
		SYS (SET_CLND) F1	日历设定	4-168 页
		SYS (SET_BUFNO) F1	趋势采样	4-169 页
			数据采样	4-171 页
		警告功能	警告功能	4-171 页
			警告功能	4-171 页
		SYS (GET_SMPL) F1	取得采样数据	4-172 页
		SYS (GET_SCUR) F1	取得光标点	4-174 页
		SYS (GET_BUF) F1	取得报警掩蔽信息	4-175 页
		SYS (DSP_DATA) F1	数值显示的显示 / 非显示	4-177 页
		SYS (CHG_DATA) F1	改变数值显示的属性	4-178 页
		SYS (STA_LIST) F1	数据表打印	4-180 页
		SYS (RGB_CHG) F1	切换 RGB 输入参数	4-182 页
		SYS (SET_RGB) F1	切换 RGB 输入画面	4-183 页
		SYS (SET_BKLT) F1	控制背光灯	4-184 页
		SYS (RESTART) F1	再连接	4-185 页
		SYS (CONTRAST) F1	对比调整	4-186 页

分类	指令名	助记符	内容	请参阅
其他	SYS	SYS (CHG_LANG) F1	切换语言	4-187 页
		SYS (RESET_SCRN) F1	再显示屏幕	4-188 页
		SYS (GET_STATUS_FL) F1	取得 FL-net 信息	4-189 页
		SYS (SET_DSW) F1	叉杆开关设定	4-190 页
		SYS (OUT_ENQ) F1	通用串行	4-191 页
			A 链接 +Net10	4-192 页
	RECONNECT	RECONNECT F0	多点再连接	4-193 页
	HMI-FUNC	HMI-UserFunc (F1 , " ")	实行 DLL 函数	4-194 页
		HMI-LoadDll (F1 , " ")	DLL 加载	4-195 页
		HMI-ShutDown	关机	4-196 页
		HMI-UserExe (" ")	实行应用文件	4-197 页
		HMI-Close	TELLUS 结束	4-198 页
	ADJ_ANGLE	ADJ_ANGLE F0	视角调整	4-199 页
	SAVE_ANGLE	SAVE_ANGLE	保存视角调整值	4-200 页
	SEARCH_FILE	SEARCH_FILE F0 F1	检索 JPEG 文件	4-201 页

MEMO

请自由使用。



4

详细指令

- 4.1 本章的阅读方法
- 4.2 四则计算
- 4.3 逻辑计算
- 4.4 统计
- 4.5 位计算
- 4.6 变换
- 4.7 转送
- 4.8 比较
- 4.9 控制宏动作
- 4.10 FROM 备份
- 4.11 打印机
- 4.12 录像
- 4.13 温控 /PLC2Way
- 4.14 Ethernet
- 4.15 CF 卡 (配方)
- 4.16 CF 卡 (采样)
- 4.17 CF 卡 (其他)
- 4.18 实数四则计算
- 4.19 实数统计
- 4.20 其他

4.1 本章的阅读方法

指令名

助记符

计算位

BCLR

F0 (OFF)

全机种

☐

对应机种 *1

功能：位复位

将 F0 指定的位内存设置为 OFF。

F0 1 BCLR 0

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	Ⓞ	

Ⓞ：可以设定 (不可以间接) Ⓞ：可以设定 (可以间接)

指令能使用的内存种类和指定方法

关于内存种类参阅 2-16 页

关于间接指定参阅 2-17 页

动作例

• \$u100 - 08 (OFF)

\$u100 15 08 0

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

BCLR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

指令实行例

补充

在 PLC 和温控器的规格下，不能用 1 位单位读出 / 写入内存时的动作如下。

例) 三菱电机 PLC D100-05 (OFF)

1. 读入位指定的 1 个字。

2. 将读入的 1 字指定位设置为 OFF。

3. 写入 PLC 中。

D100 0001 HEX

1.

2. 15 5 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

BCLR

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

3.

D100 0001 HEX

* 在 2. 处理中用序列程序改变位，通过 3. 处理写入值。请注意。

指令的注意事项等

4

4

4-19

*1 本书参阅“关于 UG 系列的种类和记载”

4-1

4.2 四则计算

ADD(+)


全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

F0 = F1 + F2 (W)..... WORD

F0 = F1 + F2 (D)..... DWORD

功能：加法

写入 F0 中 F1 和 F2 加法结果。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	⊙				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	WORD	DWORD
F0	-32768 ~ +32767 (有 DEC 符号)	-2147483648 ~ +2147483647 (有 DEC 符号)
F1		
F2		

动作例

- \$u100 = \$u200 + \$u300 (W)

\$u200
+
\$u300
\$u100

5
+ 100

105

- \$u100 = \$u200 + \$u300 (D)

\$u201	\$u200
+	
\$u301	\$u300
\$u101	\$u100

70000
+ 100

70100

补充

- 用带符号的 DEC 进行计算。计算结果 F0 值不要超过范围。

$$\text{\$u100} = \text{\$u200} + \text{\$u300} \text{ (W)}$$

\text{\\$u200}
+
\text{\\$u300}
-
\text{\\$u100}

DEC-

30000
+
5000
-30536

NG

HEX

7530
+
1388
88B8

带符号的 DEC 8000 ~ FFFF 是负数

但演算结果值在 65535_{DEC} (字) 以下时，结果和没有符号 DEC 的计算结果一致。

\text{\\$u200}
+
\text{\\$u300}
-
\text{\\$u100}

DEC

30000
+
5000
35000

OK

HEX

7530
+
1388
88B8

在没有符号 DEC 中 8000~ FFFF 是正数

- 在以下的范围设定 F1, F2 时，作为 -1 ~ -32768 负数计算。
 32768 ~ 65535 (DEC)
 100000 ~ 17777 (OCT)
 8000 ~ FFFF (HEX)


SUB(-)

F0 = F1 - F2 (W) WORD
F0 = F1 - F2 (D)..... DWORD

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

功能：减法

在 F0 总写入 F1 和 F2 减法结果。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	⊙				○


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	-32768 ~ +32767 (有 DEC 符号)	-2147483648 ~ +2147483647 (有 DEC 符号)
F1		
F2		

动作例

- \$u100 = \$u200 - \$u300 (W)




- \$u100 = \$u200 - \$u300 (D)



补充

- 用带符号的 DEC 进行计算。计算结果 F0 值不要超过范围。



- 在以下的范围设定 F1, F2 时, 作为 -1~ -32768 负数计算。
32768 ~ 65535 (DEC)
100000 ~ 17777 (OCT)
8000 ~ FFFF (HEX)


MUL(X)

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

F0 = F1 × F2 (W)WORD
F0 = F1 × F2 (D).....DWORD

功能：乘法

写入 F0 中 F1 和 F2 乘法结果。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	⊙				○


○：可以设定（不可以间接） ⊙：可以设定（可以间接）

范围


	WORD	DWORD
F0	-32768 ~ +32767 (有 DEC 符号)	-2147483648 ~ +2147483647 (有 DEC 符号)
F1		
F2		

动作例

- \$u100 = \$u200 × \$u300 (W)



- \$u100 = \$u200 × \$u300 (D)



补充

- 用带符号的 DEC 进行计算。计算结果 F0 值不要超过范围。

$\begin{array}{r} \text{\$u200} \\ \times \text{\$u300} \\ \hline \text{\$u100} \end{array}$	DEC- $\begin{array}{r} 30000 \\ \times 2 \\ \hline -5536 \end{array}$	HEX $\begin{array}{r} 7530 \\ \times 0002 \\ \hline \text{EA60} \end{array}$ 带符号的 DEC 8000 ~ FFFF 是负数
--	--	---

NG

但计算结果值在 65535(字) 以下时, 结果和没有符号 DEC 的计算结果一致。

$\begin{array}{r} \text{\$u200} \\ \times \text{\$u300} \\ \hline \text{\$u100} \end{array}$	DEC $\begin{array}{r} 30000 \\ \times 2 \\ \hline 60000 \end{array}$	HEX $\begin{array}{r} 7530 \\ \times 0002 \\ \hline \text{EA60} \end{array}$ 在没有符号 DEC 中 8000 ~ FFFF 是正数
--	---	--

OK

- 计算结果 F0 超过范围, 可以切去范围外的部分。

$\begin{array}{r} \text{\$u200} \\ \times \text{\$u300} \\ \hline \text{\$u100} \end{array}$	DEC- $\begin{array}{r} 30000 \\ \times 3 \\ \hline 24464 \end{array}$	HEX $\begin{array}{r} 7530 \\ \times 0003 \\ \hline 15\text{F90} \\ \downarrow \text{切去范围外} \\ \text{_5F90} \end{array}$
--	--	--

NG

这种情况用 DWORD 计算。

$\begin{array}{r} \text{\$u201} \quad \text{\$u200} \\ \times \text{\$u301} \quad \text{\$u300} \\ \hline \text{\$u101} \quad \text{\$u100} \end{array}$	DEC- $\begin{array}{r} 30000 \\ \times 3 \\ \hline 90000 \end{array}$
--	--

- 在以下的范围设定 F1, F2 时, 作为 -1 ~ -32768 负数计算。
 32768 ~ 65535 (DEC)
 100000 ~ 17777 (OCT)
 8000 ~ FFFF (HEX)


DIV(/)

F0 = F1 / F2 (W).....WORD
F0 = F1 / F2 (D)DWORD

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

功能：除法

写入 F0 中 F1 和 F2 除法结果。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	⊙				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	WORD	DWORD
F0	-32768 ~ +32767 (有 DEC 符号)	-2147483648 ~ +2147483647 (有 DEC 符号)
F1		
F2		

动作例

- \$u100 = \$u200 / \$u300 (W)



- \$u100 = \$u200 / \$u300 (D)



补充

- 用带符号的 DEC 进行计算。F1 值不要超过范围。
- 在以下的范围设定 F1， F2 时，作为 -1~-32768 负数计算。
32768 ~ 65535 (DEC)
100000 ~ 17777 (OCT)
8000 ~ FFFF (HEX)


MOD(%)

F0 = F1 % F2 (W) WORD
F0 = F1 % F2 (D)..... DWORD

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

功能：余数

写入 F0 中 F1 和 F2 剩余。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	⊙				○


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	-32768 ~ +32767 (有 DEC 符号)	-2147483648 ~ +2147483647 (有 DEC 符号)
F1		
F2		

动作例

- \$u100 = \$u200 % \$u300 (W)



- \$u100 = \$u200 % \$u300 (D)



- 用带符号的 DEC 进行计算。F1 值不要超过范围。
- 在以下的范围设定 F1, F2 时, 作为 -1~ -32768 负数计算。
32768 ~ 65535 (DEC)
100000 ~ 17777 (OCT)
8000 ~ FFFF (HEX)

4.3 逻辑计算

AND(&)


F0 = F1 & F2 (W).....WORD

F0 = F1 & F2 (D)DWORD

全机种	○
-----	---

功能：逻辑积

写入 F0 中 F1 和 F2 各位的逻辑积。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	⊙				○


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	0000 ~ FFFF (HEX)	00000000 ~ FFFFFFFF (HEX)
F1		
F2		

动作例

- \$u100 = \$u200 & \$u300 (W)



- \$u100 = \$u200 & \$u300 (D)




OR()

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

F0 = F1 | F2 (W) WORD
F0 = F1 | F2 (D)..... DWORD

功能：或

写入 F0 中 F1 和 F2 各位的或。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	⊙				○


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	0000 ~ FFFF (HEX)	00000000 ~ FFFFFFFF (HEX)
F1		
F2		

动作例

- \$u100 = \$u200 | \$u300 (W)



- \$u100 = \$u200 | \$u300 (D)




XOR(^)

F0 = F1 ^ F2 (W)WORD
F0 = F1 ^ F2 (D)DWORD

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

功能：异或

写入 F0 中 F1 和 F2 各位的异或。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	⊙				○


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	0000 ~ FFFF (HEX)	00000000 ~ FFFFFFFF (HEX)
F1		
F2		

动作例

- \$u100 = \$u200 ^ \$u300 (W)



- \$u100 = \$u200 ^ \$u300 (D)




SHL(<<)

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

F0 = F1 << F2 (W)..... WORD
F0 = F1 << F2 (D) DWORD

功能：左移

将 F1 数据移动到 F2 位左面，写入 F0 中结果。废弃上位位 (F2 个)，下位位 (F2 个) 设定为 0。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	0000 ~ FFFF (HEX)	00000000 ~ FFFFFFFF (HEX)
F1		
F2	0 ~ 15	0 ~ 31

动作例

- \$u100 = \$u200 << 3 (W)



- \$u100 = \$u200 << 2 (D)




SHR(>>)

F0 = F1 >> F2 (W)WORD
F0 = F1 >> F2 (D)DWORD

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

功能：右移

将 F1 数据移动到 F2 位右面，写入 F0 中结果。废弃下位位 (F2 个)，上位位 (F2 个) 设定为 0。



使用内存

	内存	内部	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2*	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	WORD	DWORD
F0	0000 ~ FFFF (HEX)	00000000 ~ FFFFFFFF (HEX)
F1		
F2	0 ~ 15	0 ~ 31

动作例

- \$u100 = \$u200 >> 3 (W)



- \$u100 = \$u200 >> 2 (D)



4.4 统计


MAX

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

F0 = MAX (F1 C : F2) (W)..... WORD
F0 = MAX (F1 C : F2) (D)..... DWORD

功能：最大值

从先头内存 F1 到 F2 点的数据中，检索最大值写入 F0 中。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				
F2	○				○


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	-32768 ~ +32767	-2147483648 ~ +2147483647
F1	(有 DEC 符号)	(有 DEC 符号)
F2	0 ~ 512	0 ~ 512

动作例

- \$u100 = MAX (\$u200 C : 5) (W)



- \$u100 = MAX (\$u200 C : 5) (D)



MIN**F0 = MIN (F1 C : F2) (W).....WORD****F0 = MIN (F1 C : F2) (D)DWORD**


全机种

○


功能：最大值

从先头内存 F1 到 F2 点的数据中，检索最小值写入 F0 中。

WORD



DWORD

**使用内存**

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				
F2	○				○


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	-32768 ~ +32767	-2147483648 ~ +2147483647
F1	(有 DEC 符号)	(有 DEC 符号)
F2	0 ~ 512	0 ~ 512

动作例

- \$u100 = MIN (\$u200 C : 5) (W)



- \$u100 = MIN (\$u200 C : 5) (D)




AVG

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

F0 = AVG (F1 C : F2) (W)..... WORD
F0 = AVG (F1 C : F2) (D) DWORD

功能：平均值

将先头内存 F1 到 F2 点数据的平均值写入 F0 中。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				
F2	○				○


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	-32768 ~ +32767	-2147483648 ~ +2147483647
F1	(有 DEC 符号)	(有 DEC 符号)
F2	0 ~ 512	0 ~ 512

动作例

- \$u100 = AVG (\$u200 C : 5) (W)



- \$u100 = AVG (\$u200 C : 5) (D)




SUM

F0 = SUM (F1 C : F2) (W)WORD
F0 = SUM (F1 C : F2) (D)DWORD

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

功能：合计

将先头内存 F1 到 F2 点数据的合计写入 F0 中。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				
F2	○				○


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	-32768 ~ +32767	-2147483648 ~ +2147483647
F1	(有 DEC 符号)	(有 DEC 符号)
F2	0 ~ 512	0 ~ 512

动作例

- \$u100 = SUM (\$u200 C : 5) (W)



- \$u100 = SUM (\$u200 C : 5) (D)



4.5 计算位

BSET

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

F0 (ON)

功能：位设置
用 F0 将指定的位内存设置为 ON。




使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

动作例

- \$u100 - 08 (ON)




补充

在 PLC 和温控器的规格下，不能用 1 位单位读出 / 写入内存时的动作如下。

例) 三菱电机 PLC D100-05 (ON)

1. 读入位指定的 1 个字。
2. 将读入 1 个字的指定位设置为 ON。
3. 写入 PLC 中。



* 在 2. 处理中用序列程序改变位，通过 3. 处理写入值。请注意。


BCLR

F0 (OFF)

全机种	○
-----	---

功能：位重置

将 F0 指定的位内存设置为 OFF。




使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

动作例


- \$u100 - 08 (OFF)



补充

在 PLC 和温控器的规格下，不能用 1 位单位读出 / 写入内存时的动作如下。
例) 三菱电机 PLC D100-05 (OFF)

1. 读入位指定的 1 个字。
2. 将读入的 1 字指定位设置为 OFF。
3. 写入 PLC 中。



* 在 2. 处理中用序列程序改变位，通过 3. 处理写入值。请注意。


BINV

F0 (INV)

全机种	○
-----	---

功能：位反转

反转用 F0 指定的位内存。




使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

动作例

- \$u100 - 08 (INV)




补充

在 PLC 和温控器的规格下，不能用 1 位单位读出 / 写入内存时的动作如下。

例) 三菱电机 PLC D100-05 (INV)

1. 读入位指定的 1 个字。
2. 反转读入 1 字指定的位。
3. 写入 PLC 中。



* 在 2. 处理中用序列程序改变位，通过 3. 处理写入值。请注意。

4.6 变换

BCD


F0 = F1 (W) BCD **WORD**

F0 = F1 (D) BCD **DWORD**

全机种	○
-----	---

功能：BCD 变换

将 F1 的 BIN 数据转换为 BCD 写入 F0 中。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	WORD	DWORD
F0	0 ~ 9999 (BCD)	0 ~ 99999999 (BCD)
F1	0 ~ 9999 (没有 DEC 符号)	0 ~ 99999999 (没有 DEC 符号)

动作例

- \$u100 = \$u200 (W) BCD

\$u200	0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0	BIN
	0 0 6 4	HEX
	100	DEC
	BCD ↓	
\$u100	0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0	BIN
	0 1 0 0	HEX
	100	BCD

补充

- F1 值在范围外时, F0 变为 0。


BIN

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

F0 = F1 (W) BIN WORD
F0 = F1 (D) BIN DWORD

功能：BIN 变换

将 F1 的 BCD 数据转换为 BIN 写入 F0 中。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	WORD	DWORD
F0	0 ~ 9999 (没有 DEC 符号)	0 ~ 99999999 (没有 DEC 符号)
F1	0 ~ 9999 (BCD)	0 ~ 99999999 (BCD)

动作例

- \$u100 = \$u200 (W)BIN



补充

- F1 值在范围外时，F0 变为 0。


CWD

F0 = F1 D <-W

全机种	○
-----	---

功能：1 → 2 字变换

将 F1 带符号 1 字数据转换带符号 2 字数据，写入 F0 中。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

内存	值
F0	-32768 ~ +32767 (有 DEC 符号)
F0+1	
F1	

动作例

- \$u100 = \$u200 D <- W

\$u200

1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
F	F	F	F	F	F	F	F	F	9	C	C	C	C	C
-100														

CWD ↓

\$u101 \$u100

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0
F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	9	C	C	C	C	C
-100																								

CVP

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

F0 = F1 (W) PLC <-..... WORD
F0 = F1 (D) PLC <-..... DWORD

功能：将 BIN 数据变换为 PLC 固有的数据格式

将 F1 的 BIN 数据变换为 PLC 固有的数据格式，写入 F0 中。

具有固有数据格式的 PLC 如下。

- 富士电机：MICREX-F 全部
- 安川电机：Memobus (传送形式：类型 1)
- 欧姆龙：全部 (传送形式 2)

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

- 根据 PLC，处理范围和数据格式不同。请参阅各 PLC 手册。

动作例

- 富士 MICREX-F F70S 带符号的 BCD (-7999 ~ +7999)

最上位位

OFF: 正

ON: 负

\$u100 = \$u200 (W) PLC<-

\$u200	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	BIN
	F				F				9				C			HEX
	-100															POD (DEC)
	CVP ↓															
\$u100	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	BIN
	8				1				0				0			HEX
	-100															F70S (带符号的 BCD)

补充

- 配合 MOV/BMOV 指令使用。

CVB

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

F0 = F1 (W) <- PLCWORD

F0 = F1 (D) <- PLCDWORD

功能：将 PLC 固有的数据格式变换为 BIN 数据

将 F1 的 PLC 固有的数据格式变换为 BIN，写入 F0 中。

具有固有数据格式的 PLC 如下。

- 富士电机：MICREX-F 全部
- 安川电机：Memobus (传送形式：类型 1)
- 欧姆龙：全部 (传送形式 2)

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○

○：可以设定 (不可以间接) ⊙：可以设定 (可以间接)

范围

- 根据 PLC，处理范围和数据格式不同。请参阅各 PLC 手册。

动作例

- 富士 MICREX-F F70S 带符号的 BCD (-7999 ~ +7999)

最上位位

OFF: 正

ON: 负

\$u100 = \$u200 (W) <-PLC

\$u200	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	BIN
	8				0				0				1				HEX
	-1																F70S (带符号的 BCD)
	CVB ↓																
\$u100	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	BIN
	F				F				F				F				HEX
	-1																POD (DEC)

补充

- 配合 MOV/BMOV 指令使用。


SWAP

F0 = C : F1 (SWAP)

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

功能：LSB ↔ MSB 变换

F0 内存到 F1 点数据的 MSB (上位字节) 和 LSB (后面字节) 更换。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0000 ~ FFFF (HEX)
F1	0 ~ 1024

动作例

- \$u100 C : 2 (SWAP)




CHR

F0 = ' '

全机种	○
-----	---

功能：文字 → 编码变换

将 " 间的文字列变换为 JIS/ASCII 编码，写入 F0 中。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	备考
F0	Shift-JIS/ASCII	最大 82 字节 根据文字列的字节数，可以变化
F0+1		
:		
"	文字列	最大 80 字节

动作例

- [通讯参数] → [文字处理 : LSB → MSB] 的情况
\$u100= 'string'

文字列	string					
	CHR↓					
\$u100	7	4	7	3	HEX	ts
\$u101	6	9	7	2	HEX	ir
\$u102	6	7	6	E	HEX	gn
\$u103	0	0	0	0	HEX	NULL 编码

补充

- 通过 [通讯参数] → [详细信息] 的 [文字处理] 设定，替换上位 / 下位的字节。
- 最后附加 NULL 编码。为此，文字列是偶数字节的情况，多使用 1 字。

CVFD

F0(D) <- F1 (F) F2 (D)

全机种	○
-----	---

功能：浮点 → 32 位 BIN 变换

将 F1 的 32 位单精度实数变换为 32 位 BIN 数据，保存在 F0。

F2 是变换时的 10 指数部分。

是 F2=0 的情况是四舍五入 *、F2=1 的情况做小数第二位四舍五入 *F0 保存小数第一位。

* 也可以进行舍去 / 进位的处理。请参阅 4-29 页。

F1	31	30	29	~	24	23	22	21	~	5	4	3	2	1	0	实数	
	符号		指数				尾数										
	0< 指数 <255 : (-1) 符号 × (1+ 尾数 × 2 ₋₂₃) × 2 _(指数 -127)																
	指数=0, 尾数 ≠0 : (-1) 符号 × (尾数 × 2 ₋₂₃) × 2 ₋₁₂₆																
	指数=0, 尾数 =0 : 0																
	符号=0, 指数 =255, 尾数=0 : ∞																
	符号=1, 指数 =255, 尾数=0 : -∞																
	指数=255, 尾数 ≠0 : 非数																
	CVFD ↓																
F0	31	30	29	~						5	4	3	2	1	0	BIN	
	2 ₃₁	2 ₃₀	2 ₂₉	~						2 ₅	2 ₄	2 ₃	2 ₂	2 ₁	2 ₀		

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 / PLC2	定数
F0	◎				
F1	◎				
F2					○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	-2147483648 ~ 2147483647 (BIN)
F1	IEEE32 位单精度实数
F2	-32 ~ +32

动作例

- \$u100 (D) <- \$u200 (F) 0 (D)

\$u201,\$u200	31	30	29	~	24	23	22	21	~			2	1	0
	0	127					4194304							
	符号	指数					尾数							
	$(-1)_0 \times (1 + 4194304 \times 2_{-23}) \times 2_{(127 - 127)} = 1.5$													
	CVFD ↓													
\$u101,\$u100	31	30	29	~							2	1	0	
	0	0	0	~							0	1	0	
	2_{DEC}													

- \$u100 (D) <- \$u200 (F) 1 (D)

\$u201,\$u200	31	30	29	~	24	23	22	21	~			2	1	0
	0		127				4194304							
	符号		指数				尾数							
	$(-1)_0 \times (1+4194304 \times 2_{.23}) \times 2_{(127-127)} = 1.5$													
	CVFD ↓													
\$u101,\$u100	31	30	29	~							2	1	0	
	0	0	0	~							1	1	1	
	15 _{DEC}													

补充

根据 \$s99 值，可以选择四舍五入 / 舍去 / 进位。

设定值	动作	
1, 2 以外	四舍五入	0 ~ 4: 舍去 5 ~ 9: 进位
1	舍去	
2	进位	0: 舍去 0 以外: 进位


CVDF

F0(F) <- F1 (D) F2 (D)

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

功能 :32 位 BIN → 浮点变换

将 F1 之 32 位 BIN 数据变换 32 位单精度实数，保存在 F0。
F2 是变换时的 10 指数部分。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				
F2					○


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	IEEE32 位单精度实数
F1	-2147483648 ~ 2147483647 (BIN)
F2	-32 ~ +32

动作例

- \$u100 (F) <- \$u200 (D) 0 (D)



- \$u100 (F) <- \$u200 (D) 1 (D)

\$u201,\$u200	31	30	29	~												2	1	0	BIN							
	00000001 _{BIN}																									
	CVDF ↓																									
\$u101,\$u100	31	30	29	~	24	23	22	21	~												2	1	0	实数		
	0			130						2097152																
	符号			指数						尾数																
	$(-1)_0 \times (1 + 2097152 \times 2_{-23}) \times 2_{(130 - 127)} = 10$																									

补充

在 POD 处理 32 位单精度实数。超过有效位数的值 BIN24 位 (-16777216~16777215 DEC) 的情况，从上位第 25 位的值舍 0 进 1，舍去第 26 位以后的值变换为实数，因此产生误差。

F1	31	30	~	26	25	24	23	~												3	2	1	0
	0	0	~	0	1	0	0	~												0	1	1	1
	33554439 <u>DEC</u>																						
因为超过有效位数，所以从上位第 25 位舍 0 进 1																							
	0	0	~	0	1	0	0	~												0	1	1	1
				← 24 位												→			↑ 舍 0 进 1				
	33554440 <u>DEC</u>																						
	CVDF ↓																						
F0	33554440 <u>实数</u>																						


4.7 转送

MOV

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

F0 = F1 (W)..... WORD
F0 = F1 (D) DWORD

功能：转送
将 F1 内存的数据转送到 F0 内存。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	⊙	⊙	⊙	⊙	○


○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	0000 ~ FFFF (HEX)	00000000 ~ FFFFFFFF (HEX)
F1		

动作例

- \$u100 = PLC [D200] (W)



- \$u100 = PLC [D200] (D)



BMOV


全機種	○
-----	---

F0 = F1 C : F2 (BMOV) (W).....WORD
F0 = F1 C : F2 (BMOV) (D)DWORD


功能：块转送

将顶端内存 F1 到 F2 点的数据块转送到顶端内存 F0 中。

WORD



DWORD



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	⊙	⊙	⊙	⊙	
F2	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	WORD	DWORD
F0	0000 ~ FFFF (HEX)	00000000 ~ FFFFFFFF (HEX)
F1		
F2	0 ~ 4096	0 ~ 4096

动作例


- \$u100 =PLC [D200] C : 3 (BMOV) (W)



- TEMP [1:#C100] = \$u100 C : 4 (BMOV) (D) 或
TEMP [1:#C100] = \$u100 C : 3 (BMOV) (D)



- \$u100 = TEMP [1:#C100] C : 4 (BMOV) (D) 或
\$u100 = TEMP [1:#C100] C : 3 (BMOV) (D)



补充


- 通过 SYSTEM PRG Ver. F0 和 F1 均可以指定外部内存 (PLC 内存, 温控内存等)。

	SYSTEM PRG	
	UG30	UG20
UG00S-CW Ver. 3.2.26.0	1.540	1.810


如上述, 以前的本体用错误检查为错误, 本体变成「一些数据错误 Error: 84」(宏: 内存不正确使用)。

- [系统设定] → [本体设定] → [环境设定] → [☐ BMOV 准许双字转送] 设定没有勾选时, 不能选择 DWORD。
没有勾选, 就实行双字内存的 BMOV 后, 得到下图的结果。

TEMP [1:#C100] = \$u100 C : 4 (BMOV)



\$u100 = TEMP [1:#C100] C : 4 (BMOV)



CVMOV


UG30 全机种	○
UG20 全机种	

F0 = F1 C : F2 (CVMOV) (W) WORD
F0 = F1 C : F2 (CVMOV) (D) DWORD


功能：块转送

将顶端内存 F1 到 F2 点的数据块转送到顶端内存 F0 中。根据 PLC 机种，也可同时实行数据变换。

WORD



DWORD



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	◎	◎	◎	◎	
F1	◎	◎	◎	◎	
F2	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	WORD	DWORD
F0	0000 ~ FFFF (HEX)	00000000 ~ FFFFFFFF (HEX)
F1		
F2	0~4096	0~4096

动作例

请参阅符合使用 PLC 机种的动作例。下表以外机种时，变为与 BMOV 指令动作相同。

选择 PLC 机种		备考	动作
日立	HIDIC-S10/2α, S10mini		1
	HIDIC-S10/2α, S10mini (Ethernet)		
	HIDIC-S10/4α		
	HIDIC-S10/ABS		
	HIDIC-S10 (OPCN-1)		
	HIDIC-S10V		
	HIDIC-S10V (Ethernet)		
安川电机	Memobus	通讯参数 → 传送形式: TYPE1 的情况	2

选择 PLC 机种		备考	动作
Siemens	S5		1
	S5 PG 端口		
	S7		
	S7-300/400MPI		
	S7-300MPI (HMI ADP)		
	S7-300MPI (PC ADP)		
	S7-300MPI (Helmholz SSW7 ADP)		
	S7 PROFIBUS-DP		
	TI500/505		
欧姆龙	全机种	通讯参数 → 传送形式：传送形式 2 的情况	2
富士电机	MICREX-F 系列		2
	MICREX-F 系列 T 链接		
通用 PROFIBUS-DP		通讯参数 → 传送形式：是大尾数法的情况	1
通用 DeviceNet			

选择温控 /PLC2 机种		备考	动作
安川电机	E-POS1 系列		1
欧姆龙	SYSMAC C	通讯参数 → 传送形式：传送形式 2 的情况	2
	SYSMAC CV		
	SYSMAC CS1/CJ1		
富士电机	MICREX-F 系列		2
日立	HIDIC-S10/2 α , S10mini		1
	HIDIC-S10/4 α		

• 动作 1 日立制 PLC 的情况

- \$u100 =PLC [FW0064] C : 3 (CVMOV) (W)

FW64	2222	HEX	→	\$u100	2222	HEX
FW65	1111	HEX	CVMOV	\$u101	1111	HEX
FW66	4444	HEX		\$u102	4444	HEX


WORD 的情况，与 BMOV 动作相同

- \$u100 =PLC [FW0064] C : 3 (CVMOV) (D) 或
\$u100 =PLC [FW0064] C : 4 (CVMOV) (D)

FW64	2222	HEX	→	\$u100	1111	HEX	↗ 更换
FW65	1111	HEX	CVMOV	\$u101	2222	HEX	
FW66	4444	HEX		\$u102	3333	HEX	↗ 更换
FW67	3333	HEX		\$u103	4444	HEX	


DWORD 的情况，更换上位字 / 下位字。

- 动作 2 次 富士电机 PLC 的情况
 - \$u100 = PLC [WM100] C : 3 (CVMOV) (W)



将 PLC 的数据格式 (带符号的 BCD) 变换为 BIN 数据保存。

- PLC [BD100] = \$u100 C : 2 (CVMOV) (D)



将 BIN 数据变换为 PLC 数据格式 (带符号的 BCD) 保存。

补充

- SYSTEM PRG Ver. 1.540 以后 (UG00S-CWV3 Ver. 以 3.2.26.0) 可以使用。
如上述, 以前的本体用错误检查为错误, 本体变成「一些数据错误 Error: 84」
(宏: 内存不正确使用)。


FILL

F0 = F1 C : F2 (FILL)

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

功能：传送全部

将 F1 值写入从顶端内存 F0 到 F2 字数份的数据中。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	○				○
F2	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	WORD	DWORD
F0	0000 ~ FFFF (HEX)	00000000 ~ FFFFFFFF (HEX)
F1		
F2		
	0 ~ 4096	0 ~ 4096

动作例

- \$u100 = \$u200 C : 3 (FILL)



4.8 比较

CMP

全机种	○
-----	---

IF (F0 条件 F1) LB F2 (W) WORD

IF (F0 条件 F1) LB F2 (D) DWORD

功能：条件比较

将 F0 和 F1 作为带符号的数据比较，条件成立的话，跳转向 F2 标签。

条件

记号	内容
==	相等
!=	不相等
<	小
>	大
<=	小于等于
>=	大于等于

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	◎				○
F1	◎				○
F2					○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	WORD	DWORD
F0	0000 ~ FFFF	00000000 ~ FFFFFFFF
F1	(HEX)	(HEX)
F2	0 ~ 127	0 ~ 127

动作例

- IF (\$u100 = 500) LB 0 (W)
RET
LB0
:

\$u100=500 的情况，跳转向 LB0(标签 0)，实行下一行的宏。

\$u100≠ 500 的情况，前进到下一行。例中用 RET 宏结束。

补充

- 务必需要跳转处的标签 (LB)。不存在标签的情况，错误检查为错误，在本体上变成「一些数据错误 Error: 83」(没有跳转处的标签)。

TST

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

IF 条件 (F0 & F1) LB F2 (W)..... WORD

IF 条件 (F0 & F1) LB F2 (D) DWORD

功能：0 比较

和 0 比较 F0 和 F1 逻辑积的结果，条件成立跳转向 F2 标签。

条件

条件	内容
ZERO	0
NON ZERO	0 以外

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				○
F1	⊙				○
F2					○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	WORD	DWORD
F0	0000 ~ FFFF (HEX)	00000000 ~ FFFFFFFF (HEX)
F1		
F2	0 ~ 127	0 ~ 127

动作例

- IFNZ (\$u100 & 8000H) LB0 (W)
RET
LB0
:

\$u100 的第 15 位是 ON 的情况，跳转向 LB0(标签 0)，实行下一行。

\$u100 的第 15 位是 OFF 的情况，前进到下一行。例中用 RET 宏结束。

补充

- 务必需要跳转处的标签 (LB)。不存在标签的情况，错误检查为错误，在本体上变成「一些数据错误 Error: 83」(没有跳转处的标签)。


4.9 控制宏动作

CALL

CALL F0

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

功能：指定宏块 No.
实行 F0 指定的宏块。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	<input type="radio"/>				<input type="radio"/>


○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0 ~ 1023

动作例

- CALL 5




补充

- CALL 处宏块 No. 未登记的情况，错误检查成为 Warning。

- 嵌套最大可到 8 等级。

例) 2 等级




JMP

JMP LB F0

全机种	○
-----	---

功能：无条件转移
跳转到 F0 指定的标签。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0					○


○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0 ~ 127

动作例

- JMP LB5



补充

- 务必要需要跳转处的标签 (LB)。不存在标签的情况，错误检查为错误，在本体上变成「一些数据错误 Error: 83」(没有跳转处的标签)。


LABEL

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

LB F0:

功能：标签 No.

作成 [CMP] [TST] [JMP] 跳转处的标签。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0					<input type="radio"/>

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0 ~ 127

FOR/NEXT

全機種	○
-----	---

FOR F0
NEXT

功能：FOR ~ NEXT

在 F0 指定次数 FOR/NEXT 间循环。

```
FOR F0
  $u300 = $u300 + 5  ← 实行个的动作 F0 次
NEXT
```

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0 ~ 65535

动作例

```
$u300 = 0 (W)
$u301 = 0 (W)
FOR 3
  $u300 = $u300 + 1 (W)

  FOR $u400
    $u301 = $u301 + 5 (W)
  NEXT
NEXT
```

\$u400=5 的情况
实行 5 次

循环 3 次

- 结果
\$u300 = 3
\$u301 = 75

补充

- FOR-NEXT 可以嵌套到最大 8 段*。9 段以上设定时，错误检查为错误，在本体上变成「一些数据错误 Error: 81」(没有 FOR-NEXT 命令数)。
* 嵌套：在 FOR-NEXT 中再加入 FOR-NEXT

```
  :
FOR 2
  :
  :
  FOR 3
  :
  :
  NEXT
  :
NEXT
  :
```


RET

RET

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------


功能：宏结束

结束宏。不实行 RET 以后的宏。

\$u300 = 1 (W)	← 实行
\$u301 = 10 (W)	← 实行
RET	← 结束
\$u302 = 100 (W)	← 未实行
\$u303 = 1000 (W)	← 未实行

补充

- CALL 调用宏块的情况，返回调用处。



SWRET


SWRET

全机种	○
-----	---


功能：实行开关功能

使用开关的 ON 宏。

- 有 SWRET 的情况
中断宏处理，实行开关功能后，实行剩余的宏。




- 没有 SWRET 的情况
实行开关 ON 宏之后，实行开关功能。




动作例

- 用输入模式 ENT 键将输入对象 D200 的写入结果做成为原来变动的宏，需要用 SWRET 实行开关功能 (写入)。



补充

- 在开关 ON 宏内指令有效。
但在以下的情况，即使在开关 ON 宏内也不正常动作。
 - CALL 处宏块中有 SWRET
 - 移动 JMP，FOR ~ NEXT 等 SWRET 实行前的标签



WAIT

UG400/210	○
-----------	---


WAIT

功能：


用 [开关功能：写入] 进行内存写入时，在相同开关 ON 宏内使用这个数据的情况，直到接受写入结束结果为止，宏为临时停止状态。
在接受到写入结束时，实行下一个宏。

动作例

- 有 WAIT 的情况
WAIT 等待来自 PLC 写入结束结果。



- 没有 WAIT 的情况
不等待来自 PLC 的写入结束结果，实行下一个指令



补充

- 用开关 ON 宏，与 SWRET 组合使用。

4.10 FROM 备份

在 POD 本体画面数据用的 FP-ROM (闪存) 空间中, 可以将未使用区域作为 PLC 内存、内部内存、存储卡的数据备份领域使用。最大到 16k 字作为数据备份领域使用。

FROM_WR

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

FROM_WR F0 F1

功能：写入到 FROM

从 F0 内存以 F1 指定的字数份, 写入 FP-ROM 中。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1					○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	在各机器中存在的地址
F1	1 ~ 16384 (=16k 字)

补充

- 使用这个宏时, [系统设定] → [本体设定] → [环境设定], 勾选[☐ 作为备份领域到使用内部闪光 ROM]*。
* 勾选后, 画面数据使用可能容量减少 128kbyte。
- 可能写入 FP-ROM 的次数是 10 万次。
(实行 1 次 [FROM_WR] 指令后, 和字数无关数 1 次。) 因此, 电源投入后读入备份数据, 推荐在电源熄灯前进行写入。
- 循环宏等每个循环实行 [FROM_WR] 指令。
- 写入 FP-ROM 稍花费时间 (约 3 ~ 5 秒)。
- 实行结果保存在 \$s728。
0: 正常
-1: 异常

FROM_RD

FROM_RD F0 F1

全机种	<input type="radio"/>
-----	-----------------------

功能：从 FROM 读入

从 FP-ROM 到 F0 内存，以 F1 指定的字数分读入。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1					○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	在各机器中存在的地址
F1	1 ~ 16384 (=16k 字)

补充

- 使用这个宏时，[系统设定] → [本体设定] → [环境配置]，勾选[☐ 作为备份领域到使用内部闪光 ROM]*。
* 勾选后，画面数据使用可能容量减少 128kbyte。
- 循环宏等每个循环实行 [FROM_RD] 指令。
- 实行结果保存在 \$s728。
0: 正常
-1: 异常

4.11 打印机

给连接到 POD 本体的打印机送指令。

MR_OUT

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	
TELLUS	

MR_OUT F0

功能：实行 MR400 格式化表格调用设定 No.

打印 F0 设定的「格式化表格 (调用设定 No.)」的内容。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	1 ~ 128: 格式化表格 (调用设定)No.

动作例

- MR_OUT 50
打印 MR400 格式化表格 (调用设定) No. 50 内容。



补充

- [打印机设定] → 只选择 [种类: MR-400] 是有效指令。

MR_REG

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	
TELLUS	

MR_REG F0

功能：实行 MR400 格式化表格登记设定 No.

在存储卡中写入 F0 设定的「格式化表格 (登记设定 No.)」的内容。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	◎	◎	◎	◎	○


○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	1 ~ 128: 格式化表格 (登记设定) No.


动作例

- MR_REG 22



可以进行存储卡的格式化。

- MR_REG 1



- 1 回目：在 MR400 存储卡作为登记 No. 1 格式化登记。
- 2 回目：打印登记 No. 1 内容。可以确认格式化



补充

- [打印机设定] → 只选择 [种类 : MR-400] 是有效指令。

OUT_PR

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	
TELLUS	

OUT_PR F0 F1

功能：向打印机输出指令

从 F0 内存打印机发送 F1 字节数分的数据。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	⊙	⊙	⊙	⊙	○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	各打印机的指令
F0+1	
:	
F0+(F1/2-1)	
F1	1 ~ 255: 字节数

动作例

- 实行 CBM (293) 打印机走纸和自动裁纸
CBM 手册指令表
打印并调定走纸: : 1BH4AHn (走纸 n/360 英寸)
自动裁纸器驱动部分裁切: 1BH6DH

送到打印机的编码: 1BH 4AH 96H 1BH 6DH

n=150

宏

\$u100 = 4A1BH
\$u101 = 1B96H
\$u102 = 006DH
OUT_PR \$u1005

} 用小尾数法 * 方式设定

补充

- 小尾数法:
2 字节以上的数据, 分割成每 1 字节转送。
从最下位字节按顺序记录 / 发送这个分割数据的方式

小尾数法

31	16	15	0
字节 3	字节 2	字节 1	字节 0

大尾数法

31	16	15	0
字节 0	字节 1	字节 2	字节 3

- 各打印机指令不同。
POD 本体指令发送时, 不勾选指令的有效 / 无效。参阅打印机的手册, 正确设定。

4.12 录像

Video

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	

Video MEMORY F1 内存指定

功能 1: 尺寸

改变录像的显示尺寸。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				


○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	MEMORY
F1	0: 尺寸
F1+1	0: 160 × 120
	1: 320 × 240
	2: 640 × 480
	3: 640 × 240

动作例

\$u100=0(W) 尺寸
\$u101 = 0 (W) 160 × 120
Video MEMORY \$u100



改变录像的显示尺寸为 160 × 120

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。

功能 2: 频道

改变录像的显示频道。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				


○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	MEMORY
F1	1 : 频道
F1+1	1 : 1CH
	2 : 2CH
	3 : 3CH
	4 : 4CH

动作例

\$u100 =1(W) 频道
\$u101 = 2 (W) 2CH
Video MEMORY \$u100



录像显示改变为 2 频道

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。

功能 3: 高频振动

改变录像显示的高频振动。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	MEMORY
F1	2: 高频振动
F1+1	0: OFF
	1: ON

动作例

- \$u100 = 2 (W) 高频振动
 - \$u101 = 0 (W) OFF
- Video MEMORY \$u100

改变录像显示的高频振动为 OFF

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。

功能 4: 亮度

改变录像显示的亮度。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	MEMORY
F1	3: 亮度
F1+1	0: 暗 255: 明

动作例

- \$u100 = 3(W) 亮度
\$u101 = 100 (W)
Video MEMORY \$u100

改变录像显示的亮度为 100

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。

功能 5: 对比度

改变录像显示的对比度。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	MEMORY
F1	4: 对比度
F1+1	0: 弱 255: 强

动作例

- \$u100 = 4(W) 对比度
\$u101 = 150 (W)
Video MEMORY \$u100

改变录像显示的对比度为 150

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。

功能 6: 染色度

改变录像显示的染色度。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	MEMORY
F1	5: 染色度
F1+1	0: 淡 1 255: 浓

动作例

- \$u100 = 5 (W) 染色度
\$u101 = 120 (W)
Video MEMORY \$u100

改变录像显示的染色度为 120

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。

功能 7: 设定保存 / 默认设定

录像设定的现在保存，或值返回到缺省值。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	默认	
F0	MEMORY	-	
F1	6 : Video_INF	-	
F1+1	0 : SAVE	-	
	1 : DEFAULT	SIZE	320 × 240
		CH	1
		DITHER	1
		BRIGHT	UG30 : 128 UG20 : 171
		CONTRAST	UG30 : 128 UG20 : 24
		COLOR	UG30 : 128 UG20 : 44

动作例

- \$u100 = 6 (W) Video_INF
 \$u101 = 0 (W) SAVE
 Video MEMORY \$u100

保存录像设定值。即使本体的电源关闭也保持着。

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。
- SAVE 实行后即使切断电源也保持设定
- 实行 Video INF DEFAULT 后，POD 停止约 1 秒钟。

Video SIZE F1 指令指定**功能：尺寸**


改变录像的显示尺寸。

范围

F0	SIZE
F1	160 × 120 320 × 240 640 × 480 640 × 240

动作例

- Video SIZE 160 × 120



改变录像的显示尺寸为 160 × 120

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。

Video SEL_CH F1. 指令指定

功能：频道


改变录像的显示频道。

范围

内存	数据
F0	SEL_CH
F1	1
	2
	3
	4

动作例

- Video SEL_CH2



录像显示改变为 2 频道

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。

Video DITHER F1 指令指定**功能：高频振动**

改变录像显示的高频振动。

范围

	数据
F0	DITHER
F1	OFF ON

动作例

- Video DITHER OFF

改变录像显示的高频振动为 OFF

补充

- 只有重叠设定选择 Video 时宏有效。

Video BRIGHT F1 指令指定**功能：亮度**

改变录像显示的亮度。

范围

	数据
F0	BRIGHT
F1	0: 暗 255: 明

动作例

- Video BRIGHT 100

改变录像的亮度为 100

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。

Video CONTRAST F1. 指令指定**功能：对比度**

改变录像显示的对比度。

范围

	数据
F0	CONTRAST
F1	0: 弱 255: 强

动作例

- Video CONTRAST 150

改变录像显示的对比度为 150

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。

Video COLOR F1 指令指定**功能：染色度**

改变录像显示的染色度。

范围

	数据
F0	COLOR
F1	0: 淡 1 255: 浓

动作例

- Video COLOR 120

改变录像显示的染色度为 120

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。

Video INF F1 指令指定

功能：设定保存 / 默认设定

录像设定的现在保存，或值返回到缺省值。

范围

	数据	备考	
F0	INF	-	
F1	SAVE	-	
	DEFAULT	SIZE	320 × 240
		CH	1
		DITHER	1
		BRIGHT	UG30 : 128 UG20 : 171
		CONTRAST	UG30 : 128 UG20 : 24
		COLOR	UG30 : 128 UG20 : 44

动作例

- Video INF SAVE

保存录像数据。即使本体的电源关闭也保持着。

补充

- 只有用多媒体选择录像重叠设定时有效的宏。
- SAVE 实行后即使切断电源也保持设定
- 实行 Video INF DEFAULT 后，POD 停止约 1 秒钟。

Video2

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	

Video2 MEMORY F1. 内存指定

功能 1: 单帧抓取

将显示中的录像图像保存到 CF 卡。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据
F0	MEMORY
F1	0 : SNAP
F1+1	1 : 1CH
	2 : 2CH
	3 : 3CH
	4 : 4CH
	-1 : Auto *1
F1+2	00000: 文件 No.
	32767
	-1: Auto *2

*1 Auto: CH


- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外, 1CH 显示时, 显示中的 CH 为对象。并且, 显示多个 CH 时, 指令无效。

*2 Auto: 文件

在 CF 卡内不存在文件时从「0」, 已经存在文件时从最大 No. 开始增加。增加值达到 [录像设定] 的 [AUTO 视频抓取文件限制次数] 时, [超过视频抓取文件限制次数] 设定为 [停止], 以上指令实行无效。[继续] 时, 返回到 [0] 连续保存。

动作例

- \$u100 = 0 (W) SNAP
- \$u101 = 1 (W) 1CH
- \$u102=5 (W) 文件 No. 5
- Video2 MEMORY \$u100

**补充**

- 录像画像显示中，POD 本体安装 CF 时指令有效。

功能 2: 背景视频抓取

将任意频道图像以任意尺寸保存到 CF 卡。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据
F0	MEMORY
F1	11 : SNAP (背景)
F1+1	1 : 1CH
	2 : 2CH
	3 : 3CH
	4 : 4CH
F1+2	00000: 文件 No. 32767 -1: Auto *1
F1+3	0 : 160 × 120
	1 : 320 × 240
	2 : 640 × 480
	3 : 640 × 240 *2


*1 Auto: 文件

在 CF 卡内不存在文件时从「0」, 已经存在文件时从最大 No. 开始增加。
增加值达到 [录像设定] 的 [AUTO 视频抓取文件限制次数] 时, [超过视频抓取文件限制次数] 设定为 [停止], 以上指令实行无效。[继续] 时, 返回到 [0] 连续保存。

*2 根据 \$s957 值辨别视频抓取领域。

动作例

- \$u100=11(W) 背景 SNAP
- \$u101 = 1 (W) 1CH
- \$u102=1000(W) 文件 No.
- \$u103=0(W) 尺寸
- Video2 MEMORY \$u100



以 160 × 120 尺寸保存 CH1 画像为 VD01000.jpg

补充

- POD 本体安装 CF 时指令有效。
- 画面数据即使没有视频项目的设定也能实行指定 CH 的视频抓取。
- 和 \$s931 设定无关，不能进行叠加合成。
- 指定 PAUSE 中的 CH，再实行视频抓取。
- 指定缩放显示中的 CH，视频抓取中缩放显示为非显示。

功能 3: 选通抓取

将显示中图像的选通抓取保存在 CF 卡。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据
F0	MEMORY
F1	1 : STROBE
F1+1	1 : 1CH
	2 : 2CH
	3 : 3CH
	4 : 4CH
	-1 : Auto *1
F1+2	00000: 文件 No.
	32767
	-1: Auto *2

*1 Auto: CH


- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外， 1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

*2 Auto: 文件

在 CF 卡内不存在文件时从「0」，已经存在文件时从最大 No. 开始增加。
增加值达到 [录像设定] 的 [AUTO 视频抓取文件限制次数] 时，[超过视频抓取文件限制次数] 设定为 [停止]，以上指令实行无效。[继续] 时，返回到 [0] 连续保存。

动作例

- \$u100 = 1 (W) STOROB
- \$u101 = 1 (W) 1CH
- \$u102=15 (W) 文件 No.
- Video2 MEMORY \$u100

**补充**

- 录像画像显示中，POD 本体安装 CF 时指令有效。

功能 4: 调整大小

将 ZOOM 和选通抓取扩大显示的录像图像返回到原来尺寸。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				


○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据
F0	MEMORY
F1	2: RE_SIZE

动作例

- \$u100 = 2 RE_SIZE
Video2 MEMORY \$u100



补充

- 除实行 RE_SIZE 宏以外，双击扩大显示，也能返回到原来尺寸。

功能 5: 缩放

扩大显示录像画面 (640 × 480)。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据
F0	MEMORY
F1	3: ZOOM
F1+1	1: 1CH
	2: 2CH
	3: 3CH
	4: 4CH
	-1: Auto *1
F1+2	0: 居中
	1: 右上 *2
	2: 左下 *2


*1 Auto: CH

- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外, 1CH 显示时, 显示中的 CH 为对象。并且, 显示多个 CH 时, 指令无效。

*2 只有 SVGA 机种可以指定。VGA 机种只居中。

动作例

- \$u100 = 3 (W) ZOOM
- \$u101 = 1 (W) 1CH
- \$u102=0(W) 居中
- Video2 MEMORY \$u100



扩大显示频道 1 画像

功能 6: 亮度

调整录像画面的亮度。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据
F0	MEMORY
F1	4: BRIGHT
F1+1	1 1CH
	2: 2CH
	3: 3CH
	4: 4CH
	-1: Auto *1
F1+2	0: 暗
	31: 明

*1 Auto: CH

- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外， 1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- \$u100 = 4 (W) BRIGHT
\$u101 = 1 (W) 1CH
\$u102 = 10 (W)
Video2 MEMOEY \$u100

将频道 1 画像的亮度改变为 10

功能 7: 对比度

调整录像画面的对比度。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据
F0	MEMORY
F1	5: CONTRAST
F1+1	1: 1CH
	2: 2CH
	3: 3CH
	4: 4CH
	-1: Auto *1
F1+2	0: 弱
	31: 强

*1 Auto: CH

- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外， 1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- \$u100 = 5 (W) CONTRAST
- \$u101 = 1 (W) 1CH
- \$u102 = 10 (W)
- Video2 MEMORY \$u100

将频道 1 画像的对比度改变为 10

功能 8: 染色度

调整录像画面的染色度。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据
F0	MEMORY
F1	6: COLOR
F1+1	1: 1CH
	2: 2CH
	3: 3CH
	4: 4CH
	-1: Auto *1
F1+2	0: 淡
	31: 浓

*1 Auto: CH

- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外， 1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- \$u100 = 6 (W) COLOR
- \$u101 = 1 (W) 1CH
- \$u102 = 10 (W)
- Video2 MEMORY \$u100

将频道 1 图像的染色度改变为 10

功能 9: 设定保存 / 默认设定

保存现在的录像设定，返回到默认设定。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据	默认	
F0	MEMORY	-	
F1	7 : VIDEOINF	-	
F1+1	1 : 1CH	-	
	2 : 2CH		
	3 : 3CH		
	4 : 4CH		
	-1 : Auto *1		
F1+2	0 : SAVE	-	
	1 : DEFAULT	BRIGHT	16
		CONTRAST	16
		COLOR	16

←POD (返回数据)

*1 Auto: CH

- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外， 1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- \$u100 = 7 (W) VIDEOINF
- \$u101 = 1 (W) 1CH
- \$u102 = 0 (W)
- Video2 MEMORY \$u100

保存频道 1 录像设定

补充

- [SAVE] 实行后，重新接通 UG30 本体电源时，数据可保留。

功能 10: 临时停止

临时停止录像显示。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据
F0	MEMORY
F1	8 : PAUSE
F1+1	1 : 1CH
	2 : 2CH
	3 : 3CH
	4 : 4CH
	-1 : Auto *1

*1 Auto: CH

- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外，1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- \$u100 = 8 (W) PAUSE
\$u101 = 1 (W) 1CH
Video2 MEMORY \$u100

临时停止频道 1 画像显示

补充

- PAUSE 中不能改变尺寸。

功能 11: 解除临时停止

用 PAUSE 再开停止的录像显示。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据
F0	MEMORY
F1	9 : RESTART
F1+1	1 : 1CH
	2 : 2CH
	3 : 3CH
	4 : 4CH
	-1 : Auto *1

*1 Auto: CH

- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外， 1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- \$u100 = 9 (W) RESTART
\$u101 = 1 (W) 1CH
Video2 MEMORY \$u100

再开始显示频道 1 录像

功能 12: 删除

删除 CF 卡内的视频抓取文件 VDxxxxxx.jpg。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	数据
F0	MEMORY
F1	10: DELETE
F1+1	00000: 文件 No. 1 32767

动作例

- \$u100 = 10 (W) DELETE
\$u101 = 1 (W) 文件 No.
Video2 MEMORY \$u100

删除 CF 卡内的 VD00001.jpg 文件

补充

- POD 本体安装 CF 卡时指令有效。

Video2 SNAP F1 F2 指令指定

功能：单帧抓取

将显示中的录像图像保存到 CF 卡。

范围

	数据
F0	SNAP
F1	CH1 CH2 CH3 CH4 Auto *1
F2	VD00000 1 VD32767 Auto *2

*1 Auto: CH


- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外，1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

*2 Auto: 文件

在 CF 卡内不存在文件时从「0」，已经存在文件时从最大 No. 开始增加。
增加值达到 [录像设定] 的 [AUTO 视频抓取文件限制次数] 时，[超过视频抓取文件限制次数] 设定为 [停止]，以上指令实行无效。[继续] 时，返回到 [0] 连续保存。

动作例

- Video2 SNAP CH1 VD00005



补充

- 录像图像显示中，POD 本体安装 CF 时指令有效。

Video2 SNAP F1 F2 (尺寸) 指令指定

功能：背景视频抓取

将任意频道图像以任意尺寸保存到 CF 卡。

范围

内存	数据
F0	SNAP
F1	CH1 CH2 CH3 CH4
F2	VD00000 } VD32767 Auto *1
<input checked="" type="checkbox"/> 在背景进行	160 × 120 320 × 240 640 × 480 640 × 240 *2


*1 Auto: 文件

在 CF 卡内不存在文件时从「0」, 已经存在文件时从最大 No. 开始增加。
增加值达到 [录像设定] 的 [AUTO 视频抓取文件限制次数] 时, [超过视频抓取文件限制次数] 设定为 [停止], 以上指令实行无效。[继续] 时, 返回到 [0] 连续保存。

*2 根据 \$s957 值辨别视频抓取领域。

动作例

- Video2 SNAP CH1 VD01000 160 × 120



以 160 × 120 尺寸保存 CH1 图像为 VD01000.jpg

补充

- POD 本体安装 CF 时指令有效。
- 画面数据即使没有视频项目的设定也能实行指定 CH 的视频抓取。
- 和 \$s931 设定无关, 不能进行叠加合成。
- 指定 PAUSE 中的 CH, 再实行视频抓取。
- 指定缩放显示中的 CH, 视频抓取中缩放显示为非显示。

Video2 STROBE CH FileNo. 指令指定

功能：选通抓取

将显示中图像的选通抓取保存在 CF 卡。

范围

	数据
F0	STROBE
F1	CH1 CH2 CH3 CH4 Auto *1
F2	VD00000 1 VD32767 Auto *2

*1 Auto: CH


- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外，1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

*2 Auto: 文件

在 CF 卡内不存在文件时从「0」，已经存在文件时从最大 No. 开始增加。增加值达到 [录像设定] 的 [AUTO 视频抓取文件限制次数] 时，[超过视频抓取文件限制次数] 设定为 [停止]，以上指令实行无效。[继续] 时，返回到 [0] 连续保存。

动作例

- Video2 STROBE CH1 VD00015



补充

- 录像图像显示中，POD 本体安装 CF 时指令有效。

Video2 RE_SIZE 指令指定**功能：调整大小**


将 ZOOM 和选通抓取扩大显示的录像图像返回到原来尺寸。

范围

	数据
F0	RE_SIZE

动作例

- Video2 RE_SIZE

**补充**

- 除实行 RE_SIZE 宏以外，双击扩大显示，也能返回到原来尺寸。

Video2 ZOOM F1 F2 指令指定

功能：缩放

扩大显示录像画面 (640 × 480)。

范围

	数据
F0	ZOOM
F1	CH1 CH2 CH3 CH4 Auto *1
F2	Centering Upper right *2 Down left *2


*1 Auto: CH

- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外，1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

*2 只有 SVGA 机种可以指定。VGA 机种只居中。

动作例

- Video2 ZOOM 1CH Centering



扩大显示频道 1 画像

Video2 BRIGHT F1 F2 指令指定

功能：亮度

调整录像画面的亮度。

范围

	数据
F0	BRIGHT
F1	CH1 CH2 CH3 CH4 Auto *1
F2	0: 暗 1 31: 明

*1 Auto: CH

- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外，1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- Video2 BRIGHT CH1 10

将频道 1 画像的亮度改变为 10

Video2 CONTRAST F1 F2. 指令指定

功能：对比度

调整录像画面的对比度。

范围

	数据
F0	CONTRAST
F1	CH1 CH2 CH3 CH4 Auto *1
F2	0: 弱 1 31: 强

*1 Auto: CH

- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外，1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- Video2 CONTRAST CH1 10

将频道 1 画像的对比度改变为 10

Video2 COLOR F1 F2 指令指定

功能：染色度

调整录像画面的染色度。

范围

	数据
F0	COLOR
F1	CH1 CH2 CH3 CH4 Auto *1
F2	0: 淡 1 31: 浓

*1 Auto: CH

- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外，1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- Video2 COLOR CH1 10

将频道 1 画像的染色度改变为 10

Video2 VIDEOINF F1 F2 指令指定

功能：设定保存 / 默认设定

保存现在的录像设定，返回到默认设定。

范围

	数据	默认	
F0	VIDEOINF	-	
F1	CH1 CH2 CH3 CH4 Auto *1	-	
F2	SAVE	-	
	DEFAULT	BRIGHT	16
		CONTRAST	16
		COLOR	16

 ：←POD (返回数据)

- *1 Auto: CH
- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
 - 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
 - 上述以外， 1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- Video2 VIDEO_INF CH1 SAVE

保存频道 1 录像设定

补充

- [SAVE] 实行后，重新接通 UG30 本体电源时，数据可保留。

Video2 PAUSE F1. 指令指定**功能：临时停止**

临时停止录像显示。

范围

	数据
F0	PAUSE
F1	CH1 CH2 CH3 CH4 Auto *1

*1 Auto: CH

- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外，1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- Video2 PAUSE CH1

临时停止频道 1 画像显示

补充

- PAUSE 中不能改变尺寸。

Video2 RESTART F1 指令指定

功能：解除临时停止

用 PAUSE 再开停止的录像显示。

范围

	数据
F0	RESTART
F1	CH1 CH2 CH3 CH4 Auto *1

*1 Auto: CH

- 在 [ZOOM] 中将该 CH 作为对象。
- 在 [优先显示指定] 中将优先显示 CH 作为对象。
- 上述以外，1CH 显示时，显示中的 CH 为对象。并且，显示多个 CH 时，指令无效。

动作例

- Video2 RESTART CH1

再开始显示频道 1 录像

Video2 DELETE F1 指令指定**功能：删除**

删除 CF 卡内的视频抓取文件 VDxxxxxx.jpg。

范围

	数据
F0	DELETE
F1	VD00000 1 VD32767

动作例

- Video2 DELETE VD00001

删除 CF 卡内的 VD00001.jpg 文件

补充

- POD 本体安装 CF 卡时指令有效。

4.13 温控 /PLC2Way

TEMP_READ

TEMP_READ F0 <- TABLE:F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	
TELLUS HMI	○

功能：读取温控网络 /PLC2Way 表格的内存

将温控网络 /PLC2Way 表格 No. [F1] 登记的内存数据转送到 F0 内存之后。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙		
F1	○				○

○：可以设定（不可以间接） ⊙：可以设定（可以间接）

范围

	值
F0	转送处顶端内存
F1	0 ~ 31: 温控网络 /PLC2Way 表格 No.

动作例

- TEMP_READ \$u500 = TABLE : 5
温控网络 /PLC2Way 表格 No.5 登记的内存转送到 \$u500~

补充

- 转送处内存需要温控网络 /PLC2Way 表格登记数据的内存。
- 宏的实行结果保存在 \$s729。

编码 (HEX)	内容
2001	不存在温控网络 /PLC2Way 表格设定的内存。
2002	不能确保内存
2004	处理中温控器 /PLC2 和通讯发生错误

TEMP_WRITE

TEMP_WRITE TABLE:F0 <- F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	
TELLUS HMI	○

功能：温控网络 /PLC2Way 表格的内存写入

把 F1 内存作为顶端的数据转送温控网络 /PLC2Way 表格 No. [F0] 登记的内存。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				○
F1	◎	◎	◎		

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0 ~ 31: 温控网络 /PLC2Way 表格 No.
F1	转送处顶端内存

动作例

- TEMP_WRITE TABLE : 5 = \$u400
将 \$u400~ 的数据转送温控网络 /PLC2Way 表格 No.5 登记的内存

补充

- 转送处内存需要温控网络 /PLC2Way 表格登记的数据。
- 宏的实行结果保存在 \$s729。

编码 (HEX)	内容
2001	不存在温控网络 /PLC2Way 表格设定的内存。
2002	不能确保内存
2004	处理中温控器 /PLC2 和通讯发生错误

TEMP_CTL

TEMP_CTL F0 F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	
TELLUS HMI	○

功能：温控器 /PLC2Way 的控制功能

从顶端内存 F0 到 F1 字数的内存控制指定的动作。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				
F1					○

○：可以设定（不可以间接）◎：可以设定（可以间接）

范围

	值
F0	0 ~ 31: 端口号
F0+1	其他指令
:	根据各机器设定，项目不同。详细请参阅用户手册 <Temperature Control Network> (FEH365)。
F1	转送字数

动作例

- 把欧姆龙制 E5ZN (端口号 1) 为 RUN

\$u100 = 1 (W)

\$u101 = 0030H (W)

\$u102 = 0100H (W)

TEMP_CTL \$u100 3

内容	F0 (= \$u n) = \$u100	F1
n = \$u100	端口号 *	3
n+1 = \$u101	指令 : 0030H	
动作指令	0000H : 通讯写入 OFF (禁止) 0001H : 通讯写入 ON (许可)	
	0100H : RUN 0101H : STOP	
	0200H : 多 SP (目标值 0) 0201H : 多 SP (目标值 1) 0202H : 多 SP (目标值 2) 0203H : 多 SP (目标值 3)	
	0300H : AT 中止 0301H : AT 实行	
	0400H : 写入模式 (备份) 0401H : 写入模式 (RAM)	
	0500H : RAM 数据保存	
	0600H : 软启动	
	0700H : 设定区域 1 移行	
	0800H : 保护水平移行	

* 8000(HEX 的) 情况，一齐通知

- 宏的实行结果保存在 \$s729。

编码 (HEX)	内容
2001	不存在温控网络 /PLC2Way 表格设定的内存。
2002	不能确保内存
2004	处理中温控器 /PLC2 和通讯发生错误

4.14 Ethernet

SEND

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

SEND F0 C:F1 TO F2

功能：服务器转送

将 F0 内存到 F1 字数的数据转送到网络表格 No. [F2] 的服务器。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	◎	◎	◎	◎	
F1	◎				○
F2*	◎				○

○：可以设定（不可以间接）◎：可以设定（可以间接）


* 也可以指定 IP 地址

范围

	值
F0	转送处顶端内存
F1	0 ~ 2000: 转送字数
F2	0 ~ 99: 转送处（网络表格 No.）

动作例

- SEND \$u100 C:2 TO:A
从 UG30:B 的 \$u100 转送 2 字数到服务器 A
< 主机：A >



补充

- 可以用 \$s514 设定宏的实行形态。详情请参阅用户手册 <PLC Connection> (FEH380)。
- 宏的实行结果保存在 \$s515。详情请参阅用户手册 <PLC Connection> (FEH380)。

EReAD

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

EReAD F0 = F1 C:F2 F3

功能：读取内存

将网络表格 No. [F3] 的 F1 内存到 F2 字数的数据读入 F0 内存。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 / PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	⊙	⊙	⊙	⊙	
F2	⊙				○
F3*	⊙				○

○：可以设定（不可以间接） ⊙：可以设定（可以间接）


* 也可以指定 IP 地址

范围

	值
F0	转送处顶端内存
F1	转送处顶端内存
F2	0 ~ 2000: 转送字数
F3	0 ~ 99: 转送处（网络表格 No.）

动作例

- EREAD D200 = D100 C:2 B
从 PLC: B 将 D102 字数的数据读取到 0 PLC: A 的 D200



补充

- 可以用 \$s514 设定宏的实行形态。详细请参阅用户手册 <PLC Connection> (FEH380)。
- 宏的实行结果保存在 \$s515。详细请参阅用户手册 <PLC Connection> (FEH380)。

EWRITE

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

EWRITE F0 F1 = F2 C:F3

功能：内存写入

从 F2 内存将 F3 字数的数据写入网络表格 No. [F1] 的 F0 内存中。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1*	⊙				○
F2	⊙	⊙	⊙	⊙	
F3	⊙				○

○：可以设定（不可以间接） ⊙：可以设定（可以间接）


* 也可以指定 IP 地址

范围

	值
F0	写入处顶端内存
F1	0 ~ 99: 转送处（网络表格 No.）
F2	转送处顶端内存
F3	0 ~ 2000: 转送字数

动作例

- EWRITE D100 B = \$u100 C:2
从 UG30:A 的 \$u100 将 2 字数的数据写入 PLC:B 的 D100



补充

- 可以用 \$s514 设定宏的实行形态。详细请参阅用户手册 <PLC Connection> (FEH380)。
- 宏的实行结果保存在 \$s515。详细请参阅用户手册 <PLC Connection> (FEH380)。

4.15 CF 卡 (配方)

LD_RECIPE

UG630H-XHx	<input type="radio"/>
UG530H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Txx	<input type="radio"/>
UG430H-SSx	<input type="radio"/>
UG330H-Vxx	<input type="radio"/>
UG330H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-TSx	<input type="radio"/>
UG230H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-LSx	<input type="radio"/>
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	<input type="radio"/>
TELLUS	<input type="radio"/>

LD_RECIPE F0 F1

功能 :CSV 文件的读取

将 No. [F1] 的 CSV 文件转送到 F0 内存之后。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

☐: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	转送处地址
F1	0000 ~ 9999: CSV 文件 No.

CSV 文件

保存处: ¥(访问文件夹)¥RECIPE

文件名: ¥RECxxxx.csv

0000-9999: 文件 No.


根据属性设定, CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table><tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	◆									<table><tr><td colspan="3">标题</td></tr><tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table><tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	记录	◆								<table><tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr><tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例


- LD_RECIPES \$u200 1

将 REC0001.csv 文件的数据转送到 \$u200 之后



补充

- 每个 CSV 文件需要设定属性。



设定 REC0000.csv 文件的属性

- 读入文字列时，选择把 NULL 变换为 20H (空间)，或就 (00) 原样读入。
[系统设定] → [本体设定] → [环境设定] → [☐ 用 LD/RD 变换 NULL 为宏空间]

[例]

CSV 文件

```
A,B,
C,,
```

属性

属性设定 No. 1 [配方]

☐ 使用标题 ☒ 转送形态 ☒ 数据 ☐ 记录名+数据

☐ 使用记录名 ☐ 逆转行/列的定义

列数: 2 记录名称字节数: 16

总字数: 2 同样设定

No.	1	2
Type	CHAR	CHAR
Decimal Point	0	0
Word Count	1-Word	1-Word
Characters		
Preview	ABC	ABC

使用RECORD CSV的情况

REC: 0 .CSV

OK 取消

实行结果

保存处内存	没有勾选	勾选
n	2041H	0041H
n+1	2042H	0042H
n+2	A082H	A082H
n+3	2020H	0000H

20H 变换为 NULL

NULL 原样 00

LD_RECIP2

LD_RECIP2 F0 F1 F2

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能 :CSV 文件的读取 (属性指定)

将 No. [F1] 的 CSV 文件用属性 No. [F2] 的形式转送 F0 内存之后。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	◎	◎	◎	◎	
F1	○	○	○	○	○
F2	○	○	○	○	○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	转送处地址
F1	0000 ~ 9999: CSV 文件 No.
F2	0 ~ 255: 属性 No.

CSV 文件

保存处: ¥(访问文件夹)¥RECIPE

文件名: ¥RECxxx.csv


0000-9999: 文件 No.

根据属性设定, CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	◆									<table border="1"> <tr><td colspan="3">标题</td></tr> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td rowspan="2">记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	记录	◆							<table border="1"> <tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-	标题		记录	◆					
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			


动作例

- LD_RECIPE2 \$u100 2 3
将 REC0002.csv 文件的数据以属性 No. 3 形式转送到 \$u100 之后



补充

- 需要设定与 CSV 文件相同形式的属性。



- 读入文字列时, 选择把 NULL 变换为 20H (空间), 或就 (00) 原样读入。详细请参阅 4-104 页。

LD_RECIPESSEL

LD_RECIPESSEL F0 F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

功能 :CSV 文件的读取 (单元格单位)

将 No. [F1]CSV 文件的一部分转送到 F0 内存之后。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	⊙	⊙	⊙	⊙	

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	
	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义
F0	转送处地址	
F1	0000 ~ 9999: CSV 文件 No.	
F1+1	1 ~ 32767: 先头行	1 ~ 4096: 先头行
F1+2	0* ~ 4096: 先头列 No.	0* ~ 4096: 先头列 No.
F1+3	1 ~ 32767: 行数	1 ~ 4096: 行数
F1+4	1 ~ 4096: 列数	1 ~ 4096: 列数

* 记录名转送时, 指定为 0。但在属性设定中, 转送形态: 只有记录名 + 数据选择时有效。同时, 在 F1+4 列数中含有记录名的单元格。

CSV 文件

保存处: ¥(访问文件夹)¥RECIPE

文件名: ¥RECxxxx.csv

0000-9999: 文件 No.


根据属性设定, CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	◆									<table border="1"> <tr><td colspan="3">标题</td></tr> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	记录	◆								<table border="1"> <tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例


- \$u100=1(W) 文件 No. 1
- \$u101=2(W) 先头行 No.
- \$u102=3(W) 先头列 No.
- \$u103=2(W) 行数
- \$u104=3(W) 列数
- LD_RECIPESSEL \$u300 \$u100

\$u300 之后转送 REC0001.csv 文件的数据一部



补充

- 每个 CSV 文件需要设定属性。



设定 REC0000.csv 文件的属性

- 读入文字列, 把 NULL 做为 20H (空间) 变换, 或就 (00) 原样读入。详细请参阅 4-104 页。

- 前往 1 行读出和多数读出的差异

	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义																																								
CSV	CSV 文件	CSV 文件																																								
	<table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	<table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
	DEC	CHAR	DEC																																							
1	A	100																																								
2	B	200																																								
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						
1 行	先头行 2, 先头列 2、 在行数 1, 列数 2 实行	先头行 2, 先头列 2、 在行数 1, 列数 2 实行																																								
	<table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	<table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
DEC	CHAR	DEC																																								
1	A	100																																								
2	B	200																																								
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						
2 行	先头行 2, 先头列 2、 在行数 2, 列数 2 实行	先头行 2, 先头列 2、 在行数 2, 列数 2 实行																																								
	<table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	<table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
DEC	CHAR	DEC																																								
1	A	100																																								
2	B	200																																								
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						
		* 请实行 1 行指定																																								

LD_RECIPSEL2

LD_RECIPSEL2 F0 F1 F2

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能 :CSV 文件的读取 (单元格单位 / 属性指定)

将 No. [F1] 的 CSV 文件的一部分, 以属性 No. [F2] 的形式转送到 F0 内存之后。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	◎	◎	◎	◎	
F1	◎	◎	◎	◎	
F2	○	○	○	○	○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	
	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义
F0	转送处地址	
F1	0000 ~ 9999: CSV 文件 No.	
F1+1	1 ~ 32767: 先头行	1 ~ 4096: 先头行
F1+2	0* ~ 4096: 先头列 No.	0* ~ 4096: 先头列 No.
F1+3	1 ~ 32767: 行数	1 ~ 4096: 行数
F1+4	1 ~ 4096: 列数	1 ~ 4096: 列数
F2	0 ~ 255: 属性 No.	

* 记录名转送时, 指定为 0。但在属性设定中, 转送形态: 只有记录名 + 数据选择时有效。同时, 在 F1+4 列数中含有记录名的单元格。

CSV 文件

保存处: ¥(访问文件夹)¥RECIPE

文件名: ¥RECxxxx.csv

0000-9999: 文件 No.


根据属性设定, CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	◆									<table border="1"> <tr><td colspan="3">标题</td></tr> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	记录	◆								<table border="1"> <tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例


- \$u100=2(W) 文件 No.
- \$u101=1(W) 先头行 No.
- \$u102=1(W) 先头列 No.
- \$u103=1(W) 行数
- \$u104=5(W) 列数
- LD_RECIPSEL2 \$u500 \$u100 3

将 REC0002.csv 文件的一部分以属性 No. 3 形式转送 \$u500 之后



补充

- 需要设定与 CSV 文件相同形式的属性。



- 读入文字列，把 NULL 做为 20H (空间) 变换，或就 (00) 原样读入。详情请参阅 4-104 页。
- 前往 1 行读出和多数读出的差异

	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义																																								
CSV	CSV 文件 <table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	CSV 文件 <table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
	DEC	CHAR	DEC																																							
1	A	100																																								
2	B	200																																								
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						
1 行	先头行 2，先头列 2、 在行数 1，列数 2 实行 <table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	先头行 2，先头列 2、 在行数 1，列数 2 实行 <table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
DEC	CHAR	DEC																																								
1	A	100																																								
2	B	200																																								
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						
2 行	先头行 2，先头列 2、 在行数 2，列数 2 实行 <table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	先头行 2，先头列 2、 在行数 2，列数 2 实行 <table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> * 请实行 1 行指定	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
DEC	CHAR	DEC																																								
1	A	100																																								
2	B	200																																								
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						

SV_RECIPE

SV_RECIPE F0 F1 F2

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

功能 : 保存 CSV 文件

从 F0 内存将 F1 字数的数据保存为 No. [F2] 的 CSV 文件。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	○	○	○	○	○
F2	○	○	○	○	○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	转送处地址
F1	1 ~ 4096: 字数
F2	0000 ~ 9999: CSV 文件 No.

CSV 文件

保存处: ¥(访问文件夹)¥RECIPE

文件名: ¥RECxxxx.csv

0000-9999: 文件 No.


根据属性设定, CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	◆									<table border="1"> <tr><td colspan="3">标题</td></tr> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td rowspan="2">记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	记录	◆							<table border="1"> <tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr> <tr><td rowspan="2">记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td></tr> </table>	-	标题		记录	◆					
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例

- SV_RECIPE \$u500 5 2

将 \$u500~504 之 5 字数据保存为 REC0002.csv 文件



补充

- 每个 CSV 文件需要设定属性。



- 在 CF 卡中没有 CSV 文件时，新建。不需要预先准备 CSV 文件。

SV_RECIPE2

SV_RECIPE2 F0 F1 F2 F3

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能：保存 CSV 文件 (指定属性)

从 F0 内存将 F1 字数的数据以属性 No. [F3] 的形式保存为文件 No. [F2] 的 CSV 文件。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	○	○	○	○	○
F2	○	○	○	○	○
F3	○	○	○	○	○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	转送处地址
F1	1 ~ 4096: 字数
F2	0000 ~ 9999: CSV 文件 No.
F3	0 ~ 255: 属性 No.

CSV 文件

保存处: ¥(访问文件夹)¥RECIPE

文件名: ¥RECxxx.csv

0000-9999: 文件 No.


根据属性设定，CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	◆									<table border="1"> <tr><td colspan="3">标题</td></tr> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	记录	◆								<table border="1"> <tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例


- SV_RECIPE2 PLC[D400] 10 9999 3

将 D400 ~ 409 之 10 字数数据以属性 No. 3 形式保存为 REC9999.csv 文件



补充

- 需要设定与 CSV 文件相同形式的属性。



SV_RECIPESSEL

SV_RECIPESSEL F0 F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能：保存 CSV 文件

将 F0 内存之后的数据保存为文件 No. [F1]CSV 文件指定的行 / 列。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	⊙	⊙	⊙	⊙	

○：可以设定 (不可以间接) ⊙：可以设定 (可以间接)

范围

	值	
	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义
F0	转送处地址	
F1	0000 ~ 9999: CSV 文件 No.	
F1+1	1 ~ 32767: 先头行 No.	1 ~ 4096: 先头行 No.
F1+2	0* ~ 4096: 先头列 No.	0* ~ 4096: 先头列 No.
F1+3	1 ~ 32767: 行数	1 ~ 4096: 行数
F1+4	1 ~ 4096: 列数	1 ~ 4096: 列数

* 记录名转送时，指定为 0。但在属性设定中，转送形态：只有记录名 + 数据选择时有效。同时，在 F1+4 列数中含有记录名的单元格。

CSV 文件

保存处： ¥(访问文件夹)¥RECIPE

文件名： ¥RECxxxx.csv

0000-9999: 文件 No.


根据属性设定，CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	◆									<table border="1"> <tr><td colspan="3">标题</td></tr> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	记录	◆								<table border="1"> <tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例


- \$u100=0(W) 文件 No.
- \$u101=3(W) 先头行 No.
- \$u102=1(W) 先头列 No.
- \$u103=1(W) 行数
- \$u104=2(W) 列数
- SV_RECIPSEL \$u300 \$u100

将 \$u300 之后的数据保存为 REC0000.csv 文件的第 3 行



补充

- 每个 CSV 文件需要设定属性。



SV_RECIPESL2 SV_RECIPESL2 F0 F1 F2

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能：保存 CSV 文件 (指定属性)

将 F0 内存之后的数据以属性 No. [F2] 的形式保存为文件 No. [F1]CSV 文件指定的行 / 列。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	◎	◎	◎	◎	
F1	◎	◎	◎	◎	
F2	○	○	○	○	○

○：可以设定 (不可以间接) ◎：可以设定 (可以间接)

范围

	值	
	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义
F0	转送处地址	
F1	0000 ~ 9999: CSV 文件 No.	
F1+1	1 ~ 32767: 先头行 No.	1 ~ 4096: 先头行 No.
F1+2	0* ~ 4096: 先头列 No.	0* ~ 4096: 先头列 No.
F1+3	1 ~ 32767: 行数	1 ~ 4096: 行数
F1+4	1 ~ 4096: 列数	1 ~ 4096: 列数
F2	0 ~ 255: 属性 No.	

* 记录名转送时，指定为 0。但在属性设定中，转送形态：只有记录名 + 数据选择时有效。同时，在 F1+4 列数中含有记录名的单元格。

CSV 文件

保存处： ¥(访问文件夹)¥RECIPE

文件名： ¥RECxxx.csv

0000-9999: 文件 No.


根据属性设定，CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	◆									<table border="1"> <tr><td colspan="3">标题</td></tr> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	记录	◆								<table border="1"> <tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例


- \$u100=9000(W) 文件 No.
- \$u101=2(W) 先行行 No.
- \$u102=1(W) 先头列 No.
- \$u103=1(W) 行数
- \$u104=5(W) 列数
- SV_RECIPESSEL2 \$u300 \$u100 3

将 \$u300 之后的数据以属性 No. 3 形式保存为 REC9000.csv 文件的第 2 行



补充

- 需要设定与 CSV 文件相同形式的属性。



SET_RECIPFOLDER SET_RECIPFOLDER F0

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能：文件夹定义

以 F0 指定保存 CSV 文件的文件夹。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 / PLC2	定数
F0	Ⓢ				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	ASCII 码 (半角大写英文数字 8 个字): 访问处文件夹名
F0+1	
F0+2	
F0+3	

动作例

- \$u100 = 4154H (W) 54 41 52 47 45 54 = TARGET (ASCII)
- \$u101 = 4752H (W)
- \$u102 = 5445H (W)
- \$u103 = 0000H (W)
- SET_RECIPFOLDER \$u100

指定 ¥(访问文件夹)¥RECIPE¥TARGET 文件夹

- 文件夹名固定时，使用宏命令「CHR」可以简单定义。
`$u100 = 'TARGET'`
`SET_RECIPFOLDER $u100`

补充

- 从 F0 指定的内存连续使用 4 个字。请不要重复。
 - 这个指令实行一次后，保持到进行以下操作。
 - 切断电源
 - 将本体切换为 RUN → STOP（主菜单画面）
 - 拔出 CF 卡
- 进行上述操作之后，或访问另外文件夹的 CSV 文件时再次实行。

RD_RECIPE_FILE RD_RECIPE_FILE F0 F1

UG630H-XHx	<input type="radio"/>
UG530H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Txx	<input type="radio"/>
UG430H-SSx	<input type="radio"/>
UG330H-Vxx	<input type="radio"/>
UG330H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-TSx	<input type="radio"/>
UG230H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-LSx	<input type="radio"/>
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	<input type="radio"/>

功能 : CSV 文件的读取

将 [F1].CSV 文件的数据全部转送到 F0 内存。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	⊙	⊙	⊙	⊙	

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	转送处内存
F1	ASCII 码 (半角大写英文数字 8 个字): CSV 文件名
F1+1	
F1+2	
F1+3	

CSV 文件

保存处 : ¥(访问文件夹)¥RECIPE¥(任意文件夹)

文件名 : ¥xxxxxxx.csv

半角大写英文数字 8 个字以下

根据属性设定, CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table><tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	◆									<table><tr><td colspan="3">标题</td></tr><tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table><tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	记录	◆								<table><tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr><tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例

- \$u100 = 'TARGET'
 SET_RECIPFOLDER \$u100
 \$u110 = 5250H (W)
 \$u111 = 444FH (W)
 \$u112 = 4355H (W)
 \$u113 = 3154H (W)
 RD_RECIPF_FILE D200
 \$u110

已经实行了 SET_FOLDER 时不需要
 50 52 4F 44 55 43 54 31 = PRODUCT1
 (ASCII)

将 TARGET 文件夹内 PRODUCT1.csv 的数据全部转送到 D200

补充

- 从 F1 指定的内存连续使用 4 个字。请不要重复。
- 没有 [F1].CSV 文件时，变为卡读取错误 (\$s497=16)。
- 读入文字列，把 NULL 做为 20H (空间) 变换，或就 (00) 原样读入。详细请参阅 4-104 页。

RD_RECIPe_LINE RD_RECIPe_LINE F0 F1 F2 F3

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能：读取 CSV 文件 (行指定)

将 [F1].CSV 文件指定的行数据转送到 F0 内存。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	⊙	⊙	⊙	⊙	
F2	⊙	⊙	⊙	⊙	○
F3	⊙	⊙	⊙	⊙	○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	
	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义
F0	转送处内存	
F1	ASCII 码 (半角大写英文数字 8 个字): CSV 文件名	
F1+1		
F1+2		
F1+3		
F2	1 ~ 32767: 先头行	1 ~ 4096: 先头行
F3	1 ~ 32767: 最后行	1 ~ 4096: 最后行

CSV 文件

保存处: ¥(访问文件夹)¥RECIPE¥(任意文件夹)

文件名: ¥xxxxxxx.csv

半角大写英文数字 8 个字以下

根据属性设定, CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	◆									<table border="1"> <tr><td colspan="3">标题</td></tr> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table border="1"> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	记录	◆								<table border="1"> <tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例

- \$u100 = 'TARGET'
 - SET_RECIPFOLDER \$u100
 - \$u110 = 5250H (W)
 - \$u111 = 444FH (W)
 - \$u112 = 4355H (W)
 - \$u113 = 3154H (W)
 - RD_RECIPFOLDER D200
 - \$u110 3 3
- 已经实行了 SET_FOLDER 时不需要
50 52 4F 44 55 43 54 31 = PRODUCT1 (ASCII)

TARGET 文件夹内 PRODUCT1.csv 第 3 行的数据 (记录 No. 3) 转送到 D200

补充

- 从 F1 指定的内存连续使用 4 个字。请不要重复。
- 没有 [F1].CSV 文件时, 变为卡读取错误 (\$s497=16)。
- 读入文字列, 把 NULL 做为 20H (空间) 变换, 或就 (00) 原样读入。详细请参阅 4-104 页。
- 前往 1 行读出和多数读出的差异

	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义																																								
CSV	CSV 文件 <table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	CSV 文件 <table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
	DEC	CHAR	DEC																																							
	1	A	100																																							
	2	B	200																																							
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						
1 行	在先头行 2, 最后 2 行实行 <table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	在先头行 2, 最后 2 行实行 <table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
	DEC	CHAR	DEC																																							
1	A	100																																								
2	B	200																																								
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						
2 行	在先头行 2, 最后 3 行实行 <table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	在先头行 2, 最后 3 行实行 <table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>* 请实行 1 行指定</p>	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
	DEC	CHAR	DEC																																							
1	A	100																																								
2	B	200																																								
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						

RD_RECIPE_COLUMN RD_RECIPE_COLUMN F0 F1 F2 F3

UG630H-XHx	<input type="radio"/>
UG530H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Txx	<input type="radio"/>
UG430H-SSx	<input type="radio"/>
UG330H-Vxx	<input type="radio"/>
UG330H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-TSx	<input type="radio"/>
UG230H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-LSx	<input type="radio"/>
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	<input type="radio"/>

功能：读取 CSV 文件 (指定列)

将 [F1].CSV 文件指定的列数据转送到 F0 内存。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
F1	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
F2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
F3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

☐: 可以设定 (不可以间接) ☒: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	
	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义
F0	转送处内存	
F1	ASCII 码 (半角大写英文数字 8 个字): CSV 文件名	
F1+1		
F1+2		
F1+3		
F2	0: 记录名列 1 ~ 4096: 数据 先头列	
F3	0: 记录名列 1 ~ 4096: 数据 最后列	

CSV 文件

保存处： ¥(访问文件夹)¥RECIPE¥(任意文件夹)

文件名： ¥xxxxxxx.csv

半角大写英文数字 8 个字以下

根据属性设定，CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	◆									<table> <tr><td colspan="3">标题</td></tr> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	记录	◆								<table> <tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例

- \$u100 = 'TARGET'
SET_RECIPFOLDER \$u100
\$u110 = 5250H (W)
\$u111 = 444FH (W)
\$u112 = 4355H (W)
\$u113 = 3154H (W)
RD_RECIPF_COLUMN D300
\$u110 5 5

已经实行了 SET_FOLDER 时不需要

50 52 4F 44 55 43 54 31 = PRODUCT1 (ASCII)

将 TARGET 文件夹内 PRODUCT1.csv 第 5 列的数据转送到 D300

补充

- 从 F1 指定的内存连续使用 4 个字。请不要重复。
- 没有 [F1].CSV 文件时，变为卡读取错误 (\$s497=16)。
- 读入文字列，把 NULL 做为 20H (空间) 变换，或就 (00) 原样读入。详细请参阅 4-104 页。
- 读出 1 列和读出多列的差异

	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义																																								
CSV	CSV 文件 <table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	CSV 文件 <table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
	DEC	CHAR	DEC																																							
	1	A	100																																							
	2	B	200																																							
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						
1 行	在先头列 2，最后列 2 实行 <table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	在先头列 2，最后列 2 实行 <table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
	DEC	CHAR	DEC																																							
	1	A	100																																							
	2	B	200																																							
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						
2 行	在先头列 2，最后列 3 实行 <table><tr><th>DEC</th><th>CHAR</th><th>DEC</th></tr><tr><td>1</td><td>A</td><td>100</td></tr><tr><td>2</td><td>B</td><td>200</td></tr><tr><td>3</td><td>C</td><td>300</td></tr><tr><td>4</td><td>D</td><td>400</td></tr></table> <p>* 请用 1 列指定实行</p>	DEC	CHAR	DEC	1	A	100	2	B	200	3	C	300	4	D	400	在先头列 2，最后列 3 实行 <table><tr><th>DEC</th><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr><tr><th>CHAR</th><td>A</td><td>B</td><td>C</td><td>D</td></tr><tr><th>DEC</th><td>100</td><td>200</td><td>300</td><td>400</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	DEC	1	2	3	4	CHAR	A	B	C	D	DEC	100	200	300	400										
	DEC	CHAR	DEC																																							
	1	A	100																																							
	2	B	200																																							
3	C	300																																								
4	D	400																																								
DEC	1	2	3	4																																						
CHAR	A	B	C	D																																						
DEC	100	200	300	400																																						

WR_RECIPE_FILE WR_RECIPE_FILE F0 F1

UG630H-XHx	<input type="radio"/>
UG530H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Txx	<input type="radio"/>
UG430H-SSx	<input type="radio"/>
UG330H-Vxx	<input type="radio"/>
UG330H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-TSx	<input type="radio"/>
UG230H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-LSx	<input type="radio"/>
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	<input type="radio"/>

功能：保存 CSV 文件

将 F0 内存之后的数据保存为 [F1] . CSV 文件。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	⊙	⊙	⊙	⊙	

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	转送处内存
F1	ASCII 码 (半角大写英文数字 8 个字): CSV 文件名
F1+1	
F1+2	
F1+3	

CSV 文件

保存处： ¥(访问文件夹)¥RECIPE¥(任意文件夹)

文件名： ¥xxxxxxx.csv

半角大写英文数字 8 个字以下

根据属性设定，CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table><tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	◆									<table><tr><td colspan="3">标题</td></tr><tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table><tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	记录	◆								<table><tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr><tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例

- \$u100 = 'TARGET'
SET_RECIPEFOLDER \$u100
\$u110 = 5250H (W)
\$u111 = 444FH (W)
\$u112 = 4355H (W)
\$u113 = 3754H (W)
WR_RECIPE_FILE D200
\$u110
- 已经实行了 SET_FOLDER 时不需要
50 52 4F 44 55 43 54 37 = PRODUCT7
(ASCII)

将 D200 ~ 保存的数据保存在 TARGET 文件夹内 PRODUCT7.csv

补充

- 从 F1 指定的内存连续使用 4 个字。请不要重复。
- 没有 [F1].CSV 文件时，变为卡读取错误 (\$s497=16)。

WR_RECIPE_LINE WR_RECIPE_LINE F0 F1 F2 F3

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能：保存 CSV 文件 (行指定)

将 F0 内存之后的数据保存在 [F1]。CSV 文件指定行，或在最后行追加一行保存。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	
F1	⊙	⊙	⊙	⊙	
F2	⊙	⊙	⊙	⊙	○
F3	⊙	⊙	⊙	⊙	○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	
	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义
F0	转送处内存	
F1	ASCII 码 (半角大写英文数字 8 个字): CSV 文件名	
F1+1		
F1+2		
F1+3		
F2	1~32767: -1:	先头行 追加 1 行 *
F3	1~32767: -1:	最后行 追加 1 行 *

* F2/F3 均为 -1 时，在最后行追加 1 行保存。

CSV 文件

保存处： ¥(访问文件夹)¥RECIPE¥(任意文件夹)

文件名： ¥xxxxxxx.csv

半角大写英文数字 8 个字以下

根据属性设定， CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table><tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	◆									<table><tr><td colspan="3">标题</td></tr><tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table><tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	记录	◆								<table><tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr><tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例

- \$u100 = 'TARGET'
 - SET_RECIPFOLDER \$u100
 - \$u110 = 5250H (W)
 - \$u111 = 444FH (W)
 - \$u112 = 4355H (W)
 - \$u113 = 3754H (W)
 - WD_RECIPF_LINE D200
 - \$u110 3 3
- 已经实行了 SET_FOLDER 时不需要
50 52 4F 44 55 43 54 37 = PRODUCT7 (ASCII)

将 D200 ~ 保存的数据保存在 TARGET 文件夹内 PRODUCT7.csv 的第 3 行

补充

- 从 F1 指定的内存连续使用 4 个字。请不要重复。
- 没有文件时，指定 [F2]=1，新建 CSV 文件。[F2]≠ 1 时，卡读取错误 (\$s497=16)。
- F2/F3 设定为 -1，追加 1 行时，不要超过 32767 行。超过 32767 行的文件，宏不正常运行。

WR_RECIPE_COLUMN WR_RECIPE_COLUMN F0 F1 F2 F3

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能：保存 CSV 文件 (列指定)

将 F0 内存之后的数据保存在 [F1]。CSV 文件指定列。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	◎	◎	◎	◎	
F1	◎	◎	◎	◎	
F2	◎	◎	◎	◎	○
F3	◎	◎	◎	◎	○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	
	<input type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义	<input checked="" type="checkbox"/> 逆转行 / 列的定义
F0	转送处内存	
F1	ASCII 码 (半角大写英文数字 8 个字): CSV 文件名	
F1+1		
F1+2		
F1+3		
F2	0: 记录名列 1 ~ 4096: 数据 先头列	
F3	0: 记录名列 1 ~ 4096: 数据 最后列	

CSV 文件

保存处： ¥(访问文件夹)¥RECIPE¥(任意文件夹)

文件名： ¥XXXXXXXXX.CSV

半角大写英文数字 8 个字以下

根据属性设定，CSV 文件的行列 No. 不相同。下表 ◆ 符号为第 1 行第 1 列。

	<input type="checkbox"/> 使用标题	<input checked="" type="checkbox"/> 使用标题																		
<input type="checkbox"/> 记录名	<table> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	◆									<table> <tr><td colspan="3">标题</td></tr> <tr><td>◆</td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	标题			◆					
◆																				
标题																				
◆																				
<input checked="" type="checkbox"/> 记录名	<table> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	记录	◆								<table> <tr><td>-</td><td colspan="2">标题</td></tr> <tr><td>记录</td><td>◆</td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	-	标题		记录	◆				
记录	◆																			
-	标题																			
记录	◆																			

动作例

- \$u100 = 'TARGET'
SET_RECIPFOLDER \$u100
\$u110 = 5250H (W)
\$u111 = 444FH (W)
\$u112 = 4355H (W)
\$u113 = 3754H (W)
WR_RECIPF_COLUMN D300
\$u110 5 5
- 已经实行了 SET_FOLDER 时不需要
50 52 4F 44 55 43 54 37 = PRODUCT7
(ASCII)

TARGET 文件夹内的 PRODUCT7.csv 的第 5 列写在上面的字被 D300 ~ 保存的数据

补充

- 从 F1 指定的内存连续使用 4 个字。请不要重复。
- 没有 [F1].CSV 文件时，变为卡读取错误 (\$s497=16)。

GET_RECIPE_FILE GET_RECIPE_FILEINFO F0 F1 F2 NFO

功能 :CSV 文件信息

将 [F1].CSV 文件的行数 / 列数保存在 F2 内存。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙	⊙	⊙	⊙	○
F1	⊙	⊙	⊙	⊙	
F2	⊙	⊙	⊙	⊙	

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0: 行数 1: 列数
F1	0000 ~ 9999: CSV 文件 No. 指定 (RECxxxx.csv) -1(FFFFH): 指定 CSV 文件名 (xxxxxxx.csv)
F1+1	只有 F1=-1 时有效 ASCII 码 (大写半角英文数字 8 个字): CSV 文件名
F1+2	
F1+3	
F1+4	
F2	信息保存处内存

动作例

- CSV 文件 No. 指定
\$u100=0(W) 行
\$u200=1(W) 文件 No.
GET_RECIPE_FILEINFO \$u100 \$u200 \$u300

将 RECIPE 文件夹内 REC0001.CSV 文件的行数保存在 \$u300

- 指定 CSV 文件名
\$u400 = 'TEST'
SET_RECIPEFOLDER \$u400] 已经实行了 SET_FOLDER 时不需要
\$u100=1(W) 列
\$u200=-1(W) 文件名
\$u201='SUBDATA' 文件名
GET_RECIPE_FILEINFO \$u100 \$u200 \$u300

从属性读出 TEST 文件夹内 SUBDATA.CSV 文件的列数保存在 \$u300

补充

- 指定 CSV 文件名时, 从 F1+1 指定的内存连续使用 4 个字。请不要重复。

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

- 实行结果保存在 \$s990。

\$s990	内容
0	正常
1	F0 参数不正确
2	F1 参数不正确
3	F2 参数不正确
4	F3 参数不正确
5	指定文件存取中有错误
6	不能处理指定文件

- 在属性设定中使用标题时，保存除去标题行的行数。
- 在属性设定中使用记录名时，保存除去记录名的列数。
- 在属性设定中「☐ 逆转行 / 列的定义的」时的列数，「☒ 逆转行 / 列的定义」时的行数，保存读出属性设定的内容。

4.16 CF 卡 (采样)

SMPL_BAK

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SMPL_BAK F0

功能：保存备份 (bin 文件)

将缓冲 No. [F0] 的采样数据保存在日期文件夹。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0 ~ 11: 缓冲 No.

文件

保存处： ¥(访问文件夹)¥SAMPLE¥(日期文件夹)


文件名： ¥SMPxxx.bin

0000-0011: 缓冲 No.

动作例

- SMPL_BAK 2

将 SMP0002.bin 保存在日期文件夹



补充

- [系统设定] → [缓冲区域设定] → [保存处 :CF 卡] 选择时指令有效。
- 使用高速缓存时，在输出后备份保存高速缓存数据。
- 已经存在相同日期文件夹时，按顺序作成 「(日期) ~ n (n = 1 ~ 9, A ~ Z)」 文件夹。
- 存在 「(日期) ~ Z」 文件夹时，返回到先头的日期文件夹覆盖保存。

SMPL_CSV

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SMPL_CSV F0

功能 : 作成 CSV 文件

将缓冲 No. [F0] 的采样数据以 CSV 文件格式保存在 SAMPLE 文件夹。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0 ~ 11: 缓冲 No.

文件

保存处: ¥(访问文件夹)¥SAMPLE

文件名: ¥SMPxxxx.csv


0000-0011: 缓冲 No.

动作例


• SMPL_CSV 1

作成 SMP0001.bin 的 CSV 文件 SMP0001.CSV

【保存处 :SRAM】




【保存处 :CF 卡】



补充

- [系统设定] → [缓冲区域设定] → [保存处 : SRAM/CF 卡] 选择时指令有效。
- 每各缓冲 No. 需要设定属性。



- 已经存在相同文件时保存。
- 缓冲数据空时, 不作成 CSV 文件。

SMPL_SAVE

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SMPL_SAVE

功能：保存高速缓存数据

将高速缓存领域保存的采样数据在任意时间保存在 CF 卡。

文件


保存处： ¥(访问文件夹)¥SAMPLE

文件名： ¥SMPxxxx.bin

0000-0011: 缓冲 No.

补充

- [系统设定] → [缓冲区域设定] → [保存处: CF卡]选择时, 并且[系统设定] → [CF卡设定] → [使用高速缓存] 选择时指令有效。



SMPLCSV_BAK

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

SMPLCSV_BAK F0

功能：备份保存 (CSV 文件)

将缓冲 No. [F0] 的采样数据以 CSV 文件格式保存在日期文件夹。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

内存	值
F0	0 ~ 11: 缓冲 No.

文件

保存处： ¥(访问文件夹)¥SAMPLE¥(日期文件夹)

文件名： ¥SMPxxxx.csv


0000-0011: 缓冲 No.

动作例


- SMPLCSV_BAK 1

将 SMP0001.bin 的 CSV 文件 SMP0001.CSV 保存在日期文件夹

【保存处：SRAM】




【保存处：CF 卡】



补充

- [系统设定] → [缓冲区域设定] → [保存处 : SRAM/CF 卡] 选择时指令有效。
- 每各缓冲 No. 需要设定属性。



- 已经存在相同日期文件夹时，作成「(日期)」(日期) _n (n=1~9, A~Z)」的文件夹。
- 存在「(日期) _Z」文件夹时，返回到先头的日期文件夹覆盖保存。
- 缓冲数据空时，不作成 CSV 文件。

4.17 CF 卡 (其他)

HDCOPY

UG630H-XHx	<input type="radio"/>
UG530H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Txx	<input type="radio"/>
UG430H-SSx	<input type="radio"/>
UG330H-Vxx	<input type="radio"/>
UG330H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-TSx	<input type="radio"/>
UG230H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-LSx	<input type="radio"/>
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	<input type="radio"/>
TELLUS	<input type="radio"/>

HDCOPY

功能：硬拷贝

实行宏时显示的屏幕画像保存在 CF 卡。

保存处

保存处：¥(访问文件夹)¥HDCOPY

文件名：¥HDxxxx.JPG (32k 颜色 /128 色显示的情况)


：¥HDxxxx. 是 BIN (128 色显示的情况)

0000-1023: 屏幕 No.

补充

- 1 个屏幕保存 1 个文件。在 CF 卡内已经存在文件时，覆盖保存。
- UG30 为 128 色显示时，可以选择保存文件格式。选择文件格式设定 [CF 卡]。

[系统设定] → [CF 卡设定] → [☐ 以 HDCOPY 宏 JPEG 形式存储]



【没有勾选】

用 BIN 文件格式保存。

为了作为画像数据利用，需要在「CF 卡管理器」中变换位图文件。详细请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。

【有勾选】

用 JPEG 文件格式保存。

HDCOPY2

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

HDCOPY2 F0

功能：硬拷贝

用备份 No. [F0] 保存实行宏时显示的屏幕画像。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	◎				○

○：可以设定 (不可以间接) ◎：可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0 ~ 99: 备份 No.

保存处

保存处： ¥(访问文件夹)¥HDCOPY
 文件名： ¥HDxxx ~ yy.JPG (32k 颜色 /128 色显示的情况)
 : ¥HDxxx ~ yy.BIN (128 色显示的情况)
 T 00-99: 备份 No.
 000-999: 屏幕 No.
 (在屏幕 No. 1000-1023 不可以使用)

补充

- 可以指定备份 No.， 1 个屏幕能保存 100 张硬拷贝图像，能确认时间变动。
- 本体为 128 色显示时，能选择保存文件格式。选择文件格式设定 [CF 卡]。
请参阅 4-142 页。

4.18 实数四则计算

F_ADD(+)

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

F0 = F1 + F2 (F)

功能：实数加法

将实数 F1 和 F2 相加的结果写入 F0 中。

DWORD

	F1+1	F1
+	F2+1	F2
	F0+1	F0

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	⊙				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	IEEE32 位单精度实数
F1	
F2	

补充

- 关于 IEEE32 位单精度实数的详细内容, 请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。

F_SUB(-)

UG630H-XHx	<input type="radio"/>
UG530H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Txx	<input type="radio"/>
UG430H-SSx	<input type="radio"/>
UG330H-Vxx	<input type="radio"/>
UG330H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-TSx	<input type="radio"/>
UG230H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-LSx	<input type="radio"/>
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	<input type="radio"/>

F0 = F1 - F2 (F)**功能：实数减法**

将实数 F1 减 F2 的结果写入 F0 中。

DWORD

	F1+1	F1
—	F2+1	F2
	F0+1	F0

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				<input type="radio"/>
F2	⊙				<input type="radio"/>

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	IEEE32 位单精度实数
F1	
F2	

补充

- 关于 IEEE32 位单精度实数的详细内容, 请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。


F_MUL(X)

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

F0 x F2 (F)

功能：实数乘法

将实数 F1 乘 F2 的结果写入 F0 中。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	⊙				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	IEEE32 位单精度实数
F1	
F2	

补充


- 关于 IEEE32 位单精度实数的详细内容, 请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。

F_DIV(/)

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

F0 = F1 / F2 (F)**功能：实数除法**

将实数 F1 除 F2 所得的商写入 F0 中。

**使用内存**

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				○
F2	⊙				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	IEEE32 位单精度实数
F1	
F2	

补充

- 关于 IEEE32 位单精度实数的详细内容, 请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。

4.19 实数统计


F_SUM

F0 = F_SUM (F1 C:F2) (F)

UG630H-XHx	<input type="radio"/>
UG530H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Txx	<input type="radio"/>
UG430H-SSx	<input type="radio"/>
UG330H-Vxx	<input type="radio"/>
UG330H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-TSx	<input type="radio"/>
UG230H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-LSx	<input type="radio"/>
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	<input type="radio"/>

功能：实数合计

F1 作为顶端内存，将 F2 点的实数合计写入 F0 中。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				
F2	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	IEEE32 位单精度实数
F1	
F2	0 ~ 512

补充


- 关于 IEEE32 位单精度实数的详细内容, 请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。

F_AVG

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

F0 = F_AVG (F1 C:F2) (F)**功能：实数平均值**

F1 作为顶端内存，将 F2 点的实数平均值写入 F0 中。

**使用内存**

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				
F2	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	IEEE32 位单精度实数
F1	
F2	0 ~ 512

补充

- 关于 IEEE32 位单精度实数的详细内容，请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。


F_MAX

$$F0 = F_MAX (F1 C:F2) (F)$$

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能：实数最大值

F1 作为顶端内存，在 F2 点的实数中检索最大值写入 F0 中。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				
F2	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	IEEE32 位单精度实数
F1	
F2	0 ~ 512

补充


- 关于 IEEE32 位单精度实数的详细内容, 请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。

F_MIN**F0 = F_MIN (F1 C:F2) (F)**

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能：实数最小值

F1 作为顶端内存，在 F2 点的实数中检索最小值写入 F0 中。

**使用内存**

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	⊙				
F1	⊙				
F2	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	IEEE32 位单精度实数
F1	
F2	0 ~ 512

补充

- 关于 IEEE32 位单精度实数的详细内容, 请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。

4.20 其他

;(Comment)

;(注释)

功能：注释

作为注释行使用。没有指令处理。

BRIGHT

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	

BRIGHT F0

功能：亮度调整

将 UG30 系列 TFT 显示器的亮度改变为 F0 值。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0: 最大亮度 127: 最低亮度

补充

- 现在的亮度输出到 \$s956。
- 实行宏时，为了将设定值保存在 FROM，通讯停止数 100ms。请不要频繁实行。
- 降低亮度使用时，背光灯的寿命稍微变短。
- 降低亮度切断本体电源时，有时背光灯不点亮。

TREND REFRESH TREND REFRESH F0 F1

UG630H-XHx	<input type="radio"/>
UG530H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Vxx	<input type="radio"/>
UG430H-Txx	<input type="radio"/>
UG430H-SSx	<input type="radio"/>
UG330H-Vxx	<input type="radio"/>
UG330H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-TSx	<input type="radio"/>
UG230H-SSx	<input type="radio"/>
UG230H-LSx	<input type="radio"/>
UG520H-VCx	<input type="radio"/>
UG520H-SCx	<input type="radio"/>
UG420H-VCx	<input type="radio"/>
UG420H-TCx	<input type="radio"/>
UG420H-SCx	<input type="radio"/>
UG320H-SCx	<input type="radio"/>
UG221H-TCx	<input type="radio"/>
UG221H-SCx	<input type="radio"/>
UG221H-LCx	<input type="radio"/>
UG220H-SCx	<input type="radio"/>
UG220H-LCx	<input type="radio"/>
UG221H-SR4	<input type="radio"/>
UG221H-Lx4	<input type="radio"/>
UG420H-EC1D	<input type="radio"/>
UG320HD-SCx	<input type="radio"/>
TELLUS	<input type="radio"/>

功能：趋势采样

刷新 F0 和 F1 指定的趋势采样显示。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0					<input type="radio"/>
F1					<input type="radio"/>

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0: 基准 1: 重叠 ID 0 2: 重叠 ID 1 3: 重叠 ID 2
F1	0 ~ 255: ID

补充

- 只有趋势采样有效。
- 趋势采样的 [参考线 1 ~ 4] [图表最大值 / 最小值]
将 [图表最大值 / 最小值] 设定在 [内存], 每次改变在这些值时需要刷新显示。

PLC_ULR

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS HMI	○

PLC_ULR F0 F1

功能：用户日记读取

将 F0 指定的端口号・CPU No. 的 PLC 用户日记读入 F1 指定的地址。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				
F1	○				

○：可以设定（不可以间接）◎：可以设定（可以间接）

范围

		值		备考
内存信息 定义	F0	上位	01~1F : 端口号	只设定连接形式 1:n 的情况
		下位	00 : CPU No. 1 01 : CPU No. 2 02 : CPU No. 3 03 : CPU No. 4	
	F0+1	-1: 读取用户日记登记数 0: 读取最新用户日记 1 ~ 63: 读取用户日记第 n 号		
读取登 记数	F1	登记数 (DEC)		专用寄存器 Z105 也能保存。
	F1+1			
读取 日记	F1	0: 正常 -1: 异常		以 F0 指定的用户日记 中不存在数据。或通讯 错误时, 保存 [-1]。
	F1+1	年 (ASCII)		
	F1+2	月 (ASCII)		
	F1+3	日 (ASCII)		
	F1+4	时 (ASCII)		
	F1+5	分 (ASCII)		
	F1+6	秒 (ASCII)		
	F1+7	主要编码 (DEC)		
F1+8	辅助编码 (DEC)			

： ← POD (返回数据)

动作例

用户日记读取结果 [05/10/1911:20:34+1+23] 的格式如下。

	保存结果
m+0	0
m+1	3530HEX (=05DEC)
m+2	3031HEX (=10DEC)
m+3	3931HEX (=19DEC)
m+4	3131HEX (=11DEC)
m+5	3032HEX (=20DEC)
m+6	3433HEX (=34DEC)
m+7	1DEC
m+8	23DEC

补充

- 只有 PLC 选择 [横河电机 : FA-M3xxx] 时指令有效。

SYS

SYS (SET_SCRN) F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

功能：屏幕 No. 指定

显示屏幕 No. [F1]。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接）◎：可以设定（可以间接）

范围

	值
F0	SET_SCRN
F1	0 ~ 1023: 屏幕 No.

动作例

- \$u100=55(W) 屏幕 No.
SYS (SET_SCRN) \$u100

显示屏幕 No.55

补充

- 设定 F1 不存在的屏幕 No. 时无效。
- 在 [屏幕的开宏] [屏幕的关宏] [初始宏] 无效。
- 在宏编辑表单内只有最初的 1 次有效。但实行时间为表单内宏结束时。
- 不要用循环宏和事件时间实行每个循环。

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SYS (SET_MOVLVP) F1

功能：多重重叠设定

在重叠 ID [F1] 中 显示重叠库 No. [F1+1]。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	
	点 (4 × 1 单位)	行 / 列 (8 × 20 单位)
F0	SET_MOLP	
F1	0 ~ 2: 重叠 ID	
F1+1	0 ~ 1023: 重叠库 No.	
F1+2	0 ~ 1023: X 坐标	0 ~ 127: X 坐标
F1+3	0 ~ 767: Y 坐标	0 ~ 38: Y 坐标

动作例

- \$u100=2(W) 重叠 ID
- \$u101=12(W) 重叠库 No.
- \$u102=50(W) X 坐标
- \$u103=5(W) Y 坐标
- SYS (SET_MOVLVP) \$u100

【行 / 列】

重叠 ID2, 重叠库 No. 12 显示在 X:400, Y:100

【点】

重叠 ID2, 重叠库 No. 12 显示在 X:48*、Y:5

* X 坐标单位为 4 点, X =48 ~ 51 是 X =48

补充

- 在多重重叠设定中, 只有选择内部指令时指令有效。
- F1>2 时无效。
- 用 F1+1 设定不存在的重叠库 No. 时无效。
- XY 坐标在范围外时, 显示在画面右下角。
- 在 [屏幕的关宏] [初始宏] 无效。
- 各重叠 ID 在宏编辑的表单内只有最初的 1 次有效。但实行时间为表单内宏结束时。
- 多重重叠的 OFF 中使用 [OVLP_SHOW] 指令。
- 不要用循环宏和事件时间实行每个循环。

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SYS (OVLP_SHOW) F1

功能：重叠 ON/OFF

显示 / 非显示重叠 ID [F1]。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接）◎：可以设定（可以间接）

范围

	值
F0	OVLP_SHOW
F1	0 ~ 2: 重叠 ID
F1+1	0: OFF (非显示) 1: ON (显示)

动作例

- \$u100 = 2 (W) 重叠 ID
\$u101 = 0 (W) OFF
SYS (OVLP_SHOW) \$u100

OFF 重叠 ID2

- \$u100 = 2 (W) 重叠 ID
\$u101 = 1 (W) ON
SYS (OVLP_SHOW) \$u100

ON 重叠 ID 2

补充

- F1>2 时无效。
- F1+1=0 时，普通 / 调用 / 多重（内部指令）重叠全部有效。
F1+1=1 时，普通 / 调用重叠有效。
- 在 [屏幕的关宏] [初始宏] 无效。
- 各重叠 ID 在宏编辑的表单内只有最初的 1 次有效。但实行时间为表单内宏结束时。
- 不要用循环宏和事件时间实行每个循环。

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SYS (OVLP_POS) F1

功能：重叠位置改变

将重叠 ID [F1] 移动到 X 坐标 [F1+1]，Y 坐标 [F1+2]。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	
	点 (4 × 1 单位)	行 / 列 (8x20 单位)
F0	OVLP_POS	
F1	0: 重叠 ID 0 1: 重叠 ID 1 2: 重叠 ID 2	
F1+1	0~1023: X 坐标	0~127: X 坐标
F1+2	0~767: Y 坐标	0~38: Y 坐标

动作例

- \$u100=2(W) 重叠 ID
- \$u101=50(W) X 坐标
- \$u102=5(W) Y 坐标
- SYS (OVLP_POS) \$u100

【行 / 列】

将重叠 ID 2 移动到 X:400, Y:100

【点】

将重叠 ID 2 移动到 X:48*、Y:5

* X 坐标单位为 4 点, X =48 ~ 51 是 X =48

补充

- F1>2 时无效。
- 普通 / 调用重叠时, 也可以显示重叠。
- 将这个宏设定的 XY 坐标保持到切换屏幕为止。在实行 OVLP_POS 后, 实行 OVLP_SHOW, 显示 POS 指定的 XY 坐标。
- 在 [屏幕开宏][屏幕关宏][初始宏] 无效。
- 各重叠 ID 在宏编辑的表单内只有最初的 1 次有效。
但实行时间为表单内宏结束时。
- 不要用循环宏和事件时间实行每个循环。

SYS

SYS (GET_MSG) F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

功能：信息取得

把信息 No. [F1] 的信息用 ASCII/Shift-JIS 代码保存在 \$u[F1+1] 内存。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接） ◎：可以设定（可以间接）

范围

	值	
	UG30	UG20
F0	GET_MSG	
F1	0 ~ 32767：信息 No.	0 ~ 6143：信息 No.
F1+1	0 ~ 16383：保存处内存 No.	
\$u[F1+1] ↓	Shift-JIS/ASCII 最大 50 字	

：←POD（返回数据）

动作例

- \$u100=256(W) 信息 No.
- \$u101=50(W) 保存处内存 No.
- SYS(GET_MSG) \$u100

将信息 No. 256(= GNo. 1, 行 No. 0) 信息用 Shift-JIS 代码保存在 \$u50 之后

补充

- 通过 [通讯参数] → [详细信息] 的 [文字处理] 设定，替换上位 / 下位的字节。
- 最后附加 NULL 编码。为此，文字列是偶数字节的情况，多使用 1 字。


SYS

SYS (GET_XY) F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

功能：取得圆周的 XY 坐标

从半径、角度、中心坐标求出 X/Y 坐标。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	⊙				

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围


	值
F0	GET_XY
F1	0~: 半径
F1+1	0~ 3600 : 角度 (0.1 度单位)
F1+2	0~: 中心 X 坐标
F1+3	0~: 中心 Y 坐标
F1+4	0~: X 坐标
F1+5	0~: Y 坐标

← POD (返回数据)

动作例

- \$u100=100(W) 半径
\$u101=900(W) 角度
\$u102=200(W) 中心 X 坐标
\$u103=200(W) 中心 Y 坐标
SYS (GET_XY) \$u100

用半径 100 点，中心坐标
(200,200) 圆周上的角度求出 90
度点的 XY 坐标。
X 坐标 : \$u104 = 200
Y 坐标 : \$u105 = 100



补充

- 角度在 3600 以上时，用 3600 除的余数进行校正。

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SYS (SET_BZ) F1

功能：蜂鸣器控制

控制本体蜂鸣音。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接）◎：可以设定（可以间接）

范围

	值	备考
F0	SET_BZ	
F1	0: 普通 1: 错误 2: 改变声音	
F1+1	0: 标准 1: 短 2: 没有	只在 F1=2 时设定

动作例

- \$u100=2(W) 改变声音
- \$u101=2(W) 没有
- SYS (SET_BZ) \$u100

OFF 本体的蜂鸣音

补充

- [系统设定] → [本体设定] → [蜂鸣器] 设定只有在初期连接时有效。

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SYS (GET_TIME) F1

功能：取得系统时间

电源投入时以 10msec 单位取得 +1 的计时器值。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	GET_TIME
F1	0 ~ 4294967295 (×10msec)
F1+1	

←POD (返回数据)

动作例

- SYS (GET_TIME) \$u100
取得电源投入后的经过时间

\$u100 = 27900 (W)

279000msec = 279sec = 4 分 39 秒

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SYS (STA_TIME) F1

SYS (CHK_TIME) F1

功能：设定计时器

[STA_TIME] 开始计时动作。用 [CHK_TIME] 确认计时已到。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接） ◎：可以设定（可以间接）

范围

• STA_TIME

	值	备考
F0	STA_TIME	
F1	计时已到标志 0: 点数中 1: 计时已到	
F1+1	0: 计时类型 0 1: 计时类型 1	以 F1=1 计时停止 以 F1=1 更新计时开始时间
F1+2	0 ~ 65535: 计时已到时间	x10ms
F1+3	计时已到时间	

：←POD（返回数据）

• CHK_TIME

[F1] 和 STA_TIME 使用相同的内存。

动作例


【计时类型 0】

- 开宏
\$u101=0(W) 计时类型
\$u102=50(W) 计时已到时间
SYS (STA_TIME) \$u100

计时类型 0，计时已到时间 500ms 的计时开始
在 \$u103 设置现在时间、\$u100=0

- 循环宏
SYS (CHK_TIME) \$u100

\$u100 = 0
↓ 500ms 经过
\$u100 = 1 (W)
(结束)



【计时类型 1】


• 开宏

```
$u101=1(W)    计时类型  
$u102=50(W)   计时已到时间  
SYS (STA_TIME) $u100
```

计时类型 1，计时已到时间 500ms 的计时开始
在 \$u103 设置现在时间、\$u100=0

• 循环宏

```
SYS (CHK_TIME) $u100  
IF($u100!=0) LB 0  
RET  
LB0  
$u200 = $u200 + 1 (W)  
RET
```



```
$u100 = 0  
↓ 500ms 经过  
设置 $u100=1、$u200=1  
↓  
在 $u103 设置现在时间、$u100=0  
↓ 500ms 经过  
设置 $u100=1、$u200=2  
↓  
( 重复 )
```

补充

- 时基增量是 10ms。

SYS

SYS (GET_CLND) F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

功能：取得日历

取得系统日历。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接）◎：可以设定（可以间接）

范围

	值
F0	GET_CLND
F1	0 ~: 年 (4 位)
F1+1	1 ~ 12: 月
F1+2	1 ~ 31: 日
F1+3	0 ~ 23: 时
F1+4	0 ~ 59: 分
F1+5	0 ~ 59: 秒
F1+6	0: 星期日 1: 星期一 2: 星期二 3: 星期三 4: 星期四 5: 星期五 6: 星期六

: ←POD (返回数据)

动作例

- SYS (SET_CLND) \$u100

\$u100 = 2005

\$u101 = 7

\$u102 = 15

\$u103 = 15

\$u104 = 25

\$u105 = 41

\$u106 = 5

2005 年 7 月 15 日 星期五 15:25:41

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS HMI	

SYS (SET_CLND) F1

功能：设定日历

从 F1 内存将 8 个字的值设定在系统日历。连接内置日历的 PLC 时，也进行 PLC 的日历设定。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	
F0	SET_CLND	
F1	0 ~: 年 (4 位 /2 位)	
F1+1	1 ~ 12: 月	
F1+2	1 ~ 31: 日	
F1+3	0 ~ 23: 时	
F1+4	0 ~ 59: 分	
F1+5	0 ~ 59: 秒	
F1+6	星期	在本体内部自动计算无效
F1+7	0 ~ 31: PLC 端口号	只在 1:n 连接时

动作例

- \$u100 = 2005 (W)
 - \$u101 = 7 (W)
 - \$u102 = 15 (W)
 - \$u103 = 15 (W)
 - \$u104 = 0 (W)
 - \$u105 = 0 (W)
- 2005 年 7 月 15 日 星期五 15:00:00
- SYS (SET_CLND) \$u100

本体和 PLC 的日历设置为 2005 年 7 月 15 日 星期五 15:00:00

SYS

SYS (SET_BUFNO) F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS HMI	○

功能 1: 趋势采样 / 数据采样

缓冲 No. [F1] 采样内存词 No. 0 ~ 31 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值保存在系统内存 \$s180 ~ 435。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 / PLC2	定数
F1	◎				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	SET_BUFNO
F1	0 ~ 11: 缓冲 No.
\$s180 ~ 181	缓冲字 No. 0 平均值
\$s182 ~ 183	缓冲字 No. 0 最大值
\$s184 ~ 185	缓冲字 No. 0 最小值
\$s186 ~ 187	缓冲字 No. 0 合计值
\$s188 ~ 195	缓冲字 No. 1 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s196 ~ 203	缓冲字 No. 2 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s204 ~ 211	缓冲字 No. 3 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s212 ~ 219	缓冲字 No. 4 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s220 ~ 227	缓冲字 No. 5 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s228 ~ 235	缓冲字 No. 6 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s236 ~ 243	缓冲字 No. 7 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s244 ~ 251	缓冲字 No. 8 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s252 ~ 259	缓冲字 No. 9 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s260 ~ 267	缓冲字 No. 10 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s268 ~ 275	缓冲字 No. 11 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s276 ~ 283	缓冲字 No. 12 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s284 ~ 291	缓冲字 No. 13 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s292 ~ 299	缓冲字 No. 14 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s300 ~ 307	缓冲字 No. 15 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s308 ~ 315	缓冲字 No. 16 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s316 ~ 323	缓冲字 No. 17 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s324 ~ 331	缓冲字 No. 18 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s332 ~ 339	缓冲字 No. 19 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s340 ~ 347	缓冲字 No. 20 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s348 ~ 355	缓冲字 No. 21 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s356 ~ 363	缓冲字 No. 22 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s364 ~ 371	缓冲字 No. 23 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s372 ~ 379	缓冲字 No. 24 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s380 ~ 387	缓冲字 No. 25 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s388 ~ 395	缓冲字 No. 26 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s396 ~ 403	缓冲字 No. 27 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值

	值
\$s404 ~ 411	缓冲字 No. 28 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s412 ~ 419	缓冲字 No. 29 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s420 ~ 427	缓冲字 No. 30 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值
\$s428 ~ 435	缓冲字 No. 31 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值

：←POD (返回数据)

动作例

- \$u100=5(W) 缓冲 No.
SYS (SET_BUFNO) \$u100

缓冲 No.5 平均值 / 最大值 / 最小值 / 合计值保存在 \$s180 ~ 435

补充

- 在[缓冲区域设定]中只有设置[☒ 使用计算]时指令有效。在多数缓冲中[☒ 使用计算]设定时，默认选择 No. 小的缓冲。
- 画面上没有显示领域不能动。
- 采样内存词 No. 32 ~ 127 不对应。

功能 2: 警告功能

缓冲 No. [F1] 的警告功能的信息保存在 \$s436 ~ 443。

使用内存

	内存	内部	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	SET_BUFNO
F1	0 ~ 11: 缓冲 No.
\$s436 ~ 437	自动运转时间
\$s438 ~ 439	自动运转停止时间
\$s440 ~ 441	计划停止时间
\$s442	停止回数
\$s443	运行率 xx.x

◻: ←POD (返回数据)

动作例

- \$u100=4(W) 缓冲 No.
SYS(SET_BUFNO) \$u100

缓冲 4 警告功能的信息保存在 No.\$s436 ~ 443

补充

- 在 [缓冲区域设定] 中只有设置 [警告功能] 时指令有效。
- 关于各数据详细内容, 请参阅用户手册 < 功能篇 > (FCH391)。

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS HMI	○

SYS (GET_SMPL) F1

功能：取得采样数据

指定的缓冲 No.，采样 No. 的数据保存在 \$u [F1+2] 内存。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 / PLC2	定数
F1	◎				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

		值																
F0		GET_SMPL																
F1		0 ~ 11: 缓冲 No.																
F1+1		0 ~: 采样 No.																
F1+2		0~ 16383: 保存处内存 No.n																
位同期 / 定时采样 / 温控网络 PLC 2Way	\$u n	时间数据 0 <table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <div>月: 1~ 12 日: 1~ 31 时: 0~23</div>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	\$u n+1	时间数据 1 <table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <div>分和秒 (单位 :sec)</div> <div>[时间数据 1] ÷ [60] = [A] 余 [B]</div> <div>[A]: 分</div> <div>[B]: 秒</div>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	\$u n+2																	
\$u n+3	采样数据 (缓冲字数最大 128 字)																	
:																		
位采样	\$u n	时间数据 0 <table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <div>月: 1~ 12 日: 1~ 31 时: 0~23</div>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		
	\$u n+1	时间数据 1 <table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <div>分和秒 (单位 :sec)</div>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			
\$u n+2	采样位 No. <table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table> <div>0 : OFF 位 No.</div> <div>1 : ON</div>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0			

		值																																																																																																															
继电器 采样	\$u n	时间数据 0 <table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="5">月：1~12</td><td colspan="5">日：1~31</td><td colspan="6">时：0~23</td></tr></table>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	月：1~12					日：1~31					时：0~23																																																																																				
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																																																																																	
	月：1~12					日：1~31					时：0~23																																																																																																						
\$u n+1	时间数据 1 <table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="16">分和秒 (单位：sec)</td></tr></table>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	分和秒 (单位：sec)																																																																																															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																																																																																		
分和秒 (单位：sec)																																																																																																																	
\$u n+2	采样继电器 No. <table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="16">继电器 No.</td></tr></table>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	继电器 No.																																																																																															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																																																																																		
继电器 No.																																																																																																																	
警告功 能	\$u n	时间数据 0																																																																																																															
	\$u n+1	时间数据 1 <table><tr><td colspan="8">时间数据 1</td><td colspan="8">时间数据 0</td></tr><tr><td colspan="16">从 1970 年 1 月 1 日开始的格林威治标准时间</td></tr></table>	时间数据 1								时间数据 0								从 1970 年 1 月 1 日开始的格林威治标准时间																																																																																														
	时间数据 1								时间数据 0																																																																																																								
从 1970 年 1 月 1 日开始的格林威治标准时间																																																																																																																	
\$u n+2	采样位信息 <table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="16">位 No.</td></tr><tr><td colspan="16">1: 警告发生后电源 OFF</td></tr><tr><td colspan="16">1: 用 DEL 键删除</td></tr><tr><td colspan="16">1: 首要原因</td></tr><tr><td colspan="16">0: 解除</td></tr><tr><td colspan="16">1: 发生</td></tr></table>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	位 No.																1: 警告发生后电源 OFF																1: 用 DEL 键删除																1: 首要原因																0: 解除																1: 发生															
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																																																																																		
位 No.																																																																																																																	
1: 警告发生后电源 OFF																																																																																																																	
1: 用 DEL 键删除																																																																																																																	
1: 首要原因																																																																																																																	
0: 解除																																																																																																																	
1: 发生																																																																																																																	

： ←POD (返回数据)

动作例

- \$u100=3(W) 缓冲 No.
\$u101=0(W) 采样 No.
\$u102=200(W) 保存处内存
SYS (GET_SMPL) \$u100

缓冲 No. 3, 采样 No. 0 采样信息保存在 \$u200

继电器采样的情况

\$u200 = 1E8F_{HEX}

\$u201 = 06B4_{HEX}

\$u202 = 0002_{HEX}

7 月 20 日 15:28:36 继电器 No. 2 ON

0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1
7							20				15				

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SYS (GET_SCUR) F1

功能：取得光标点

保存显示中采样的采样 No. 和光标地址。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定 (不可以间接) ◎：可以设定 (可以间接)

范围

	值	备考
F0	GET_SCUR	
F1	0: 基准 1: 重叠 ID 0 2: 重叠 ID 1 3: 重叠 ID 2	
F1+1	0 ~ 255: ID	
F1+2	0: 光标非显示 1: 光标显示	F1+3, F1+4 保存最新信息 F1+3, F1+4 保存光标信息
F1+3	0 ~ : 采样 No.	GET_SMPL 使用
F1+4	0 ~ : 光标地址	采样 No. 比较 *

：←POD (返回数据)

* 比较取得的采样 No. 是不是与上次取得的相同。采样 No. 不变化时，光标地址变化，取出的数据也变化。
即使采样 No. 变化时，光标地址不变化，取出的数据也不变化。

动作例

- \$u100=0(W) 基准
\$u101 = 1 (W) ID
SYS (GET_SCUR) \$u100

取得基准画面上采样 (ID 1) 的光标点

\$u102=1 光标显示中
\$u103=28 采样 No.
\$u104=39 光标地址

补充

- 采样方式：只有位同期、定时采样、温控网络 /PLC2 时指令有效。
- GET_SCUR 实行时，采样 No. 为 5 时，画面上的采样点数 (数值显示) 变为 6。
这是因为光标点从 0，采样点数 (数值显示) 从 1 开始。

SYS

SYS (GET_BUF) F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

功能：取得报警掩蔽信息

用信息组 No. [F1] 的信息取出「不记忆」设定的信息 No.。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 / PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接）◎：可以设定（可以间接）

范围

	値																																															
	UG30								UG20																																							
F0	GET_BUF																																															
F1	0 ~ 127: 情報 GNo.								0~23: 情報 GNo.																																							
F1+1	<table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">└ 第 15 行</td><td colspan="8">└ 第 0 行</td></tr></table>																15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	└ 第 15 行								└ 第 0 行							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																	
└ 第 15 行								└ 第 0 行																																								
F1+2	<table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">└ 第 31 行</td><td colspan="8">└ 第 16 行</td></tr></table>																15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	└ 第 31 行								└ 第 16 行							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																	
└ 第 31 行								└ 第 16 行																																								
F1+3	<table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">└ 第 47 行</td><td colspan="8">└ 第 32 行</td></tr></table>																15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	└ 第 47 行								└ 第 32 行							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																	
└ 第 47 行								└ 第 32 行																																								
F1+4	<table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">└ 第 63 行</td><td colspan="8">└ 第 48 行</td></tr></table>																15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	└ 第 63 行								└ 第 48 行							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																	
└ 第 63 行								└ 第 48 行																																								
F1+5	<table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">└ 第 79 行</td><td colspan="8">└ 第 64 行</td></tr></table>																15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	└ 第 79 行								└ 第 64 行							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																	
└ 第 79 行								└ 第 64 行																																								
F1+6	<table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">└ 第 95 行</td><td colspan="8">└ 第 80 行</td></tr></table>																15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	└ 第 95 行								└ 第 80 行							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																	
└ 第 95 行								└ 第 80 行																																								
F1+7	<table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">└ 第 111 行</td><td colspan="8">└ 第 96 行</td></tr></table>																15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	└ 第 111 行								└ 第 96 行							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																	
└ 第 111 行								└ 第 96 行																																								
F1+8	<table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">└ 第 127 行</td><td colspan="8">└ 第 112 行</td></tr></table>																15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	└ 第 127 行								└ 第 112 行							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																	
└ 第 127 行								└ 第 112 行																																								
F1+9	<table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">└ 第 143 行</td><td colspan="8">└ 第 128 行</td></tr></table>																15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	└ 第 143 行								└ 第 128 行							
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																	
└ 第 143 行								└ 第 128 行																																								

	值															
	UG30								UG20							
F1+10	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	└ 第 159 行								└ 第 144 行							
F1+11	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	└ 第 175 行								└ 第 160 行							
F1+12	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	└ 第 191 行								└ 第 176 行							
F1+13	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	└ 第 207 行								└ 第 192 行							
F1+14	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	└ 第 223 行								└ 第 208 行							
F1+15	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	└ 第 239 行								└ 第 224 行							
F1+16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	└ 第 255 行								└ 第 240 行							

： ←-POD (返回数据)

动作例

- \$u100=3(W) 信息 GNo.
SYS (GET_BUF) \$u100

取得信息组 No. 3, 「不记忆」设定的信息


\$u101 = F005 HEX 信息 No. 0, 2, 15

\$u102 = 0001 HEX 信息 No. 16

:

补充

- 用信息编辑进行「记忆 / 不记忆」设定。
选择 [显示] → [警告], 单击图标。



SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SYS (DSP_DATA) F1

功能：数值显示的显示 / 非显示

显示 / 非显示指定部位 /ID 配置的数值显示。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接） ◎：可以设定（可以间接）

范围

	值
F0	DSP_DATA
F1	0: 基准 1: 重叠 ID 0 2: 重叠 ID 1 3: 重叠 ID 2 4: 数据块 No. 0 5: 数据块 No. 1 6: 数据块 No. 2 7: 数据块 No. 3
F1+1	0 ~ 255: ID
F1+2	0: 非显示 1: 显示

动作例

- \$u100=0(W) 基准
- \$u101 = 1 (W) ID
- \$u102=0(W) 非显示
- SYS (DSP_DATA) \$u100

基准画面上 ID 1 数值显示全部变为非显示

补充

- 只有数值显示指令有效。文字列显示 / 信息显示不对应。

SYS

SYS (CHG_DATA) F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

妳搬出改变数值显示的属性

改变指定部位 /ID 配置数值显示的属性。

使用内存

	内部内存	PLC 内	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值																																																																		
F0	CHG_DATA																																																																		
F1	0: 基准 1: 重叠 ID 0 2: 重叠 ID 1 3: 重叠 ID 2 4: 数据块 No. 0 5: 数据块 No. 1 6: 数据块 No. 2 7: 数据块 No. 3																																																																		
F1+1	0 ~ 255: ID																																																																		
F1+2	0: 没有符号 1: 有符号 2: 有符号 (+ 显示) 3: HEX 4: OCT 5: BIN																																																																		
F1+3	<p>颜色</p> <div><div>背景色</div><div>前景色</div><div><table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">0 ~ 127 色</td><td colspan="8">0 ~ 127 色</td></tr><tr><td colspan="8">闪烁</td><td colspan="8">闪烁</td></tr></table></div></div> <table><tr><th>颜色</th><th>编码 (HEX)</th></tr><tr><td>黑</td><td>00</td></tr><tr><td>蓝</td><td>01</td></tr><tr><td>红</td><td>02</td></tr><tr><td>紫</td><td>03</td></tr><tr><td>绿</td><td>04</td></tr><tr><td>水</td><td>05</td></tr><tr><td>黄</td><td>06</td></tr><tr><td>白</td><td>07</td></tr></table>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	0 ~ 127 色								0 ~ 127 色								闪烁								闪烁								颜色	编码 (HEX)	黑	00	蓝	01	红	02	紫	03	绿	04	水	05	黄	06	白	07
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																																				
0 ~ 127 色								0 ~ 127 色																																																											
闪烁								闪烁																																																											
颜色	编码 (HEX)																																																																		
黑	00																																																																		
蓝	01																																																																		
红	02																																																																		
紫	03																																																																		
绿	04																																																																		
水	05																																																																		
黄	06																																																																		
白	07																																																																		
F1+4	<p>小数点、位数</p> <div><table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">小数点 0 ~ 10</td><td colspan="8">位数 1 ~ 31</td></tr></table></div>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	小数点 0 ~ 10								位数 1 ~ 31																																									
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0																																																				
小数点 0 ~ 10								位数 1 ~ 31																																																											

动作例


- \$u100=0(W) 基准
- \$u101 = 1 (W) ID
- \$u102 = 3 (W) 形式
- \$u103=0004H (W) 颜色
- \$u104=0005H (W) 小数点，位数
- SYS (CHG_DATA)\$u100 实行宏

改变基准画面上 ID 1 数值显示的属性

- 形式： HEX
- 背景色： 黑
- 前景色： 绿
- 小数点： 没有
- 位数： 5

补充

- 只有数值显示指令有效。文字列显示 / 信息显示不对应。
- 使用这个指令时，并用 DSP_DATA 指令。
- 使用 32k 颜色显示本体时，这个宏可使用的颜色为 [定制色] → [调色板 1] 的 128 色 + 闪烁。
- 128 色的色码
根据调色板上的部位决定编码。



SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

SYS (STA_LIST) F1

功能：打印数据表

进行数据表打印。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定 (不可以间接) ◎：可以设定 (可以间接)


范围

	值
F0	STA_LIST
F1	0 ~ 1023: 打印开始 No.
F1+1	1 ~ 1023: 打印页数

动作例

- \$u100=3(W) 打印开始 No.
- \$u101=1(W) 打印页数
- SYS (STA_LIST)\$u100 实行宏


打印数据表 No. 3



补充

- 数据画面没有登记时，即使指定那页 No. 也不能输出。

[编辑数据表]



SYS

UG630H-XHx	
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	

SYS (RGB_CHG) F1

功能：切换 RGB 输入参数

切换在主菜单画面 RGB 调整画面设定的参数 [设定 1] 和 [设定 2]。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	RGB_CHG
F1	0: 设定 1 1: 设定 2

动作例

- \$u100=1(W) 设定 2
SYS (SET_RGB)\$u100 实行宏

设定 RGB 的参数 1 → 改变为设定 2

补充

- [设定 1] 和 [设定 2] 频率不相同
本体自动切换 [设定 1]/[设定 2]。
- [设定 1] 和 [设定 2] 频率相同时
电源投入时务必用 [设定 1] 运行。用宏命令切换 [设定 1]/[设定 2]。

SYS

UG630H-XHx	
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	

SYS (SET_RGB) F1

功能：切换 RGB 输入画面

RGB 输入画面 ↔ RUN 画面的切换。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接） ◎：可以设定（可以间接）

范围

	值
F0	SET_RGB
F1	0: OFF (RUN 画面) 1: ON (RGB 输入画面)

动作例

- \$u100=0(W) 显示 RUN 画面
SYS (SET_RGB)\$u100 实行宏

RGB 输入画面 → RUN 画面的切换。

补充

- RGB 输入画面的切换，即使在宏命令以外读取区 (n+1 的第 12 位) 也能进行。
- 读取区位 ON 时，这个宏命令无效。

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	

SYS (SET_BKLT) F1

功能：背光灯控制

控制背光灯。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	备考
F0	SET_BKLT	
F1	0: OFF 1: ON	
	2: 改变 OFF 时间	只是自动 1/2/3 时有效
F1+1	0 ~ 65535: OFF 时间 (sec)	只有 F1=2 时设定

动作例

- \$u100 = 0 (W) OFF
SYS (SET_BKLT)\$u100 实行宏

背光灯 OFF

补充

- [系统设定] → [本体设定] → [背光灯] 是 [动作 : 平时 ON] 时无效。
- 读取区 n+1 的第 11 位设置为 ON 的期间无效。
- 如 [循环宏]、[间隔时间]、[事件时间] 那样，平时实行的宏不能使用。
- 用开关 ON 宏实行背光灯 ON 命令无意义。

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

SYS (RESTART) F1

功能：重新启动

实行宏 [F1] 秒后再启动 POD。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接） ◎：可以设定（可以间接）

范围

	值
F0	RESTART
F1	0 ~ 60: 时间 (sec)

动作例

- \$u100 = 10 (W) sec
SYS (RESTART)\$u100 实行宏

实行后，显示 10 秒钟「检查」画面。此后显示 RUN 画面。

补充

- 实行宏后，内存 \$u 的数据变为 0。

SYS

UG630H-XHx	
UG530H-Vxx	
UG430H-Vxx	
UG430H-Txx	
UG430H-SSx	
UG330H-Vxx	
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	○
TELLUS	

SYS (CONTRAST) F1

功能：调整对比度

调整对比度。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	备考
F0	CONTRAST	
F1	0: UP 1: DOWN 2: CENTER	
F1+1	0~100: UP / DOWN 幅度	F1=2 时无效

动作例

- \$u100 = 1 (W) DOWN
\$u101=10(W) 10 等级
SYS (CONTRAST)\$u100 实行宏

对比度从现状下降 10 等级。

补充

- 只有 STN 显示器指令有效。
- 除宏以外 SYSTEM, F2, F3, F4 按钮也能调整对比度。
- 在对比度调整后再投入电源时, 最后反映设定的值。
- UG230H-S/L, Simple POD 时, 设定值保存在 FROM。
为此, 停止数 100ms 通讯。请不要频繁实行。

SYS

SYS (CHG_LANG) F1

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	○

功能：切换语言

切换 F1 指定本体字体的语言。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				


○：可以设定（不可以间接） ◎：可以设定（可以间接）

范围

	值
F0	CHG_LANG
F1	0: 第 1 语言 1: 第 2 语言 2: 第 3 语言 3: 第 4 语言 4: 第 5 语言 5: 第 6 语言 6: 第 7 语言 7: 第 8 语言

动作例

使用屏幕切换开关 ON 宏，设定显示语言。



补充

- 语言切换的时间是屏幕改换时。

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	

SYS (RESET_SCRN) F1

功能：屏幕再显示

再显示显示中的屏幕。使用语言切换，屏幕库显示切换很方便。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接）◎：可以设定（可以间接）

范围

	值																
F0	RESET_SCRN																
F1	<div>位 OFF (0): 实行 位 ON (1): 禁止</div> <div><table><tr><td>15</td><td>14</td><td>13</td><td>12</td><td>11</td><td>10</td><td>9</td><td>8</td><td>7</td><td>6</td><td>5</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>0</td></tr></table><div>系统预约 (0 固定)</div><div>屏幕开宏</div><div>屏幕关宏</div><div>\$T 内存的初始化</div><div>发送屏幕中断指令 (通用串行选择时)</div></div> <div>* 可以多位同时指定</div>	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0		

动作例

- \$u100 = 0H (W)
SYS (RESET_SCRN) \$u100

全部实行关宏 / 开宏 / 内存 \$T 的初始化，再显示屏幕。

- \$u100 = CH (W)
SYS (RESET_SCRN) \$u100

不实行关宏 / 开宏，再显示屏幕。

补充

- [开宏] [关宏] [初始宏] 无效。「-1」保存在 \$s72。
- 在宏编辑表单内只有最初的 1 次有效。但实行时间为表单内宏结束时。
- 屏幕内部切换禁止 (读取区 n+1 的第 13 位 ON) 时宏无效。
- 即使使用这个指令后，[开关功能：返回] 也有效。

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	

SYS (GET_STATUS_FL) F1

功能：取得 FL-Net 信息

取得 FL-Net 节点的信息。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接） ◎：可以设定（可以间接）

范围

		值
F0		GET_STATUS_FL
本地节点信息	F1	0: 本地节点信息
	\$s627	本地节点 FA 链接状态
	\$s628	本地节点状态
	\$s629	本地节点的 FL-Net 状态
	\$s646	现在的刷新循环容许时间
	\$s654	现在的最小容许帧间隔
参加节点信息	F1	1 ~ 254 : 参加节点信息
	\$s647	参加节点号码
	\$s648	上位层的状态
	\$s649	参加节点领域 1 先头地址
	\$s650	参加节点领域 1 数据尺寸
	\$s651	参加节点领域 2 先头地址
	\$s652	参加节点领域 2 数据尺寸
	\$s653	参加节点 FA 链接状态

:-POD (返回数据)

动作例

- \$u100 = 0 (W)
SYS (GET_STATUS_FL) \$u100

取得本地节点信息

- \$u100 = 2 (W)
SYS (GET_STATUS_FL) \$u100

取得节点 No. 2 信息

补充

- 只有 FL-Net 通讯时指令有效。
- 详细内容请参照用户手册 <FL-Net Communication> (FEH367)。

SYS

UG630H-XHx	
UG530H-Vxx	
UG430H-Vxx	
UG430H-Txx	
UG430H-SSx	
UG330H-Vxx	
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	○
TELLUS	

SYS (SET_DSW) F1

功能：叉杆开关设定

UG320HD-SC4 (Handy POD) 叉杆开关的设定。


使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	⊙				

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	SET_DSW
F1	0: 无效 1: 有效

 :← POD (返回数据)

动作例

- \$u100=1(W) 有效
SYS (SET_DSW)\$u100 实行宏

将叉杆开关由 [无效] → 变为 [有效]

补充

- 只有 UG320HD-SC4 (Handy POD) 指令有效。
- 除叉杆开关的使用 / 未使用宏命令以外, [系统设定] → [本体设定] → [便携式设定] 也可能。
电源投入时 [便携式设定] 变为有效 (初期状态)。RUN 中改变时, 使用宏。
但用宏改变设定, 电源 OFF 返回到初期状态。

SYS

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS HMI	○

SYS (OUT_ENQ) F1

功能：通用串行（中断）

实行中断。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	◎				

○：可以设定（不可以间接）◎：可以设定（可以间接）

范围

	值	备考
F0	OUT_ENQ	
F1	10 ~ 2F _{HEX} : ENQ No.	
F1+1	转送格式 0: 数值 1: 文字	
F1+2	1~16384: 字数 2~32768: 字节数	F1+1=0 的情况 F1+1=1 的情况
F1+3	先头地址 No.	
F1+4	0: 无等待 1: 等待	实行下一个宏 发送完成后实行下一个宏

动作例

文字列显示 \$u200 显示「ABCD」时这个数据传送给主机

- 转送数据格式：数值
\$u100 = 10H (W) ENQ No.
\$u101 = 0 (W) 数值
\$u102 = 2 (W) 字数
\$u103 = 200 (W) 先头地址
\$u104 = 0 (W) 无等待
SYS (OUT_ENQ)\$u100 实行宏

主机收信数据：3431343234333434H

- 转送数据格式：文字
\$u100 = 10H (W) ENQ No.
\$u101 = 1 (W) 文字
\$u102 = 4 (W) 字节数
\$u103 = 200 (W) 先头地址 No.
\$u104 = 0 (W) 无等待
SYS (OUT_ENQ)\$u100 实行宏

主机收信数据：41424344H

功能：A 链接 +Net10(指定网络)

指定连接处的网络。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1	⊙				

○: 可以设定 (不可以间接) ⊙: 可以设定 (可以间接)

范围

	值	备考
F0	OUT_ENQ	
F1	0: 固定	
F1+1	2: 固定	
F1+2	系统代码 1: NET/10 2: NET II (/B)	
F1+3	0: 固定	F1+2=2 的情况
	1: 网络 No.	F1+2=1 的情况

动作例

- \$u100 = 0 (W) 固定
 - \$u101 = 2 (W) 固定
 - \$u102 = 1 (W) NET/10
 - \$u103 = 3 (W) 网络 No.
- 实行 SYS (OUT_ENQ)\$u100 OUT_ENQ

POD 连接的 PLC 访问 NET/10 网络 No. 3PLC。

补充

- 只有用 [PLC 机种选择] 选择 [A 链接 +Net10] 时指令有效。
- 务必使用屏幕开宏。在其他时间使用时，实行之后紧接着切换网络，变为通讯错误。
- 详细请参阅用户手册 <PLC Connection> (FEH380)。

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	○
UG520H-SCx	○
UG420H-VCx	○
UG420H-TCx	○
UG420H-SCx	○
UG320H-SCx	○
UG221H-TCx	○
UG221H-SCx	○
UG221H-LCx	○
UG220H-SCx	○
UG220H-LCx	○
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	○
UG320HD-SCx	○
TELLUS	

RECONNECT

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	○
UG221H-Lx4	○
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS HMI	○

RECONNECT F0

功能：多点再连接

多点连接时，对 F0 端口号进行再连接。

-1 指定对全端口号进行再连接。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	0 ~ 255: 任意端口号 -1: 全端口号

补充

- 只有多点连接时 (1:n) 指令有效。
- 通讯发生故障时实行。
- 对指定端口号只进行 1 次复归动作。
- 再连接完成时，系统内存 (\$s114 ~ 129 的) 故障信息被清除。

HMI-FUNC

UG630H-XHx	
UG530H-Vxx	
UG430H-Vxx	
UG430H-Txx	
UG430H-SSx	
UG330H-Vxx	
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

HMI-UserFunc (F1 , " ")

功能：实行 DLL 函数

在表格 No. [F1] 实行加载的 DLL 函数。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1					○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	HMI_UserFunc
F1	000: 表格 No. ┆ 255
文字列	函数名

动作例

- HMI_UserFunc (000, "DspMsg")
┆┆
┆┆ 用 dll 定义的函数名
┆┆ 加载函数被定义 dll 的表格 No.

表格 No.	dll	dll 定义的函数
000	Test2.dll	DspMsg
001	Test1.dll	aa
┆	┆	┆
255		

宏
实行



补充

- 需要预先指令 「HMI-LoadDll」 加载 Dll。


HMI-FUNC

UG630H-XHx	
UG530H-Vxx	
UG430H-Vxx	
UG430H-Txx	
UG430H-SSx	
UG330H-Vxx	
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

HMI-LoadDll (F1 , " ")

功能 :DLL 加载

将用户准备的 DLL 文件加载到表格 No. [F1]。



使用内存

	内存	内部	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F1					○


○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

	值
F0	HMI_LoadDll
F1	000: 表格 No. 1 255
文字列	DLL 文件的保存部位 (路径)

动作例

- HMI_LoadDll (000, "C:¥Test2.dll")



补充

- 使用「HMI_UserFunc」指令实行加载的 DLL。
- DLL 加载一次后, 用「HMI_UserFunc」指令可以实行多次函数。用初期宏等实行。

HMI-FUNC

UG630H-XHx	
UG530H-Vxx	
UG430H-Vxx	
UG430H-Txx	
UG430H-SSx	
UG330H-Vxx	
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○


HMI-ShutDown

功能：计算机关机

关闭计算机。

动作例

- HMI-ShutDown



补充

- 没有电源 OFF 功能的面板式计算机实行时，出现「成为电源关闭状态」对话框。

HMI-FUNC

HMI-UserExe (" ")

UG630H-XHx	
UG530H-Vxx	
UG430H-Vxx	
UG430H-Txx	
UG430H-SSx	
UG330H-Vxx	
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

功能：实行应用文件



实行 Exe 文件。

范围


	值
F0	HMI_UserExe
文字列	和 exe 文件同时启动的文件参数

动作例

- HMI_UserExe ("otepad.exe "C:1:¥HMI.txt")



结果



HMI-FUNC

UG630H-XHx	
UG530H-Vxx	
UG430H-Vxx	
UG430H-Txx	
UG430H-SSx	
UG330H-Vxx	
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

HMI-Close

功能：TELLUS 结束
结束 TELLUS HMI 模式。


ADJ_ANGLE

UG630H-XHx	
UG530H-Vxx	
UG430H-Vxx	
UG430H-Txx	
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	

ADJ_ANGLE F0

功能：视角调整

改变视角调整值为 F0 指定的值。



使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	○				○

○: 可以设定 (不可以间接) ◎: 可以设定 (可以间接)

范围

内存	值
F0	0 ~ 7: 视角调整值

补充

- 只有 UG430H-SSx 指令有效。
- 「ADJ_ANGLE」的设定保存在本体, 使用「SAVE_ANGLE」。
- 「ADJ_ANGLE」实行后, 不实行「SAVE_ANGLE」本体电源 OFF 时, 返回到「ADJ_ANGLE」实行前的状态。
- 现在的视角调整值 (0 ~ 7) 保存在 \$s958。
- 除宏命令以外也能用功能开关进行视角调整。

SAVE_ANGLE

UG630H-XHx	
UG530H-Vxx	
UG430H-Vxx	
UG430H-Txx	
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	
UG330H-SSx	
UG230H-TSx	
UG230H-SSx	
UG230H-LSx	
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	


SAVE_ANGLE

功能：保存视角调整值

将「ADJ_ANGLE」设定的视角调整值保存在 FROM。

动作例

调整适合下图 3 位置开始操作的视角



1. 实行宏「ADJ_ANGLE 3」
2. 实行宏「SAVE_ANGLE」

补充

- 只有 UG430H-SSx 指令有效。
- 实行 SAVE_ANGLE 指令时，通讯 (串行, Ethernet) 一时中断。请不要频繁实行 SAVE_ANGLE。

SEARCH_FILE

UG630H-XHx	○
UG530H-Vxx	○
UG430H-Vxx	○
UG430H-Txx	○
UG430H-SSx	○
UG330H-Vxx	○
UG330H-SSx	○
UG230H-TSx	○
UG230H-SSx	○
UG230H-LSx	○
UG520H-VCx	
UG520H-SCx	
UG420H-VCx	
UG420H-TCx	
UG420H-SCx	
UG320H-SCx	
UG221H-TCx	
UG221H-SCx	
UG221H-LCx	
UG220H-SCx	
UG220H-LCx	
UG221H-SR4	
UG221H-Lx4	
UG420H-EC1D	
UG320HD-SCx	
TELLUS	○

SEARCH_FILE F0 F1

功能：检索 JPEG 文件

用指定的增减幅度检索 CF 卡 SNAP/JPEG 文件夹的 JPEG 文件 No.，结果保存在 F0 内存。

使用内存

	内部内存	PLC 内存	存储卡	温控器 /PLC2	定数
F0	◎				
F1	◎				


○：可以设定（不可以间接） ◎：可以设定（可以间接）

范围

	值
F0	检索结果（文件 No.）保存处内存
F1	0: JPEG 文件夹的 JPxxxxx.jpg 文件检索 1: SNAP 文件夹的 VDxxxxx.jpg 文件检索
F1+1	0 ~ 32767: 检索开始文件 No.
F1+2	-32767 ~ 32767: 增减幅度

动作例

- \$u200 = 0 (W) JPEG 文件夹检索
- \$u201 = 0 (W) 检索开始文件 No. 0
- \$u202 = 10 (W) 增减幅度 10
- SEARCH_FILE \$u100 \$u200
- \$u201 = \$u100 (W)




补充

- 即使画面上没有 JPEG 显示项目指令也有效。

MEMO

请自由使用。



Fuji Electric FA Components & Systems Co., Ltd.

〒 103-0011 東京都中央区日本橋大伝馬町 5 番 7 号 （三井住友银行人形町大楼）

Phone: +81-3-5847-8011

Fax: +81-3-5847-8172

URL: <http://www.fujielectric.co.jp/fcs/eng>